

APPENDICE MANUALE Ti9 – FUNZIONE REGISTRAZIONE ATTIVATA

REGISTRAZIONE E TIMESHIFT

Collegando una memoria USB al decoder è possibile registrare programmi o mettere in pausa la visione di un programma in diretta per poi rivederla più tardi (funzione timeshift) usando il tasto II.

Quando lo spazio sulla memoria collegata finisce, la registrazione o il timeshift si interrompono.

NOTA: il decoder ha l'auto standby attivato, funzione impostata dalla legge in materia di risparmio energetico. Dopo 3 ore di totale inattività l'apparecchio si spegne automaticamente. Si consiglia di disattivare questa funzione quando si vuole registrare: **MENU** (dal telecomando) > *Impostazioni Utente* > *Impostazione standby* > *Standby automatico*, scegliere *Passiva* e premere **EXIT** per salvare.

- Registrare in diretta

NOTA: si consiglia di formattare la memoria USB che si utilizza direttamente dal decoder (**MENU** > *USB* > *Informazioni USB* > *Formattare*, scegliere il formato *FAT32* e premere il tasto rosso per formattare).

Per avviare la registrazione premere il tasto con il **pallino rosso**: appare un menu *Opzioni di Registrazione* dove è possibile scegliere se registrare il canale visualizzato in quel momento (*Registra canale corrente*) o un canale appartenente allo stesso pacchetto. Se si sceglie questa seconda opzione compare la lista dei canali appartenenti al pacchetto, scegliere quello desiderato e premere il tasto **F2** per avviare la registrazione. Per fermare la registrazione in corso premere il tasto con il quadrato bianco. È possibile guardare un altro canale ma solo se appartiene allo stesso pacchetto: premere **OK** per visualizzare la lista dei canali di quel pacchetto.

- Registrazione programmata

È possibile programmare la registrazione utilizzando il menu Timer: entrare nel menu principale (tasto **MENU**), *Impostazioni Utente* > *Timer*, premere **OK** per aggiungere un nuovo Timer, nella schermata *Timer Set* selezionare in *Tipo Timer: Registrare*, inserire le informazioni desiderate (canale, data, ora di inizio, durata) e poi salvare. Per eliminare uno o più eventi programmati, entrare in *Menu* > *USB* > *PVR* > **PVR Timer**. Premere il tasto **GIALLO** per cancellare l'evento programmato, premere il tasto **BLU** per cancellare tutti gli eventi presenti nella lista.

In alternativa è possibile premere il tasto **PVR** sul telecomando e impostare PVR timer. È possibile programmare una registrazione anche dal menu EPG.

Per accedere alle registrazioni effettuate, entrare in *Menu* > *USB* > *PVR* > **Lista registrazioni**. Entrare nella lista e scegliere un file registrato da riprodurre. Premere il

tasto **ROSSO** per cancellare i file desiderati, premere il tasto **BLU** per cancellare tutti i file presenti nella lista.

Per impostare la durata delle registrazioni, entrare in *Menu > USB > PVR > Impostazione registrazione*. Con i tasti ▲ / ▼ impostare la durata della registrazione da 1 ora a 10 ore. Se si imposta **Illimitata** non ci saranno limitazioni. Per registrazioni di lunga durata si raccomanda di usare dispositivi USB di grandi capacità e di disattivare l'auto standby, altrimenti il ricevitore si spegnerà dopo tre ore di inattività.

NOTA: quando si programmano più registrazioni lasciare tra un timer ed un altro almeno 8/10 minuti. **ATTENZIONE:** non tutte le memorie USB sono compatibili. Si consiglia di utilizzare HDD dotati di propria alimentazione. La registrazione avviene in formato proprietario (TS), cioè riproducibile solo sul decoder stesso.

NOTA: quando si registra la lista FAV è disponibile, ma è possibile selezionare solo canali dello stesso MUX. Selezionando un canale appartenente ad un MUX diverso apparirà un messaggio di avviso: sarà possibile, confermando l'interruzione della registrazione, passare al canale selezionato.

- Timeshift (pausa in diretta)

Quando si avvia il timeshift premendo il tasto **T / II** l'immagine sullo schermo si blocca ma il decoder registra nella memoria collegata. Per riprendere la visione dal punto dove si è interrotto premere il tasto ► (PLAY). **NOTA:** le registrazioni effettuate tramite timeshift non verranno salvate.

Durante la riproduzione dei file timeshift:

- premere il tasto **T / II** per fermare la riproduzione;
- premere il tasto ►► per andare avanti;
- premere il tasto ◀◀ per tornare Indietro;
- premere il tasto ■ (STOP) per fermare il timeshift e tornare alla visione in tempo reale;
- premere il tasto **GIALLO** per la riproduzione in SLOW motion (riproduzione rallentata).