

4

ACTUALIZACIÓN DE SW

La actualización se puede realizar a través de USB, FTP u OTA. La función FTP permite actualizar el decodificador a través de Internet.

Conecte el receptor a una red. En la pantalla FTP ya introducidos todos los datos necesarios para realizar la actualización: marque la casilla **Actualización FTP** y pulse el botón **OK** para iniciar el procedimiento.

NOTA: No apague el decodificador durante el procedimiento de actualización.

Espera a que vuelvas a ver el canal.

Cuando esté disponible una actualización vía FTP, aparecerá un mensaje en la pantalla.

REGISTRA TU PRODUCTO

Registre ahora su producto DiGiQuest para mantenerse informado sobre las actualizaciones de software y el máximo rendimiento.

También será el primero en recibir información sobre promociones, ofertas y todas las novedades sobre los próximos productos.

Regístrese ahora en el sitio web oficial en:
<https://www.digiquest.it/ecom/cms/SPA/registra-prodotto.html>

MAIN10 bit | T2 HEVC H.265

**DECODIFICADOR DIGITAL TERRESTRE
EN ALTA DEFINICIÓN**

INSTALACIÓN GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ATENCIÓN

Siga atentamente las instrucciones para conectar el receptor. Conecte el receptor a la corriente alimentación sólo después de haber completado todas las conexiones.

1

ENLACES COLLEGAMENTI

A- Conecte el cable de la antena a la entrada RF IN en el receptor.

B- Conecte el televisor a través de HDMI desde la salida del decodificador a entrada de TV o a través de un cable SCART desde el SCART del receptor al SCART del televisor (cables no incluidos).



B- Conéctese a través de cable HDMI salida HDMI del decodificador con entrada HDMI de la TV

o conéctese a través del cable de SCART: inserte el cable SCART en el puerto SCART del decodificador



C- REGLAS DE SEGURIDAD:

solo después de todas las conexiones: conecte la fuente de alimentación a la entrada de **DC de 12V** en el decodificador y, a continuación, conéctelo a la toma de corriente.

2

PRIMERA INSTALACIÓN

Una vez realizadas todas las conexiones, encienda el televisor y el decodificador. **ATENCIÓN: cuando conecte el decodificador con HDMI, debe seleccionar la fuente** (por ejemplo, HDMI1) para la entrada utilizada pulsando el botón SOURCE del mando a distancia del televisor (dependiendo de la marca, también puede identificarse con INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.). también identificado con INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.) **de lo contrario no aparece ninguna imagen.**

Si las conexiones son correctas, aparecerá la pantalla "Guía de instalación" con el botón ▼ para desplazarse por las entradas: elija el idioma y el país con los botones ◀▶. Un requisito previo para el uso de varias funciones soportadas por el decodificador es introducir el PIN para acceder a ellas. Utilice el botón ▼ para bajar a Nuevo PIN e introduzca el PIN de 4 dígitos deseado (por ejemplo, 0000 o 1234, etc.) utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Introduzca de nuevo el PIN en Confirmar Contraseña. **Tenga cuidado de anotarla**, le será necesaria para varias operaciones. **NOTA:** si se equivoca al introducir la contraseña de confirmación después de unos segundos podrá repetir el procedimiento. Vaya a Siguiente y pulse **OK** para pasar a la pantalla siguiente. Elija *Sistema de TV* (Auto, PAL, NTSC), *Resolución de Vídeo* (según su TV), *Modo aspecto*: elija el adecuado para su TV. Vaya a Siguiente y pulse **OK** para pasar a la siguiente pantalla.

Vaya a Siguiente y pulse **OK** para pasar a la siguiente pantalla. **FTA:** Si deja Sí, sólo se cargarán los canales Free to Air. Si elige No se cargarán todos los canales disponibles. **LCN:** On/Off: Búsqueda

3

PERIFÉRICOS EXTERNOS

Conectando un dispositivo de almacenamiento masivo USB (pendrive o disco duro externo) al puerto USB del panel lateral del receptor, se pueden reproducir vídeos, música e imágenes.

NOTAS:

No todos los discos duros son compatibles. Recomendamos utilizar discos duros autoalimentados. El fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas de datos.

con clasificación automática de canales.

Vaya a Siguiente y pulse **OK** para iniciar la Búsqueda automática de canales. Puede salir de la búsqueda en cualquier momento pulsando **EXIT** en el mando a distancia y confirmando. Al final de la búsqueda de canales, puede producirse un conflicto de posición de canales: en este caso, aparecerá una ventana con una lista de los canales encontrados en dos o más frecuencias diferentes. Si la posición propuesta por el descodificador es la deseada, simplemente espere sin pulsar nada. Si en cambio desea cambiar el canal a memorizar, utilice las teclas ▼ o ▲ para posicionarse en el deseado y pulse **OK**.

IMPORTANTE: ¡NO realice ninguna operación durante el proceso de espera! Espere a que el receptor se posicione automáticamente en un canal.

NOTA: en caso de error, el procedimiento de instalación puede repetirse tantas veces como sea necesario. Basta con reinicializar el receptor desde el menú **Sistema > Ajuste de fabrica** (ver manual). **ATENCIÓN:** al reiniciar el decodificador, se perderán todos los ajustes introducidos por el usuario.