

WHIP 250 GRIGIO WHIP 250 VERDE

FRUSTA ELETTRICA
articolo WHIP250G e articolo WHIP250V

MANUALE D'USO
USER MANUAL



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.
Read carefully before use and keep for future reference.





MANUALE UTENTE

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future, eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO.

DIGIQUEST SOLUTIONS declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

- 1. ATTENZIONE:** Il prodotto non deve essere usato dai bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Evitate di utilizzare lo sbattitore elettrico in vicinanza dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
- Il prodotto non deve essere usato dai bambini sotto gli 8 anni. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionati da persone responsabili e se sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi. La pulizia e la

manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

4. Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico (quindi non professionale), ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazione effettuate da personale non qualificato.

5. Pericolo di lesioni: questo apparecchio deve essere utilizzato per frullare gli alimenti, non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.

6. Questo apparecchio deve essere utilizzato all'interno di ambienti, non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per impieghi diversi da quelli indicati nel manuale. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).

7. Dopo aver tolto l'imballaggio, esterno ed interno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati a portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Smaltirli secondo le norme vigenti.

8. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla etichetta del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

9. Non utilizzare in caso il prodotto, il cavo di alimentazione o la presa risultassero danneggiati. E' necessario consegnare il prodotto ad un centro assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione. Nel caso in cui si

verificassero situazioni anomale o malfunzionamento spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. Evitare cadute accidentali. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

10. Fare attenzione che il cavo non tocchi superfici calde, che non venga a contatti con liquidi.

11. E' sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe elettriche. E' importante che vengano utilizzati solo apparecchiature e dispositivi conformi agli standard di sicurezza previsti.

12. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.

13. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

14. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

15. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità.

16. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana ed asciutta.

17. Prestare particolare attenzione quando si prepara del cibo per neonati, bambini e anziani. Assicurarsi che lo sbattitore elettrico sia completamente pulito e sterilizzato.

18. Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia, manutenzione o eventuale cambio degli accessori e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.

19. Per prevenire rischi di shock elettrico, assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con parti calde o spigoli taglienti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso, non immergere il cavo di alimentazione o il prodotto in acqua o altri liquidi.

20. Evitare di far funzionare il prodotto a vuoto.

21. Tenere le mani o qualsiasi altro oggetto lontano dal recipiente quando l'apparecchio è in funzione. Fare inoltre attenzione che parti di propri indumenti possano attorcigliarsi o venire a contatto con le parti rotanti.

22. Non toccare le parti rotanti se l'apparecchio è in funzione.

23. Non toccare le parti rotanti se l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione.

24. Se le parti rotanti si inceppano, scollegare il prodotto prima di togliere gli ingredienti che le stanno inceppando e usare una spatola.

25. Non inserire le mani o alcun accessorio all'interno del recipiente quando l'unità è in funzione, in modo da non incorrere in infortuni o danneggiamenti all'unità stessa.

26. Non inserire o prendere cibi e/o liquidi dal recipiente quando le parti rotanti sono in movimento. Attendere sempre che il gruppo rotante si sia fermato completamente.

27. Non utilizzare l'apparecchio con le mani o i piedi umidi o bagnati. Non utilizzare a piedi nudi.

28. Non lavare il corpo motore o gli accessori in lavastoviglie.

29. Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente nel caso fosse caduto in acqua o in altri liquidi. Riporre sempre il corpo motore in luoghi asciutti e lontani da fonti di calore.

30. Inserire la spina nella presa di alimentazione solo quando l'apparecchio è completamente montato.
31. Non adattare il corpo motore ad altre parti non comprese nella confezione.
32. Non togliere lo sbattitore dal recipiente mentre l'apparecchio è acceso.
33. Non usare liquidi bollenti per frullare.
34. Non miscelare mai grasso animale e liquidi densi e molto caldi.
35. Non versare nel recipiente ingredienti molto duri e secchi senza liquidi.
36. Fare attenzione nel toccare l'apparecchio durante o immediatamente dopo l'uso. Non tirare il cavo o l'apparecchio stesso allo scopo di scollegare la spina dalla presa di corrente.
37. Spegnerlo lo sbattitore in caso di funzionamento non corretto.
38. Il mancato rispetto delle suddette avvertenze potrebbe compromettere la sicurezza personale ed il corretto funzionamento dell'apparecchio.
39. **Attenzione:** per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.
40. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
41. Non posizionare il prodotto vicino ad elettrodomestici a gas o che emanano calore, come ad esempio forni a microonde.
42. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
43. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
44. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
45. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
46. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

47. Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina.
48. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
49. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
50. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è acceso, in funzione o collegato all'alimentazione.
51. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
52. Staccare la spina quando il prodotto è capovolto o adagiato.
53. Staccare sempre lo sbattitore elettrico dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, di smontarlo e di pulirlo.
54. Spegner e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori, oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
55. Non usare accessori diversi da quelli in dotazione.
56. Prima di scollegare il cavo dalla presa di corrente, spegnere l'apparecchio. Non tirare il cavo per alcun motivo.
57. Alla fine dell'utilizzo scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica. Non lasciare il prodotto inutilmente alimentato.
58. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Per la pulizia seguire attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo PULIZIA.
59. **Attenzione:** la durata di funzionamento non deve eccedere i 30 secondi consecutivi, dopo ogni ciclo di funzionamento lasciare riposare l'apparecchio per almeno 3 minuti.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

Nota: Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

1. Pulsante di espulsione per fruste o tortiglioni e regolazione della velocità
2. Tasto turbo
3. Corpo unità principale
4. Fruste
5. Tortiglioni per impastare



PREPARAZIONE DELLO SBATTITORE ELETTRICO

Le seguenti operazioni vanno effettuate con il cavo **NON collegato** alla presa di corrente:

1. Rimuovere gli accessori dall'imballaggio.
2. Lavare tutti i componenti (vedere il paragrafo PULIZIA).
3. Montare le fruste o i tortiglioni nei fori corrispondenti, arrivare alla battuta, si sentirà l'aggancio.
4. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.

Attenzione: non avvicinare le mani alle parti rotanti durante l'uso.



ISTRUZIONI PER L'USO

L'apparecchio è ideale per la preparazione di impasti come torte, pane e pizze, albumi a neve, crema pasticcera e panna montata.

Si consiglia di utilizzare le fruste per impasti morbidi (es. torte) e i tortiglioni per impasti più duri (impasto pane, pizze, torte salate).

- **Attenzione:** la durata di funzionamento non deve eccedere i 30 secondi consecutivi. Al termine di ogni utilizzo lasciare raffreddare il motore per almeno 3 minuti prima di riprendere un nuovo ciclo di lavoro.
- Immergere le fruste o i tortiglioni nel recipiente ed avviare l'apparecchio selezionando prima la velocità minima e poi la velocità desiderata: "1" velocità min./ "5" velocità max.
- Premere il tasto "Turbo" per aumentare la velocità.
- **ATTENZIONE:** non inserire **MAI** cucchiaini o altri oggetti nel contenitore mentre lo sbattitore è in funzione.
- Nel caso si desiderasse aggiungere ulteriori ingredienti al composto, è necessario prima spegnere lo sbattitore posizionando la velocità sullo "0" e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Terminato l'utilizzo, posizionare la velocità sullo "0" e scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Espellere le fruste o i tortiglioni premendo il pulsante di espulsione.

GUIDA ALL'USO DELLE VARIE VELOCITÀ'

Si consiglia di iniziare la lavorazione ad una velocità bassa e poi aumentare.

Velocità bassa 1 - 2	Fase iniziale della lavorazione, per alimenti o impasti morbidi; per unire gli albumi montati a neve e la panna nelle miscele, mescolare i sughi, le salse.
Velocità media 3 - 4	Fase finale della lavorazione, per impasti di media consistenza, montare uova o panna, mantecare insieme grasso e zucchero. Per mescolare miscele di torte, budini o pastelle. Per utilizzare i ganci quando si impastano impasti o miscele di torte più pesanti.
Velocità 5	Incorpora aria nell'impasto rendendolo più spumoso. Per montare panna, latte condensato o in polvere, albumi o uova intere. Per impastare carne macinata o impasti pesanti.
TURBO	Per aumentare la velocità.

CONSIGLI PER L'USO

- Non lasciare lo sbattitore in funzione per più di 30 secondi consecutivi. Se si desidera utilizzarlo per un periodo superiore, lasciarlo riposare per almeno 3 minuti tra un utilizzo e l'altro.

PULIZIA

ATTENZIONE: Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere lo sbattitore e **scollegare la spina dall'alimentazione.**

Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.

- Non immergere mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi. Pulire semplicemente la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici, abrasivi, solventi, alcool etc.
- Alcuni cibi, durante l'utilizzo, possono rilasciare del colore sul corpo dell'unità principale. Potrebbe essere utile usare un panno morbido con dell'olio vegetale per rimuovere le macchie.
- La pulizia risulterà più agevole se effettuata subito dopo l'utilizzo.
- **Non lavare mai l'apparecchio o gli accessori nella lavastoviglie.**



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e

sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.

*Vi consigliamo di visitare il nostro sito **www.digiquest.it** e di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito nella sezione LINK UTILI> REGISTRAZIONE PRODOTTO per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.*

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito **www.digiquest.it** o contattare l'assistenza.

ATTENZIONE: se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di calcare, esternamente o

internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza. Indicate sempre l'**articolo** riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it**

Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito **www.digiquest.it**

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Alimentazione	Frequenza	Potenza
Frusta elettrica art.: WHIP250G art.: WHIP250V (mod. SW-511)	220V-240V	50Hz	200- 250W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erranee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it



LE PARTI CHE VANNO A CONTATTO CON IL CIBO RISPONDONO ALLE NORMATIVE DEL FOOD CONTACT



Con la presente DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti. La dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico - Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.

Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico
Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.



USER MANUAL

Read this instruction manual carefully as it contains important information on the safety, use and maintenance of the appliance. Retain for future consultation, you will avoid mishaps and possible accidents that would compromise your safety.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING! BEFORE USING THIS DEVICE READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL AND ON THE DEVICE.

DIGIQUEST SOLUTIONS declines all responsibility in case of accidents resulting from non-compliant use of this device. The correct use of the product is only that indicated in this instruction manual. Any use other than these warnings will void the warranty.

1. **CAUTION:** This product is not intended for use by children. Keep this product and its power cord out of the reach of children. Avoid using the electric whisk near children.
2. Children should not play with the appliance. It is recommended to keep away from children all those parts of the appliance that could constitute a danger, even if not powered.
3. The product must not be used by children under 8 years of age. This appliance may only be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by responsible persons and have been instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. This appliance is intended only for domestic use (therefore not professional), any other use is to be

considered improper and dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, erroneous and irresponsible use and/or from repairs carried out by unqualified personnel.

5. Risk of injury: this appliance must be used to blend food, do not use the product for purposes other than those for which it was built. Do not use the appliance incorrectly. Failure to follow these instructions or misuse of the product may result in injury.

6. This appliance must be used indoors, is not designed for outdoor use, nor for uses other than those indicated in the manual. Do not leave the unit exposed to the elements (sun, rain, etc.).

7. After removing the external and internal packaging, make sure that the appliance is intact; in case of doubt, do not use it and contact professionally qualified personnel. Packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger. Dispose of them in accordance with the regulations in force.

8. Before connecting the appliance to the mains, make sure that the voltage is correct according to the product label and that the system complies with current standards.

9. Do not use the product, power cord or plug if they are damaged. The product must be handed over to a qualified service centre for repair and/or replacement. In the event of an abnormal situation or malfunction, immediately switch off the appliance and contact the dealer or the after-sales service. Avoid accidental falls. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the risk of electric shock; if necessary, contact the dealer or service centre. In the event of a fault or malfunction, switch off the appliance and have it checked by professionally qualified personnel;

repairs carried out by unauthorised personnel may be dangerous and will invalidate the warranty.

10. Make sure that the cable does not touch hot surfaces, that it does not come into contact with liquids.

11. The use of adapters, multiple sockets and electrical extensions is not recommended. It is important to use only equipment and devices that comply with the required safety standards.

12. Do not use flying power sockets or damaged cables.

13. Do not use this equipment connected to separate programmers, external timer, remote control system, timer or any other device that can automatically turn it on.

14. Do not attach safety switches with adhesive tape, as there is a risk of fire.

15. Make sure that the power outlet is easily accessible, so that you can easily disconnect the product if necessary.

16. Place the product on a stable, level and dry surface.

17. Pay particular attention when preparing food for infants, children and the elderly. Make sure that the mixer is completely cleaned and sterilized.

18. Always disconnect the plug from the power supply before cleaning, servicing, changing accessories or if the appliance is not used.

19. To prevent the risk of electric shock, make sure that the cable is correctly positioned and that it is not in contact with hot parts or sharp edges, wrapped around the appliance or twisted around itself, do not immerse the power cable or the product in water or other liquids.

20. Avoid operating the product empty.

21. Keep hands or any other object away from the container when the appliance is in operation. Also take care that parts of your clothing may become twisted or come into contact with rotating parts.

22. Do not touch the rotating parts while the unit is in operation.
23. Do not touch the rotating parts if the unit is connected to the power supply.
24. If the rotating parts become jammed, disconnect the product before removing the jammed ingredients and use a spatula.
25. Do not insert your hands or any accessories into the container while the unit is in operation, so as not to cause injury or damage to the unit.
26. Do not insert or take food and/or liquids from the container while the rotating parts are moving. Always wait until the rotating assembly has stopped completely.
27. Do not use the machine with wet or damp hands or feet. Do not use with bare feet.
28. Do not wash the engine body or accessories in the dishwasher.
29. Do not connect the appliance to a power outlet if it has fallen into water or other liquids. Always store the motor body in a dry place away from heat sources.
30. Only insert the plug into the power socket when the unit is fully assembled.
31. Do not adapt the motor body to other parts not included in the package.
32. Do not remove the whisk from the container while the motor is rotating.
33. Do not use boiling liquids for blending.
34. Never mix animal fat with dense, very hot liquids.
35. Do not pour very hard, dry ingredients into the container without liquids.
36. Be careful when touching the appliance during or immediately after use. Do not pull on the cable or the appliance itself in order to disconnect the plug from the power socket.

37. Switch off the electric whisk if it does not work properly.
38. Failure to follow these warnings could compromise personal safety and the correct operation of the appliance.
39. **Caution:** to avoid overheating, do not cover the unit.
40. Do not insert any objects into the slots of the appliance.
41. Do not place the product near gas-fired appliances or appliances that emit heat, such as microwave ovens.
42. Do not use the appliance near flammable objects.
43. Do not use spray nebulizers (e.g. insecticides, hair sprays, etc.), as this may cause damage to the casing.
44. Do not move the unit while it is in operation.
45. Do not pull the cable to move the unit.
46. Do not use the appliance near a bath, shower or swimming pool.
47. Do not pull on the power cord or the appliance itself to disconnect the plug.
48. Do not touch the power supply connection with wet hands.
49. When unplugging, hold the plug securely to prevent electric shock, short circuit or fire.
50. Do not leave the unit unattended while it is switched on, operating, or connected to the power supply.
51. Do not place heavy objects on the cables or heat sources near them. Cables may be damaged.
52. Disconnect the power plug when the product is upside down or lying down.
53. Always disconnect the electric whisk from the power supply if left unattended and before mounting, disassembling and cleaning.
54. Turn off the power and disconnect from the power supply before changing accessories, or before approaching moving parts when operating.
55. Do not use accessories other than those provided.

56. Before disconnecting the cable from the wall outlet, turn off the power to the unit. Do not pull the cable under any circumstances.

57. Disconnect the product from the power supply at the end of its use. Do not leave the product unnecessarily powered.

58. Before proceeding with maintenance and cleaning, disconnect the appliance from the power supply. For cleaning, carefully follow the instructions given in the CLEANING section of this manual.

59. **Caution:** the operating time must not exceed 30 consecutive seconds, after each operating cycle let the appliance rest for at least 3 minutes.

LIST OF COMPONENTS

Note: Photos and illustrations are for information only and may not reflect the actual image of the product.

1. Whisk ejection button and speed adjustment
2. Turbo button
3. Main unit body
4. Whisk
5. Kneading hook



PREPARATION OF THE ELECTRIC WHISK

The following operations must be carried out with the cable **NOT connected** to the power socket:

1. Remove the accessories from the packaging.
2. Wash all components (see the CLEANING section).
3. Fit the whisk or hooks into the corresponding holes, get to the stop, you will feel the engagement.
4. Connect the power cable to a power outlet.



Attention: do not bring your hands close to moving parts during use.

USE INSTRUCTIONS

The unit is ideal for preparing doughs such as cakes, bread and pizza dough, egg whites, custard and whipped cream. It is recommended to use the whisk for soft doughs (e.g. cakes) and the beaters for harder doughs (bread dough, pizzas, pies).

- **Attention:** the operating time must not exceed 30 consecutive seconds. At the end of each use, let the

engine cool down for at least 3 minutes before resuming a new work cycle.

- Place the whips or cake tins in the bowl and start the appliance by first selecting the minimum speed and then the desired speed: "1" min. speed / "5" max. speed.
- Press the "Turbo" button to increase the speed.
- **ATTENTION: NEVER** insert spoons or other objects into the container while the whisk is running.
- If you wish to add further ingredients to the mixture, you must first turn off the electric whisk by setting the speed to "0" and unplug it from the power outlet.
- After use, turn off the electric whisk and disconnect the plug from the power outlet.
- Eject the whisks or hooks by pressing the ejection button.

GUIDE TO USING THE VARIOUS SPEEDS

It is recommended to start processing at a low speed and then increase.

1 – 2 speed	Initial processing stage, for food or soft doughs; for mixing whipped egg whites and cream into mixtures, stirring sauces
3 – 4 speed	Final processing step, for medium consistency doughs, whip eggs or cream, whisk together fat and sugar. To mix cake mixes, puddings or batters. To use hooks when kneading heavier doughs or cake mixes.
5 speed	It incorporates air into the mixture, making it fluffier. For whipping cream, condensed or powdered milk, egg whites or whole eggs. For kneading minced meat or heavy dough.
TURBO	To increase speed.

TIPS FOR USE

- Do not leave the beater running for more than 30 seconds at a time. If you want to use it for a longer period, let it rest for at least 3 minutes between uses.

CLEANING

CAUTION: Before any cleaning or maintenance operation, turn off the electric whisk and **disconnect the plug from the power supply.**

When unplugging, hold the plug securely to prevent electric shock, short circuit or fire.

- Never immerse the motor housing in water or other liquids. Simply clean the outside with a soft, dry cloth. Do not use chemicals, abrasives, solvents, alcohol, etc.
- During use, some foods may release color on the body of the main unit. It may be useful to use a soft cloth with vegetable oil to remove stains. Cleaning will be easier if carried out immediately after use.
- **Never wash the appliance or the accessories in the dishwasher.**



INFORMATION TO USERS

pursuant to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014
"Implementation of Directive 2012/19/EU on waste
electrical and electronic equipment (WEEE)"

The crossed-out bin symbol on the equipment indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, deliver the equipment intact of the essential components reached the end of life to the appropriate centers for the separate collection of electronic and electrotechnical waste, or return it to the dealer at the time of purchase of new equipment of equivalent type, at the rate of one to one, or 1 to zero for equipment with a larger side less than 25 cm. Adequate separate collection for

the subsequent start-up of equipment discharged for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the equipment is composed. The abusive disposal of the product by the user involves the application of the administrative sanctions referred to in Legislative Decree no. 152/2006 as well as those provided for by Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

*Thank you for purchasing a Digiquess product. We encourage you to visit our website **www.digiquess.it** and subscribe to the newsletter to stay up to date on our products. If your device is equipped with a serial number, register it immediately in the section **USEFUL LINKS > PRODUCT REGISTRATION** to be informed of available updates and to obtain maximum performance.*

WARRANTY CONDITIONS

The purchase document (receipt or invoice), is the essential documentation to assert your right of guarantee. Keep it with care and will have privileged access to the Digiquess Solutions Service circuit. We guarantee your appliance, intended for domestic use, as required by Legislative Decree 06.09.2005 Nr. 206 (which has implemented in Italy the Directive 1999/44 / EC) defined as the CONSUMER CODE. The warranty commitment automatically lapses where the following are found: accidental breakages due to transport or falls – tampering or modifications not authorized by the company – for improper use or not in accordance with the specific instructions – incorrect connection to the power supply network – repairs carried out by unauthorized personnel. **ATTENTION:** the plastic parts of the product are not covered by warranty as well as the damage to the power cord resulting from wear; any repair will therefore be borne by the owner. The transport costs and the risks deriving from it, are fully borne by the user. To view the warranty terms, please consult our website **www.digiquess.it** or contact support.

ATTENTION: if it is necessary to bring or send the device to the authorized service center, it is recommended to clean it thoroughly in all its parts. If the device is even minimally dirty or encrusted with

limescale, externally or internally, for sanitary reasons, the service center will reject the device itself without viewing it.

HOW TO CONTACT SUPPORT

For any information, request, need or other need you must contact support. Always indicate **the item** on the plate on the back of the device itself and the reason for the request for technical assistance: in this way we will be able to provide you with faster and more effective assistance. Our site is the fastest and easiest way to communicate with the technical service: **www.digiquest.it** In the section **USEFUL LINKS > CUSTOMER SUPPORT** you can fill out a **FORM**, a form dedicated to troubleshooting: fill it out and you will be contacted.

You can also contact us via:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it

- **TELEPHONE:** +39 06 9857981 Monday to Friday, from 9.30 to 12.30 and from 15.30 to 17.30.

PRIVACY: the processing of any personal data collected will take place in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 and current legislation. The complete information is available on our website **www.digiquest.it**

KEEP THE PURCHASE DOCUMENT HERE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Feeding	Frequency	Power
Electric whisk art.: WHIP250G art.: WHIP250V (mod. SW-511)	220V-240V	50Hz	200- 250W

Due to the constant development of our product functionality and design, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

NOTES:

Technical specifications may change without notice. The content of the manual may differ from the product and is subject to change without notice. In the event of inaccurate, incomplete or incorrect information or mere transcription errors, the supplier (distributor) will be exempt from any liability in this regard and may refuse the execution of the service related to the error. The photos and illustrations are for illustrative purposes only and may not reflect the image of the product. Due to updates or errors, the content of this manual may not exactly match the actual product. Consult the www.digiquest.it website for further information or contact technical support info@digiquest.it.



PARTS THAT COME INTO CONTACT WITH FOOD
COMPLY WITH FOOD CONTACT REGULATIONS



DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions. The complete declaration is available from DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico - Head Office Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.

Manufactured by: DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico
Headquarters Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy. Registered office
Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy