

CHOPPY

TRITATUTTO
articolo HOME0040



MANUALE D'USO
USER MANUAL

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.
Read carefully before use and keep for future reference.





MANUALE UTENTE

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future, eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO.

DIGIQUEST SOLUTIONS declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

1. **ATTENZIONE:** Il prodotto non deve essere usato dai bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Evitate di utilizzare il tritatutto in vicinanza dei bambini.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
3. Il prodotto non deve essere usato dai bambini sotto gli 8 anni. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionati da persone responsabili e se sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
4. Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico (quindi non professionale), ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erraneo e irresponsabile e/o da riparazione effettuate da personale non qualificato.
5. Pericolo di lesioni: questo apparecchio deve essere utilizzato per tritare gli alimenti, non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.
6. Questo apparecchio deve essere utilizzato all'interno di ambienti, non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per impieghi diversi da

quelli indicati nel manuale. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).

7. Dopo aver tolto l'imballaggio, esterno ed interno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati a portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Smaltirli secondo le norme vigenti.
8. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla etichetta del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
9. Non utilizzare in caso il cavo di alimentazione o la presa risultassero danneggiati. E' necessario consegnare il prodotto ad un centro assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale o malfunzionamento spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. Evitare cadute accidentali. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.
10. Fare attenzione che il cavo non tocchi superfici calde o venga a contatto con liquidi.
11. E' sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghie elettriche. E' importante che vengano utilizzati solo apparecchiature e dispositivi conformi agli standard di sicurezza previsti.
12. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
13. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
14. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
15. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità.
16. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana ed asciutta.
17. Questo apparecchio deve essere utilizzato per tritare gli alimenti: ogni altro uso è improprio e, pertanto, pericoloso.
18. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta il rispetto di alcune regole fondamentali. **IN PARTICOLARE, QUANDO SI UTILIZZA QUESTO TRITATUTTO:**

- Le lame sono molto affilate e quindi taglienti, maneggiarle e pulirle con attenzione.
- Non toccare le lame se l'apparecchio è in funzione.
- Non inserire le mani nella ciotola se l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione.
- Se le lame si inceppano, scollegare il prodotto prima di togliere gli ingredienti che le stanno inceppando e usare una spatola.
- Non inserire le mani o alcun accessorio all'interno della ciotola quando l'unità è in funzione, in modo da non incorrere in infortuni o danneggiamenti all'unità stessa.
- Non inserire o prendere cibi e/o liquidi dalla ciotola quando le lame sono in movimento. Attendere sempre che il gruppo lame si sia fermato completamente.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani o i piedi umidi o bagnati. Non utilizzare a piedi nudi.
- Per prevenire rischi di shock elettrico, non immergere il cavo di alimentazione o il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione solo quando la ciotola, le lame e il coperchio sono correttamente montati sull'unità motore.
- Non adattare il corpo motore ad altre parti non comprese nella confezione.
- Prima di mettere in funzione il tritatutto assicurarsi che il coperchio sia inserito correttamente.
- Non togliere il contenitore trasparente mentre il motore sta ruotando.
- Non riempire il bicchiere oltre 1/3 della sua capacità e non far funzionare l'apparecchio continuamente per più di 30 secondi.
- Non usare liquidi bollenti per tritare.
- Non utilizzare il tritatutto quando la ciotola è vuota.
- Non versare nella ciotola ingredienti molto duri e secchi senza liquidi.
- Per i cibi più solidi usare il tritatutto ad intervalli di 10 secondi per evitare il surriscaldamento.
- Quando si mette in funzione l'apparecchio appoggiare la mano sul coperchio.
- Fare attenzione nel toccare l'apparecchio durante o immediatamente dopo l'uso.
- Non tirare il cavo o l'apparecchio stesso allo scopo di scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Dopo l'uso togliere la spina dalla presa di alimentazione, rimuovere l'unità motore, il coperchio e gli ingredienti dalla ciotola.
- Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente nel caso fosse caduto in acqua o in altri liquidi.

- Riporre sempre il corpo motore in luoghi asciutti e lontani da fonti di calore.
 - Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione staccare la spina dalla presa di corrente.
 - Spegnerne il tritatutto in caso di funzionamento non corretto.
 - Il mancato rispetto delle suddette avvertenze potrebbe compromettere la sicurezza personale ed il corretto funzionamento dell'apparecchio.
19. **Attenzione:** per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.
 20. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
 21. Non posizionare il prodotto vicino ad elettrodomestici a gas o che emanano calore, come ad esempio forni a microonde.
 22. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
 23. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
 24. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
 25. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
 26. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
 27. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
 28. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è acceso, in funzione o collegato all'alimentazione.
 29. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
 30. Staccare la spina quando il prodotto è capovolto o adagiato.
 31. Staccare sempre il tritatutto dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, di smontarlo e di pulirlo. Attenzione: assicurarsi che il tritatutto sia spento prima di toglierlo dal suo supporto.
 32. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori, oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
 33. Non utilizzare accessori che non sono raccomandati dall'azienda produttrice, al fine di evitare eventuali danni all'unità o infortuni a persone.
 34. Prima di disconnettere il cavo dalla presa di corrente, spegnere l'apparecchio. Non tirare il cavo per alcun motivo.
 35. Scollegare la spina dall'alimentazione principale quando l'apparecchio non viene utilizzato.
 36. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio o per disconnettere il prodotto dall'alimentazione.
 37. Per la pulizia seguire attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo PULIZIA.

38. Non lasciare il tritatutto in funzione per più di 30 secondi consecutivi per evitare di danneggiare il motore.
39. Se dopo 30 secondi non si è terminato di tritare, spegnere l'apparecchio e attendere 1 minuto prima di continuare a usarlo.
40. Al termine di ogni utilizzo lasciare raffreddare il motore per almeno 30 minuti prima di procedere alla pulizia o altro.


DESCRIZIONE DELLE PARTI

Nota: Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.


1. Pulsante accensione a pressione
2. Corpo motore
3. Coperchio
4. Ciotola 750ml
5. 2 lame ad elica



Lame superiori



Lame inferiori



PREPARAZIONE DEL TRITATUTTO

Le seguenti operazioni vanno effettuate con il cavo **NON** collegato alla presa di corrente:

1. Rimuovere l'imballaggio e gettar via le protezioni delle lame (ove presenti).
2. Inserire il modulo lame superiore nel perno delle lame inferiori facendo una leggera pressione e ruotando in senso orario per bloccarle. **Attenzione:** le lame sono molto taglienti, maneggiare con cautela.
3. Montare le lame (5) nella ciotola (4), inserire gli ingredienti da tritare e montare il coperchio (3) ruotandolo in senso orario fin quando non risulta ben fissato. Per togliere il coperchio, eseguire le operazioni inverse.
4. Inserire il corpo motore (2) nel coperchio, ruotandolo fino all'aggancio.
5. Inserire la spina nella presa di corrente e tenere premuto il pulsante di accensione a pressione (1) per iniziare a tritare.
6. Rilasciare il pulsante per spegnere il tritatutto.

Nota: l'apparecchio non può essere utilizzato per rompere il ghiaccio.

CONSIGLI PER L'USO

- **Attenzione:** non lasciare il tritatutto in funzione per più di 30 secondi. Se si desidera utilizzarlo per un periodo superiore, lasciarlo riposare per almeno un minuto tra un utilizzo e l'altro.
- Il tritatutto può essere utilizzato per preparare zuppe, vellutate, purè, salse, condimenti e molto altro.
- Non tritare mai ingredienti con la temperatura superiore a 80°C.
- Durante l'utilizzo, tenere il corpo motore con una mano e la ciotola con l'altra mano.

PULIZIA

- 1 Prima della pulizia, **scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.**
- 2 La pulizia del tritatutto risulterà più agevole se effettuata subito dopo l'utilizzo.
- 3 Non immergere mai il corpo motore (2) in acqua o in altri liquidi. Pulite semplicemente la parte esterna con un panno morbido e

asciutto. Non utilizzare prodotti chimici, abrasivi, solventi, alcool etc..

- 4 Bicchieri e lame lavabili in lavastoviglie. **Non lavare MAI il corpo motore nella lavastoviglie.**
- 5 Se si desidera pulire separatamente i componenti con un panno umido è importante scollegare prima l'apparecchio dalla rete elettrica e **fare molta attenzione alle lame perché molto taglienti.**
- 6 Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.

Vi consigliamo di visitare il nostro sito www.digiquest.it e di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito nella sezione LINK UTILI > REGISTRAZIONE PRODOTTO per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Digs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

ATTENZIONE: le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito www.digiquest.it o contattare l'assistenza.

ATTENZIONE: se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di calcare, esternamente o internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza. Indicate sempre l'**articolo** riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: www.digiquest.it

Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito www.digiquest.it

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

--

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Alimentazione	Frequenza	Potenza
Tritatutto Art.: HOME0040 (Mod. SW-902A)	220V-240V	50Hz/60Hz	300W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erranee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it



LE PARTI CHE VANNO A CONTATTO CON IL CIBO RISPONDONO ALLE NORMATIVE DEL FOOD CONTACT



Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico
Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.



USER MANUAL

Read this instruction manual carefully as it contains important information on the safety, use and maintenance of the appliance. Retain for future consultation, you will avoid mishaps and possible accidents that would compromise your safety.

IMPORTANT SAFEGUARDS WARNING!

BEFORE USING THIS DEVICE READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL AND ON THE DEVICE.

DIGIQUEST SOLUTIONS declines all responsibility in case of accidents resulting from non-compliant use of this device. The correct use of the product is only that indicated in this instruction manual. Any use other than these warnings will void the warranty.

1. **CAUTION:** This product is not intended for use by children. Keep this product and its power cord out of the reach of children. Avoid using the food processor near children.
2. Children should not play with the appliance. It is recommended to keep away from children all those parts of the appliance that could constitute a danger, even if not powered.
3. The product must not be used by children under 8 years of age. This appliance may only be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by responsible persons and have been instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. This appliance is intended only for domestic use (therefore not professional), any other use is to be considered improper and dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, erroneous and irresponsible use and/or from repairs carried out by unqualified personnel.
5. Risk of injury: this appliance must be used to chop food, do not use the product for purposes other than those for which it was built. Do not use the appliance incorrectly. Failure to follow these instructions or misuse of the product may result in injury.
6. This appliance must be used indoors, is not designed for outdoor use, nor for uses other than those indicated in the manual. Do not leave the unit exposed to the elements (sun, rain, etc.).
7. After removing the external and internal packaging, make sure that the appliance is intact; in case of doubt, do not use it and contact English DIGIQUEST FRULLO professionally qualified personnel. Packaging

elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger. Dispose of them in accordance with the regulations in force.

8. Before connecting the appliance to the mains, make sure that the voltage is correct according to the product label and that the system complies with current standards.
9. Do not use the product, power cord or plug if they are damaged. The product must be handed over to a qualified service centre for repair and/or replacement. In the event of an abnormal situation or malfunction, immediately switch off the appliance and contact the dealer or the after-sales service. Avoid accidental falls. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the risk of electric shock; if necessary, contact the dealer or service centre. In the event of a fault or malfunction, switch off the appliance and have it checked by professionally qualified personnel; repairs carried out by unauthorised personnel may be dangerous and will invalidate the warranty.
10. Make sure that the cable does not touch hot surfaces, that it does not come into contact with liquids.
11. The use of adapters, multiple sockets and electrical extensions is not recommended. It is important to use only equipment and devices that comply with the required safety standards.
12. Do not use flying power sockets or damaged cables.
13. Do not use this equipment connected to separate programmers, external timer, remote control system, timer or any other device that can automatically turn it on.
14. Do not attach safety switches with adhesive tape, as there is a risk of fire.
15. Make sure that the power outlet is easily accessible, so that you can easily disconnect the product if necessary.
16. Place the product on a stable, level and dry surface.
17. This appliance is to be used for blending food; any other use is improper and, therefore, dangerous.
18. The use of any electrical appliance involves compliance with certain basic rules. **IN PARTICULAR, WHEN USING THIS FOOD PROCESSOR:**
 - The blades are very sharp and therefore sharp, handle them and clean them carefully.
 - Do not touch the blades while the unit is in operation.
 - Do not insert your hands or any accessories into the bowl while the unit is in operation.

- If the blades become jammed, disconnect the product before removing the jammed ingredients and use a spatula.
- Do not insert your hands or any accessories into the bowl while the unit is in operation, so as not to cause injury or damage to the unit.
- Do not insert or take food and/or liquids from the bowl while the blades are moving. Always wait until the blade assembly has stopped completely.
- Do not use the machine with wet or damp hands or feet. Do not use with bare feet.
- To prevent risk of electric shock, do not immerse the power cord or product in water or other liquids.
- Only insert the plug into the power socket when the bowl, blades and lid are properly mounted on the motor unit.
- Do not adapt the motor body to other parts not included in the package.
- Before operating the food processor, make sure the lid is properly inserted.
- Do not remove the transparent container from the cup while the motor is rotating.
- Do not fill the glass more than 1/3 of its capacity and do not operate the appliance continuously for more than 30 seconds.
- Do not use boiling liquids for blending.
- Do not use the food processor when the bowl is empty.
- Do not pour very hard, dry ingredients into the bowl without liquids.
- For more solid foods, use the food processor at 10 seconds intervals to avoid overheating.
- When operating, place your hand on the lid
- Be careful when touching the appliance during or immediately after use.
- Do not pull the cord or the appliance itself in order to disconnect the plug from the mains.
- After use, remove the plug from the power socket, remove the motor unit, lid and the ingredients from the bowl.
- Do not connect the appliance to a power outlet if it has fallen into water or other liquids.
- Always store the motor body in a dry place away from heat sources.
- Always disconnect the plug from the power supply before cleaning or servicing.
- Turn off the food processor in case of improper operation.
- Failure to comply with the above warnings could compromise personal safety and proper operation of the appliance.

19. **Caution:** To avoid overheating, do not cover the unit.

20. Do not insert any objects into the slots of the appliance.
21. Do not place the product near gas-fired appliances or appliances that emit heat, such as microwave ovens.
22. Do not use the appliance near flammable objects.
23. Do not use spray nebulizers (e.g. insecticides, hair sprays, etc.), as this may cause damage to the casing.
24. Do not move the unit while it is in operation.
25. Do not use the appliance near a bath, shower or swimming pool.
26. Do not touch the power supply connection with wet hands.
27. When unplugging, hold the plug securely to prevent electric shock, short circuit or fire.
28. Do not leave the unit unattended while it is switched on, operating, or connected to the power supply.
29. Do not place heavy objects on the cables or heat sources near them. Cables may be damaged.
30. Disconnect the power plug when the product is upside down or lying down.
31. Always disconnect the food processor from the power supply if left unattended and before mounting, disassembling and cleaning. Caution: make sure the food processor is turned off before removing it from its stand.
32. Turn off the power and disconnect from the power supply before changing accessories, or before approaching moving parts when operating.
33. Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer in order to avoid possible damage to the unit or injury to people.
34. Before disconnecting the cord from the power outlet, turn the power off. Do not pull the cord for any reason.
35. Disconnect the plug from the main power supply when the device is not in use.
36. Do not pull the cord to move the appliance or to disconnect the product from the power supply.
37. Follow the instructions in the CLEANING section carefully for cleaning.
38. The operating time must not exceed 30 consecutive seconds to avoid damaging the engine.
39. If after 30 seconds you have not finished chopping, turn off the device and wait 1 minute before continuing to use it.
40. After each operating cycle let the appliance rest for at least 30 minutes before cleaning or otherwise.


LIST OF COMPONENTS

Note: Photos and illustrations are for information only and may not reflect the actual image of the product.


1. Push-power button
2. Motor body
3. Lid
4. Bowl 750ml
5. 2 propeller blades



Upper blades



Lower blades



PREPARATION OF THE BLENDES

The following operations should be carried out with the cable **NOT** plugged into the power outlet:

1. Remove packaging and discard blade guards (where present).
2. Insert the upper blade module into the pin of the lower blades by applying light pressure and turning clockwise to lock them in place. **Caution:** the blades are very sharp, handle with care.
3. Fit the blades (5) into the bowl (4), insert the ingredients to be chopped and fit the lid (3) by turning it clockwise until it is secure. To remove the lid, perform the reverse operations.
4. Insert the motor body (2) into the lid, rotating it until it engages.
5. Insert the plug into the power outlet, press and hold the push power button (1) to start chopping.
6. Release the button to turn off the food processor.

Note: The device cannot be used to break ice.

USE INSTRUCTIONS

- **Caution:** do not leave the food processor running for more than 30 seconds. If you want to use it for longer, let it rest for at least one minute between uses.
- The food processor can be used to make soups, velvety soups, purees, sauces, dressings and more.
- Never chop ingredients with the temperature above 80°C.
- When using, hold the motor body with one hand and the bowl with the other hand.

CLEANING

- 1 Before cleaning, **unplug the appliance from the power outlet.**
- 2 Cleaning the food processor will be easier if done immediately after use.
- 3 Never immerse the motor body (2) in water or other liquids. Simply wipe the outside with a soft, dry cloth. Do not use chemicals, abrasives, solvents, alcohol etc..
- 4 Dishwasher safe glass and blades. **NEVER wash the motor body in the dishwasher.**

- 5 If you want to clean the components separately with a damp cloth, it is important to disconnect the appliance from the mains first and **be very careful with the blades because they are very sharp.**
- 6 When unplugging hold the plug firmly to avoid electric shock, short circuit or fire.



INFORMATION TO USERS
pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014
"Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and
electronic equipment (WEEE)"

The crossed-out bin symbol on the equipment indicates that the product at the end of its useful life should be collected separately from other waste. The user should, therefore, return the equipment intact of essential components that has reached the end of its useful life to the appropriate separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of an equivalent type, on a one-to-one basis, or 1-to-zero for equipment with a major side of less than 25 cm. Adequate separate collection for subsequent initiation of the discharged equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the equipment is composed. Unauthorized disposal of the product by the user will result in the application of the administrative sanctions set forth in Legislative Decree No. 152/2006 as well as those set forth in Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

Thank you for purchasing a Digiquest product. We encourage you to visit our website www.digiqu quest.it and subscribe to the newsletter to stay up to date on our products. If your device is equipped with a serial number, register it immediately in the USEFUL LINKS section > PRODUCT REGISTRATION to be informed of available updates and to obtain maximum performance

WARRANTY CONDITIONS

The purchase document (receipt or invoice), is the essential documentation to assert your right of guarantee. Keep it with care and will have privileged access to the Digiquest Solutions Service circuit. We guarantee your appliance, intended for domestic use, as required by Legislative Decree 06.09.2005 Nr. 206 (which has implemented in Italy the Directive 1999/44 / EC) defined as the CONSUMER CODE. The warranty commitment automatically lapses where the following are found: accidental breakages due to transport or falls – tampering or modifications not authorized by the company – for improper use or not in accordance with the specific instructions – incorrect connection to the power supply network – repairs carried out by unauthorized personnel.

ATTENTION: the plastic parts of the product are not covered by warranty as well as the damage to the power cord resulting from wear; any repair will therefore be borne by the owner. The transport costs and the risks deriving from it, are fully borne by the user. To view the warranty terms, please consult our website www.digiqu quest.it or contact support. **ATTENTION:** if it is necessary to bring or send the device to the authorized service center, it is recommended to clean it thoroughly in all its parts. If the device is even minimally dirty or encrusted with limescale, externally or internally, for sanitary reasons, the service center will reject the device itself without viewing it.

HOW TO CONTACT SUPPORT

For any information, request, need or other need you must contact support. Always indicate **the item** on the plate on the back of the device itself and the reason for the request for technical assistance: in this way we will be able to provide you with faster and more effective assistance.

Our site is the fastest and easiest way to communicate with the technical service: www.digiqu quest.it

In the section **USEFUL LINKS > CUSTOMER SUPPORT** you can fill out a **FORM**, a form dedicated to troubleshooting: fill it out and you will be contacted.


You can also contact us via:

- **EMAIL:** postvendita@digiqu quest.it

- **TELEPHONE:** +39 06 9857981 Monday to Friday, from 9.30 to 12.30 and from 15.30 to 17.30.

PRIVACY: the processing of any personal data collected will take place in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 and current legislation. The complete information is available on our website www.digiqu quest.it

KEEP THE PURCHASE DOCUMENT HERE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Power supply	Frequency	Power
Food processor Art.: HOME0040 (Mod. SW-902A)	220V-240V	50Hz/60Hz	300W

Due to the constant development of our product functionality and design, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

NOTES:

Specifications are subject to change without notice. The contents of the manual may differ from the product and are subject to change without notice. In the event of inaccurate, incomplete or erroneous information or mere clerical errors, the supplier (distributor) will be released from any liability in this regard and may refuse to perform the service related to the error. Photos and illustrations are for illustrative purposes only and may not reflect the product image. Due to updates or errors, the contents of this manual may not exactly match the actual product. Please refer to www.digiquest.it for further details or contact technical support at info@digiquest.it



PARTS THAT COME INTO CONTACT WITH FOOD COMPLY WITH FOOD CONTACT REGULATIONS



Manufactured by: DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico
Headquarters Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Registered office Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy