

# GROOMY

TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA SENZA FILO  
articolo HOME0042



MANUALE D'USO  
USER MANUAL

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.  
Read carefully before use and keep for future reference.





## MANUALE UTENTE

Leggere attentamente poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future, eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.

### IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

**ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO.**

DIGIQUEST SOLUTIONS declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

- Il prodotto può essere usato da bambini a partire dai 3 anni di età solo se sotto supervisione. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionati da persone responsabili e se sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
- È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
- **Pericolo di lesioni:** non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

**Attenzione:** il seguente simbolo significa: **non usare questo apparecchio vicino all'acqua. PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA.**



- **NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.** Utilizzare in un ambiente privo di umidità.

- Non usare il tagliacapelli quando si è immersi nella vasca da bagno o sotto la doccia.
- Tenere l'alimentatore del prodotto lontano dall'acqua. Non posizionare nelle vicinanze di lavelli, docce, piscine.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è in uso o anche solo collegato alla presa di corrente. Per scollegare l'apparecchio, assicurarsi che tutti i comandi siano in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla rete elettrica.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Non lasciare o riporre il tagliacapelli elettrico in punti dove può cadere o finire nel lavandino. Non appoggiarlo su nessuna superficie quando il tagliacapelli elettrico è in funzione.
- Non toccare la connessione all'alimentazione né utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate. Non utilizzare con i piedi nudi.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di azionare o regolare qualsiasi interruttore dell'apparecchio.
- Non toccare in caso l'apparecchio sia caduto in acqua, bensì scollegare immediatamente dalla presa di corrente.
- È normale che il tagliacapelli si riscaldi quando esso è in funzione oppure è in fase di ricarica.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano puliti ed asciutti prima di riutilizzarli con il prodotto.
- Non appendere il prodotto utilizzando il cavo di alimentazione.
- Un'eventuale caduta dell'apparecchio a terra può comportare danni all'apparecchio e seri rischi di infortunio.
- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno (quindi non professionale), e deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come tagliacapelli elettrico per uso domestico, secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.



- Questo apparecchio deve essere utilizzato all'interno di ambienti, non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per impieghi diversi da quelli indicati nel seguente manuale.
- Il tagliacapelli elettrico è concepito solo per tagliare capelli naturali.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, interno ed esterno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati a portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; pericolo di soffocamento! Smaltirli secondo le norme vigenti. Accertarsi che l'apparecchio sia intatto, senza segni di danni causati dal trasporto, in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il rivenditore.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla etichetta del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Evitare di ricaricare il tagliacapelli quando si trova accanto ad altri elettrodomestici che emettono calore.
- Non mettere il tagliacapelli elettrico sopra o vicino a fonti di calore.
- Tenere la spina e il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.
- Quando il tagliacapelli elettrico è in funzione non toccare le parti in movimento.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato. Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio quando il corpo, il cavo di alimentazione o la spina siano visibilmente danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o dal centro di assistenza autorizzato al fine di evitare ogni pericolo. E' necessario consegnare il prodotto ad un centro assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio

per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

- Non utilizzare l'adattatore in dotazione modello per altri scopi; serve solo per la ricarica dell'apparecchio. Per ricaricare il prodotto utilizzare solo l'adattatore in dotazione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa.
- Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare l'apparecchio raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.
- In caso di crepe o rotture scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non tirare il cavo durante l'uso.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con spigoli taglienti, oggetti appuntiti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso e non si impigli, onde evitare una caduta dell'apparecchio. Verificare che non vi si possa inciampare, per evitare cadute accidentali o danni alle persone. Assicurarsi che il cavo non penzoli dal ripiano ove è posto il prodotto.
- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Posizionare l'apparecchio ed il suo cavo lontano da fonti calore, da materiali infiammabili (tende, tappezzerie, ecc.), da gas infiammabili, da materiale esplosivo (bombolette spray, ecc.) e da materiali che possono deformarsi con il calore.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli, ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
- Quando si ripone il prodotto, esso deve essere appoggiato su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- Tenere l'apparecchio lontano da superfici non resistenti al calore e non coprirlo mai (es. con indumenti, asciugamani ecc.) quando è caldo.
- Non mettere oggetti pesanti sui cavi, potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare prese multiple, ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità o emergenza.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio. Non mettere mai della carta, del cartone o della plastica o materiali infiammabili sull'apparecchio o vicino ad esso.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni.
- In caso di fiamme non tentare in nessun caso di spegnerle con acqua, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e soffocare le fiamme con un panno umido.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.) o temperature estreme. Se fosse inavvertitamente bagnato scollegare immediatamente il cordone elettrico.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
- Non arrotolare il cavo attorno al corpo del tagliacapelli.
- Pulire l'apparecchio solo dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente e dopo che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.
- Per pulire il tagliacapelli, utilizzare un panno leggermente umido.
- Non usare utensili appuntiti o affilati per pulire il prodotto. Per la pulizia seguire attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo PULIZIA.

### BATTERIE

Batteria: 2\*AA NI-MH 600mAh

**ATTENZIONE:** Le batterie non sono removibili dall'utente, sarà il centro di trattamento a rimuoverle dall'apparecchio.




Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (recepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

## FUNZIONI

Questo apparecchio senza filo è in grado di tagliare barba e capelli con precisione e facilità. È dotato di un sistema di lame di precisione, di pettini con i quali è possibile tagliare a differenti lunghezze ed una batteria a 600mAh ricaricabile tramite il caricabatterie in dotazione. Il sistema di lame è estraibile, in modo da poterle pulire più facilmente ed aggiungere con regolarità un lubrificante adatto (non incluso). Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

## DESCRIZIONE DELLE PARTI

**NOTA:** le foto e le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.



## PRIMA RICARICA

Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il tagliacapelli per almeno 12 ore, ma non caricare per più di 24 ore consecutive. Per prolungare la durata della batteria si consiglia di ricaricarla quando è



completamente esaurita. Caricare il tagliacapelli alla temperatura di 0 °C ~ 35 °C.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di caricare.
2. Inserire lo spinotto del caricabatterie nell'apposito ingresso posto sul fondo del dispositivo.
3. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente. La spia luminosa si accende.
4. La ricarica richiede circa 8 ore. Il dispositivo è in grado di lavorare in modo ininterrotto per circa 60 minuti dopo ogni ciclo di ricarica di 8 ore.
5. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. Estrarre lo spinotto dall'ingresso posto sul fondo del dispositivo.

### Informazioni utili sull'uso dei pettini guida

Il tagliacapelli è dotato di 2 pettini guida: il pettine A regolabile da 0,5 a 9,5 mm e quello B regolabile da 10 a 20 mm. L'intervallo minimo regolabile è 0,5 mm per ogni livello.

1. Decidere la lunghezza del taglio desiderato.
2. Fissare al tagliacapelli il pettine guida adatto.
3. Per selezionare la lunghezza di taglio, ruotare l'anello di regolazione del taglio al centro del tagliacapelli.

**Attenzione:** Fissare o rimuovere il pettine guida solo quando l'apparecchio è spento.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di iniziare il taglio dei capelli, controllare il tagliacapelli, assicurandosi che sia privo di lubrificante tra i denti della lama di taglio (in caso eliminare l'olio in eccesso). Accendere l'unità per assicurarsi che funzioni senza intoppi. Questa operazione deve essere eseguita dopo ogni utilizzo.

1. Per ottenere i migliori risultati è meglio usare l'apparecchio su capelli asciutti e pettinare bene i capelli prima di tagliarli, assicurarsi che non ci siano grovigli o nodi.
2. Tenere l'apparecchio in modo calmo e rilassato per garantire il massimo controllo del taglio e un risultato uniforme.
3. Assicurarsi che la batteria sia carica. Per utilizzare, portare l'interruttore alla posizione "ON".

## MANUTENZIONE DELLE LAME

Mantenere il tagliacapelli sottosopra con una mano. Con l'altra, premere verso il basso il sistema delle lame in modo da estrarlo dal corpo del tagliacapelli. Pulire le lame con il pennellino in dotazione.



**Tempo di ricarica: 8 ore**  
**Tempo di utilizzo: 60 minuti**

## PULIZIA e MANUTENZIONE

**ATTENZIONE: scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.**

1. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo o pulirlo.
2. Utilizzare un panno leggermente umido per pulire l'apparecchio.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti. Non immergere **MAI** l'apparecchio in acqua per pulirlo.
4. Mantenere le parti riscaldanti e le superfici pulite e prive di polvere, sporcizia e sostanze chimiche.



### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

*Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.*

*Vi consigliamo di visitare il nostro sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) e di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito nella sezione LINK UTILI > REGISTRAZIONE PRODOTTO per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.*

### CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

**ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) o contattare l'assistenza.

**ATTENZIONE:** se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di calcare, esternamente o internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

### COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza. Indicate sempre l'**articolo** riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)

Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** [postvendita@digiquest.it](mailto:postvendita@digiquest.it)

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

**PRIVACY:** il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla

normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)

## DATI TECNICI

Modello	Alimentazione	Frequenza	Potenza
Tagliacapelli e regolabarba senza filo Art.: HOME0042 (Mod. RFC-1306)	Unità: 2.4V $\equiv$ 3W Batteria: 2*AA NI-MH 600mAh	50Hz	3W

### Specifiche tecniche sul caricabatterie incluso

Ai sensi del Regolamento 2019/1782, Allegato II, lettera b), si rimettono di seguito, le specifiche relative alla progettazione ecocompatibile del caricabatterie esterno KH6-030100EU

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	
Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., Ltd. Sanfengqiao, South-West Street, Yuyao, Zhejiang 315408 P.R. China	
Informazioni pubblicate	Valore e precisione
Modello	KH6-030100EU
Tensione di ingresso	100-240V~
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	3.0V DC
Corrente di uscita	1.0A
Potenza di uscita	3.0W
Rendimento medio attivo	70,05%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,08W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

### NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica [info@digiquest.it](mailto:info@digiquest.it)



Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.

Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.

Sede legale Via Privata Fratelli Gamba, 5 - 20121 Milano - Italy.

[www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)

Prodotto in Cina



## USER MANUAL

Read this instruction manual carefully as it contains important information on the safety, use and maintenance of the appliance. **RETAIN** for future consultation, you will avoid mishaps and possible accidents that would compromise your safety.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

**WARNING! BEFORE USING THIS DEVICE READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL AND ON THE DEVICE.**

DIGIQUEST SOLUTIONS declines all responsibility in case of accidents resulting from non-compliant use of this device. The correct use of the product is only that indicated in this instruction manual. Any use other than these warnings will void the warranty

- The product can be used by children 3 years of age and older only when under supervision. This appliance may only be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by responsible persons and have been instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children should not play with the appliance. It is recommended to keep away from children all those parts of the appliance that could constitute a danger, even if not powered.
- Careful supervision is required when the appliance is used in the presence of children.
- **Injury hazard:** Do not use the product for purposes other than those for which it was manufactured. Do not misuse the device.

**Attention:** The following symbol means: **do not use this device near water. DANGER OF ELECTRIC SHOCK.**



- **Do not use this appliance near bathtubs, sinks or other containers containing water.** Use in a moisture-free environment.
- Do not use the hair clipper when immersed in the bath or shower.
- Keep the product's power supply unit away from water. Do not place near sinks, showers, swimming pools.

- Do not leave the appliance unattended while it is in use or even just plugged into a power outlet. Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
- Never immerse the unit in water!
- If the appliance is used in bathrooms, disconnect the plug from the socket after use, as the proximity of the water is dangerous even when the appliance is switched off.
- Do not leave or store the electric hair clipper in places where it can fall or end up in the sink. Do not place it on any surface when the electric clipper is in operation.
- Do not touch the power supply connection or use the product with wet or damp hands. Do not use with bare feet.
- Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.
- Do not touch if the device has fallen into water, but unplug it immediately from the power outlet.
- It is normal for the hair clipper to heat up when it is in operation or being recharged.
- Make sure that all accessories are clean and dry before reusing with the product.
- Do not hang the product using the power cord.
- Dropping the appliance on the ground can damage the appliance and cause serious injury.
- This appliance is intended for indoor domestic (i.e. non-professional) use only, and must only be used for the purpose for which it was designed, i.e. as a hair clipper for domestic use, in accordance with the instructions given in these instructions. Any other use is to be considered improper and dangerous. The manufacturer cannot be held liable for any damage resulting from improper, incorrect or irresponsible use and/or repairs carried out by unqualified personnel.
- This appliance must be used indoors, is not designed for outdoor use, nor for uses other than those indicated in the following manual.
- The electric hair clipper is only designed to cut natural hair.
- After removing the internal and external packaging, make sure that the appliance is intact; in case of doubt, do not use it and contact professionally qualified personnel. The packaging material is not a toy for children! Packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene,



nails, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger; danger of suffocation! Dispose of in accordance with the regulations in force. Make sure that the appliance is intact, without signs of damage caused by transport, in case of doubt, do not use the appliance and contact your dealer.

- Before connecting the appliance to the mains, make sure that the voltage is correct according to the product label and that the system complies with current standards.
- In order to ensure better protection, we recommend installing a differential current device in the electrical circuit that supplies the bathroom, whose rated differential operating current does not exceed 30mA (ideal 10mA). Ask your installer for advice on this matter.
- Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
- Avoid charging the clipper when it is next to other appliances that emit heat.
- Do not place the electric clipper on or near heat sources.
- Keep the plug and power cord away from hot surfaces.
- When the electric hair clipper is in operation, do not touch moving parts.
- Before each use, check that the appliance is in good condition. Discontinue use of the appliance immediately if the body, power cord or plug is visibly damaged. The product must be handed over to a qualified service centre for repair and/or replacement. In the event of abnormal situations, immediately switch off the appliance and contact the retailer or the service department. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the risk of electric shock; if necessary, contact the dealer or service centre. In the event of a fault or malfunction, switch off the appliance and have it checked by professionally qualified personnel; repairs carried out by unauthorised personnel may be dangerous and will invalidate the warranty.
- Do not use the supplied model adapter for other purposes; it is only for charging the device. Only use the supplied adapter to recharge the product.
- Do not leave the appliance unattended when it is plugged in.
- Disconnect the plug from the electrical outlet and allow the appliance to cool down completely before cleaning or storing it.
- In the event of cracks or breaks, immediately unplug the power cord from the socket.
- Do not pull the cable during use.

- Ensure that the cable is correctly positioned and that it is not in contact with sharp edges, pointed objects, or wrapped around the appliance or twisted around itself, and that it does not become entangled, in order to prevent the appliance from falling. Make sure it cannot be tripped over, to avoid accidental falls or personal injury. Ensure that the cable does not dangle from the shelf where the product is placed.
- Do not allow the cable to hang in a place where it could be grabbed by a child.
- Position the appliance and its cable away from heat sources, flammable materials (curtains, upholstery, etc.), flammable gases, explosive materials (spray cans, etc.) and materials that can deform with heat.
- Do not use aerosol sprays (e.g. insecticides, hair sprays, etc.), they may damage the casing.
- When storing the product, it must be placed on a stable, flat, heat-resistant surface.
- Keep the device away from non-heat-resistant surfaces and never cover it (e.g. with clothing, towels, etc.) when it is hot.
- Do not put heavy objects on the cables, they could be damaged.
- Do not use multiple sockets, only single-outlet sockets with a specific power rating.
- Do not use this appliance connected to a programmer, external timer, separate remote control system, timer or any other device that can switch it on automatically.
- Do not use loose sockets or damaged cables.
- Do not use adapters, multiple sockets and/or extension cords.
- Do not fix safety switches with adhesive tape, because of fire hazards.
- Ensure that the power socket is easily accessible so that the product can be easily disconnected in case of need or emergency.
- Do not place any objects on the appliance due to fire hazard. Never place paper, cardboard or plastic or flammable materials on or near the appliance.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause damage.
- In the event of a flame, do not under any circumstances attempt to extinguish it with water, immediately remove the plug from the socket and smother the flames with a damp cloth.
- Do not leave the appliance exposed to the weather (sun, rain, etc.) or extreme temperatures. If inadvertently wet, disconnect the power cord immediately.

- When unplugging hold the plug firmly to avoid electric shock, short circuit or fire.
- Do not coil the cord around the body of the clipper.
- Clean the appliance only after unplugging it from the power socket and after it has cooled down completely.
- To clean the hair clipper, use a slightly damp cloth.
- Do not use sharp or pointed tools to clean the product. Carefully follow the instructions in the CLEANING section for cleaning.

### BATTERIES

Battery: 2\*AA NI-MH 600mAh

**WARNING:** The batteries are not removable by the user, the treatment center will remove them from the device.



The product works with batteries that fall under the European Directive 2013/56/EU (implemented in Italy by D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) and cannot be disposed of with normal household waste. Find out about local regulations regarding the separate collection of batteries: proper disposal avoids negative consequences for the environment and health.


## FUNCTIONS

This cordless device can cut beards and hair with precision and ease. It features a precision blade system, combs with which you can cut to different lengths and a 600mAh battery that can be recharged via the charger (transformer) supplied. The blade system is removable, so you can clean them more easily and add a suitable lubricant (not included) regularly.

Read all instructions before use.

## DESCRIPTION OF PARTS

**NOTE:** photos and illustrations are for reference only and may not reflect the actual product image.



## FIRST RECHARGE

Before first use, leave the clipper on charge for at least 12 hours, but do not recharge for more than 24 consecutive hours. To prolong battery life, we recommend recharging when the battery power is completely depleted. Charge the clipper at a temperature of 0°C ~ 35°C.



1. Make sure the trimmer is switched off before charging.
2. Insert the coupler plug into the charging connector on the end of the unit.
3. Plug the power adapter into the socket and the LED indicator lights up.
4. Charging takes about 8 hours. The unit can work uninterrupted for about 60 minutes with each 8-hour charging cycle.
5. Pull the power adapter out of the socket, then pull the coupler plug out of the machine body.

## Useful information on using the guide combs

The clipper is equipped with 2 guide combs: comb A adjustable from 0.5 to 9.5 mm and comb B adjustable from 10 to 20 mm. The minimum adjustable range is 0.5 mm for each level.

1. Decide on the desired cut length.
2. Attach the appropriate attachment comb to the trimmer.
3. To select the cutting length, turn the trimmer adjustment ring in the centre of the trimmer.

**Caution:** Only attach or remove the guide comb if the appliance is switched off.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Before starting the haircut, check the clipper, making sure it is free of oil between the teeth of the cutting blade (if so, remove excess oil). Switch the unit on to make sure it is running smoothly. This must be done after each use.

1. For best results it is best to use the unit on dry hair, and comb the hair well before cutting, making sure there are no tangles or knots.
2. Hold the appliance in a calm and relaxed manner to ensure maximum control of the cut and an even result.
3. Make sure the battery is charged. To use, turn the switch to the "On" position.

## BLADE MAINTENANCE

Hold the clipper upside down with one hand. With the other, press the blade system downwards so that it comes out of the clipper body. Clean the blades with the brush provided.



**Charging time: 8 hours**  
**Usage time: 60 minutes**

## CLEANING and MAINTENANCE

**CAUTION: disconnect the appliance from the electrical outlet.**

1. Let the appliance cool down before touching or cleaning.
2. Use the dry cloth to clean the plates and housing.
3. Do not use any harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners. **Never** immerse in water to clean.
4. Keep heating parts and surfaces clean and free of dust, dirt and chemicals.

### USERS ADVICE

**Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014**  
**“Execution of Directive 2012/19/EU about electrical and electronic equipment waste (WEEE)”**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

*Thank you for purchasing a Digiquest product. We encourage you to visit our website [www.digiqu...it](http://www.digiqu...) and subscribe to the newsletter to stay up to date on our products. If your device is equipped with a serial number, register it immediately in the USEFUL LINKS section > PRODUCT REGISTRATION to be informed of available updates and to obtain maximum performance.*

### WARRANTY CONDITIONS

The purchase document (receipt or invoice), is the essential documentation to assert your right of guarantee. Keep it with care and will have privileged access to the Digiquest Solutions Service circuit. We guarantee your appliance, intended for domestic use, as required by Legislative Decree 06.09.2005 Nr. 206 (which has implemented in Italy the Directive 1999/44 / EC) defined as the CONSUMER CODE. The warranty commitment automatically lapses where the following are found: accidental breakages due to transport or falls – tampering or modifications not authorized by the company – for improper use or not in accordance with the specific instructions – incorrect connection to the power supply network – repairs carried out by unauthorized personnel. **ATTENTION:** the plastic parts of the product are not covered by warranty as well as the damage to the power cord resulting from wear; any repair will therefore be borne by the owner. The transport costs and the risks deriving from it, are fully borne by the user. To view the warranty terms, please consult our website [www.digiqu...it](http://www.digiqu...) or contact support. **ATTENTION:** if it is necessary to bring or send the device to the authorized service center, it is recommended to clean it thoroughly in all its parts. If the device is even minimally dirty or encrusted with limescale, externally or internally, for sanitary reasons, the service center will reject the device itself without viewing it.

### HOW TO CONTACT SUPPORT

For any information, request, need or other need you must contact support. Always indicate the item on the plate on the back of the device itself and the reason for the request for technical assistance: in this way we will be able to provide you with faster and more effective assistance.

Our site is the fastest and easiest way to communicate with the technical service: [www.digiqu...it](http://www.digiqu...)

In the section **USEFUL LINKS** section > **CUSTOMER SUPPORT** you can fill out a **FORM**, a form dedicated to troubleshooting: fill it out and you will be contacted.

You can also contact us via:

- EMAIL: [postvendita@digiqu...it](mailto:postvendita@digiqu...)

- **TELEPHONE:** +39 06 9857981 Monday to Friday, from 9.30 to 12.30 and from 15.30 to 17.30.

**PRIVACY:** the processing of any personal data collected will take place in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 and current legislation. The complete information is available on our website [www.digiqu...it](http://www.digiqu...)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Power Supply	Frequency	Power
Hair clipper and beard trimmer wireless Art.: HOME0042 (Mod. RFC-1306)	Unit: 2.4V  3W Battery: 2*AA NI-MH 600mAh	50Hz	3W

### Technical Specifications Power supply included

Pursuant to Regulation 2019/1782, Annex II, point (b), the ecodesign requirements for the KH6-030100EU external power supply are hereby referred to as follows

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	
Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., Ltd. Sanfengqiao, South-West Street, Yuyao, Zhejiang 315408 P.R. China	
Information published	Value and precision
Model identifier	KH6-030100EU
Input voltage	100-240V~
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	3.0V DC
Output current	1.0A
Output power	3.0W
Average active efficiency	70,05%
No-load power consumption	0,08W

Due to the constant development of our product functionality and design, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

**NOTES:** Technical specifications may change without notice. The content of the manual may differ from the product and is subject to change without notice.

In the event of inaccurate, incomplete or incorrect information or mere transcription errors, the supplier (distributor) will be exempt from any liability in this regard and may refuse the execution of the service related to the error. The photos and illustrations are for illustrative purposes only and may not reflect the image of the product. Due to updates or errors, the content of this manual may not exactly match the actual product. Consult the [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) website for further information or contact technical support [info@digiquest.it](mailto:info@digiquest.it)



Manufactured by: DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.  
Headquarters Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.  
Registered office Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy  
[www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) Made in China