



TELECOMANDO TV

UNIVERSAL EASY HD UNIVERSAL EASY PLUS

02	Istruzioni
04	Instruction
06	Mode d'emploi
08	Bedienungsanleitung
10	Instrucciones
12	Instruções
14	Οδηγίες
16	Instructies
18	Instruktioner
20	Instrukcje
22	Használati utasítás
24	Инструкция
26	Instructiuni

codici-codes-códigos
Коды-коды-Kody
kódok-Коды-codului

33	Modello EASY HD
52	Modello EASY PLUS

Inserimento delle batterie

Sollevare il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie AAA (ministilo da 1,5V), rispettando la polarità +/-.



Programmazione diretta

Cercare la marca della TV nella tabella riportata sul presente libretto (se la marca non è presente eseguire la ricerca automatica).

1. Premere contemporaneamente e brevemente i tasti



e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.

2. digitare il primo codice corrispondente alla marca

dell'apparecchio da programmare.

Se il codice è stato inserito correttamente il led emette tre lampeggi, se invece il led emette un lampeggio lungo e rimane acceso, digitare di nuovo il codice o inserire il codice successivo.

3. Provare il corretto funzionamento sull'apparecchio, se non sono presenti tutte le funzioni, provare con il codice successivo o eseguire la ricerca automatica.



Ricerca Automatica

1. Accendere la TV e puntare il telecomando verso di esso.

2. Premere contemporaneamente e brevemente i tasti



e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.

3. Premere il tasto



, il telecomando prova a spengere il televisore ogni 4 secondi con un codice diverso (il led del telecomando rimane acceso e lampeggia ogni 4 secondi).

Appena la TV si spegne, premere un tasto qualsiasi del telecomando; il led emette un lampeggio breve per poi rimanere acceso di nuovo.

4. Premere il tasto



per verificare che il TV si accenda di nuovo (in alcuni casi è necessario premere il tasto 1 per accendere la TV), se la TV non si accende, premere il tasto



e riprovare ad accendere.

5. Provare gli altri tasti ad esclusione di



e



. Se il codice trovato funziona correttamente, premere il tasto



altrimenti premere il tasto



per continuare con la ricerca automatica.

Nota: la ricerca automatica ha una durata variabile, in alcuni casi può durare anche 60 minuti.



Ricerca Manuale

1. Accendere la TV e puntare il telecomando verso di esso.

2. Premere contemporaneamente e brevemente i tasti



e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.

3. Premere il tasto



, ad ogni pressione il

telecomando prova a spengere l'apparecchio con un codice diverso.

Appena l'apparecchio da controllare si spegne, verificare che funzionino anche gli altri tasti del telecomando, ad esclusione dei tasti e e , se il codice trovato funziona correttamente premere il tasto , altrimenti continuare con la ricerca premendo il tasto .

Nota: per tornare al codice precedente, premere il tasto .



Visualizzazione del codice attivo

- Premere contemporaneamente i tasti e e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
- Premere il tasto , il led inizia a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio: se il codice attivo è il 1203, il led emette:
1 lampeggio breve che indica l'1
2 lampeggi brevi che indicano il 2
1 lampeggio lungo che indica lo 0
3 lampeggi brevi che indicano il 3



Apprendimento da originale Solo modello EASY PLUS

Con questa funzione è possibile acquisire i codici dal telecomando originale.

- Premere contemporaneamente e brevemente i tasti e e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
- Posizionare i due telecomandi uno di fronte l'altro e premere e mantenere premuto il tasto del telecomando originale che si vuole duplicare, il led dell'Universal EASY Plus si spegne.
- Rilasciare il tasto del telecomando originale, il led dell'Universal EASY si accende a luce fissa (se non si accende a luce fissa, ripetere la procedura dal punto 1).
- Premere il tasto dell'Universal EASY Plus al quale si vuole associare la funzione acquisita, il led dell'Universal EASY riprende a lampeggiare indicando che il telecomando è pronto per memorizzare il tasto successivo.
- Ripetere i passi dal punto 2 per acquisire tutti i restanti tasti. Qualora non si dovesse accendere la luce fissa sul led dell'Universal EASY, ripetere i passi dal punto 1.

Se si desidera uscire dalla modalità di apprendimento, attende 20 secondi, finché il led smette di lampeggiare.

ATTENZIONE: Conservare il telecomando originale, alcune funzioni sono possibili solo con esso.

1. Inserting batteries

Lift the cover of the battery compartment and insert 2 1,5V AAA batteries respecting +/- polarity.



Direct programming

Search the TV brand in the list that you can find in this booklet (if you cannot find the brand, then launch the auto search).

1. Press simultaneously and briefly and keys and release them. The led turns on steadily.

2. Digit the first code corresponding to the brand of the device to be programmed.

If the led light blinks three times that means that the code was entered correctly. If the led light emits a long blink and remains lit, then digit the code again or enter the next code.

3. Verify that the device works correctly. If not all the functions are there, then try with the next code or launch the auto search.



Auto search

1. Turn on the TV device and point the remote control to it.

2. Press simultaneously and briefly and keys and release them. The led turns on steadily.

3. Press the key, the remote control tries to turn the TV off each 4 seconds using a different code (the led light of the remote control remains lit and blinks each 4 seconds). As soon as the TV device turns off, press any key of the remote control. The led light emits a brief blink and then it remains lit again.

4. Press key to verify that the TV device turns on again (in some cases it is necessary to press key 1 to turn TV on). If the TV device does not turn on, press key and try to turn the device on again.

5. Try the other keys except , and . If the code you found works correctly, press key otherwise press key to go on with the auto search.

Note: the auto search has a variable duration. In some cases it may last even 60 minutes.



Manual search

1. Turn on the TV and point the remote control to it.

2. Press simultaneously and briefly and keys and release them. The led turns on steadily.

3. Press key. At each press the remote control tries to turn the device off with a different code. As soon as the device to be controlled turns off, verify

that the other keys of the remote control also work except , and keys. If the found code works correctly press key, otherwise go on with search by pressing .

Note: press key to go back to previous code.



Displaying the active code

1. Press simultaneously and keys and release them. The led turns on steadily.
2. Press key. The led light begins to blink displaying the active code as in example:
if the active code is 1203 the led light emits:
1 brief blink indicating 1
2 brief blinks indicating 2
1 long blink indicating 0
3 brief blinks indicating 3



Learning from original remote control EASY PLUS model only

With this function you can acquire the codes from the original remote control.

1. Press simultaneously and briefly and keys and release them. The led turns on steadily.
2. Place the two remote controls facing each other and keep the key of the remote control to be duplicated pressed. The led light of Universal EASY Plus turns off.
3. Release the key of the original remote control. The led light of Universal EASY Plus turns on steadily (if it does not turn steadily, repeat the procedure starting from step 1).
4. Press the key of Universal EASY Plus you want to apply the acquired function to. The led light of the Universal EASY Plus resumes blinking indicating that the remote control is ready to store the next key.
5. Repeat the procedure starting from step 2 to acquire all remaining keys. If the led light of the Universal EASY Plus does not become fixed, try from step 1 again.

If you want to exit the learning mode, please wait 20 seconds until the led light stops blinking.

ATTENTION: Keep the original remote control, some functions are only possible with it.

1. Insertion des piles

Soulevez le couvercle du logement des piles et insérez 2 piles AAA (1,5V) en respectant la polarité +/-



Programmation directe

Cherchez la marque de la TV dans la liste qui se trouve dans ce manuel (si vous ne trouvez pas la marque, lancez la recherche automatique).

- 1.Appuyez sur les touches et au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.
- 2.Entrez le premier code correspondant à la marque de l'appareil à programmer. Si le led clignote trois fois, cela signifie que le code a été entré correctement. Si au contraire le led clignote à long et reste allumé, entrez le code à nouveau ou entrez le code suivant.
- 3.Vérifiez le correct fonctionnement sur l'appareil. Si vous ne trouvez pas toutes les fonctions essayez avec le code suivant ou lancez la recherche automatique.



Recherche Automatique

- 1.Allumez la TV et pointez-lui la télécommande.
- 2.Appuyez sur les touches et au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.
- 3.Appuyez sur la touche . La télécommande essaie d'éteindre le téléviseur toutes les 4 secondes en utilisant un code différent (le led de la télécommande reste allumé et clignote toutes les 4 secondes). Dès que la TV s'éteint, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Le led clignote brièvement et puis il reste allumé à nouveau.
- 4.Appuyez sur la touche pour vérifier que la TV s'allume à nouveau (dans certains cas il est nécessaire d'appuyer sur la touche 1 pour allumer la TV). Si la TV ne s'allume pas appuyez sur la touche et allumez la TV à nouveau.
- 5.Essayez avec les autres touches sauf , et . Si le code trouvé fonctionne correctement, appuyez sur la touche autrement appuyez sur la touche pour continuer avec la recherche automatique.

Note: la recherche automatique a une durée variable.
Parfois elle peut prendre jusqu'à 60 minutes



Recherche manuelle

- 1.Allumez la TV et pointez-lui la télécommande.
- 2.Appuyez sur les touches et au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.
- 3.Appuyez sur la touche . A chaque pression la télécommande essaie d'éteindre le téléviseur en utilisant un code différent. Dès que l'appareil à contrôler s'éteint, vérifiez que les autres touches de la télécommande

fonctionnent aussi sauf les touches , et .

Si le code trouvé fonctionne correctement appuyez sur la touche , autrement continuez avec la recherche en appuyant sur la touche .

Note: pour retourner au code précédent, appuyez sur la touche .



Visualisation du code actif

1234

1.Appuyez sur les touches et au même temps et relâchez-les. Le led s'allume fixe.

2.Appuyez sur la touche . Le led commence à clignoter et il visualise le code actif selon l'exemple suivant:
si le code actif est 1203, le led clignote:
une fois brièvement qui indique 1
deux fois brièvement qui indique 2
une fois à long qui indique 0
trois fois brièvement qui indique 3
trois fois brièvement qui indique 3



Apprentissage de l'original

Modèle EASY PLUS seulement

Par cette fonction il est possible d'acquérir les codes de la télécommande originale.

1. Appuyez sur les touches et au même temps et relâchez-les. Le led commence à clignoter.
2. Placez les deux télécommandes face à face et maintenez appuyée la touche de la télécommande originale que vous désirez dupliquer. Le led de l'Universal EASY Plus s'éteint.
3. Relâchez la touche de la télécommande originale. Le led de l'Universal EASY s'allume fixe (s'il ne s'allume pas fixe, répétez la procédure à partir du point 1).
4. Appuyez sur la touche de l'Universal EASY à laquelle vous désirez associer la fonction acquise. Le led de l'Universal EASY clignote à nouveau et cela signifie que la télécommande est prête à mémoriser la touche suivante.
5. Répéter la procédure à partir du point 2 pour acquérir toutes les autres touches.

Si vous désirez sortir de la modalité d'apprentissage, attendez 20 secondes jusqu'à ce que le led cesse de clignoter.

ATTENTION: Conservez la télécommande d'origine, certaines fonctions ne sont possibles qu'avec celle-ci.

1. Einlegen der Batterien

Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie 2 AAA-Batterien 1,5V ein und beachten Sie dabei die +/- Polarität.



Direkte Programmierung

Suchen Sie die TV-Marke in der Liste, die Sie in diesem Heft finden (wenn Sie die Marke nicht finden können, dann starten Sie die automatische Suche).

1. Drücken Sie gleichzeitig die und die Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

2. Geben Sie den ersten Code ein, der zu der Marke der zu programmierenden Vorrichtung passt.

Wenn das LED-Licht dreimal blinkt, bedeutet das, dass der Code korrekt eingegeben wurde. Wenn das LED-Licht einmal lange blinkt und dann durchgehend leuchtet, geben Sie den Code erneut ein, oder geben Sie den nächsten Code auf der Liste ein.

3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn nicht alles wie gewünscht funktioniert, versuchen Sie den nächsten Code oder starten Sie den automatischen Suchlauf.



Automatischer Suchlauf

1. Schalten Sie das TV-Gerät ein und richten Sie die Fernbedienung darauf.

2. Drücken Sie gleichzeitig die und die Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3. Drücken Sie die Taste, dann versucht die Fernbedienung alle 4 Sekunden das Gerät mit einem anderen Code auszuschalten (das LED-Licht auf der Fernbedienung leuchtet auf und blinkt jeweils für 4 Sekunden). Sobald sich das zu steuernde Gerät ausschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Das LED-Licht blinkt dann einmal kurz auf und bleibt dann wieder an.

4. Drücken Sie die Taste, um zu überprüfen, dass sich das Gerät wieder einschalten lässt (in manchen Fällen müssen Sie die Taste 1 drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten). Wenn sich das TV-Gerät nicht einschalten lässt, drücken Sie die Taste und versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten.

5. Versuchen Sie die anderen Tasten, außer , und . Wenn der Code, den Sie gefunden haben, richtig funktioniert, drücken Sie die Taste, oder drücken Sie die Taste, um es mit dem automatischen Suchlauf zu versuchen.

Hinweis: Der automatische Suchlauf kann unterschiedlich lange dauern. In einigen Fällen kann er sogar 60 Minuten brauchen.



Manueller Suchlauf

1. Schalten Sie das TV-Gerät ein und richten Sie die Fernbedienung darauf.

2. Drücken Sie gleichzeitig die und die Taste, und

lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3.Drücken Sie die Taste. Bei jedem Drücken versucht die Fernbedienung, das Gerät mit einem anderen Code auszuschalten. Sobald sich das zu steuernde Gerät ausschaltet, überprüfen Sie, ob die anderen Tasten der Fernbedienung auch funktionieren, außer der , und der Taste. Wenn der Code, den Sie gefunden haben, richtig funktioniert, drücken Sie die Taste, ansonsten drücken Sie die Taste um es erneut zu probieren.

Hinweis: Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Code zurückzugehen.



Anzeige des aktiven Codes

1. Drücken Sie gleichzeitig auf die und Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

2. Drücken Sie die Taste. Das LED-Licht beginnt zu blinken, wobei der aktiven Code wie im folgenden Beispiel angezeigt wird: wenn der aktive Code 1203 ist, dann leuchtet das LED-Licht wie folgt auf:

1 Mal kurzes Aufblitzen signalisiert die Zahl 1

2 Mal kurzes Aufblitzen signalisiert die Zahl 2

1 Mal langes Aufblitzen signalisiert die Zahl 0

3 Mal kurzes Aufblitzen signalisiert die Zahl 3



Übertragung von der Original-Fernbedienung

Nur Modell EASY PLUS

Mit dieser Funktion können Sie die Codes aus der Original-Fernbedienung übertragen.

1.Drücken Sie gleichzeitig auf die und die Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann beginnt das LED-Licht zu blinken.

2.Legen Sie die beiden Fernbedienungen einander gegenüber und halten Sie die Taste der Fernbedienung, von der kopiert werden soll, gedrückt. Dann schaltet sich das LED-Licht der Universal EASY Plus aus.

3.Lassen Sie nun die Taste der Original-Fernbedienung los. Dann leuchtet das LED-Licht der Universal EASY Plus durchgehend (wenn dies nicht geschieht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1).

4.Drücken Sie die Taste der Universal EASY Plus, auf die Sie die Funktion übertragen möchten. Wenn das LED-Licht der Universal EASY Plus erneut blinkt, weist sie damit darauf hinzuweisen, dass die Fernbedienung bereit für den nächsten Schritt ist.

5.Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2, um alle verbleibenden Einstellungen zu übertragen.

Wenn Sie den Übertragungsmodus beenden möchten, warten Sie bitte 20 Sekunden, bis das LED-Licht nicht mehr blinkt.

ACHTUNG: Bewahren Sie die Original-Fernbedienung auf, einige Funktionen sind nur damit möglich.

Inserción de las pilas

Levanten la tapa del compartimiento de las pilas e inserten 2 pilas AAA de 1,5V respetando la polaridad +/-



Programación directa

Búsquen la marca del televisor en la lista que se encuentra en este manual (si la marca no está presente efectúen la búsqueda automática).

- 1.Presionen al mismo tiempo las teclas y y luego sueltenlas. El led se encenderá fijo.
- 2.Ingresen el primer código correspondiente a la marca del aparato que desean programar. Si el led parpadea tres veces el código fue ingresado correctamente. Si el led emite un parpadeo largo y se queda encendido ingresen nuevamente el código o ingresen el código siguiente.
- 3.Prueben el correcto funcionamiento del mando. Si no están presentes todas las funciones, intenten con el código siguiente o efectúen la búsqueda automática.



Búsqueda automática

- 1.Enciendan el televisor y apuesten el mando a él.
 - 2.Presionen al mismo tiempo las teclas y y sueltenlas. El led se encenderá fijo.
 - 3.Presionen la tecla . El mando intenta apagar el televisor cada 4 segundos con un código diferente (el led del mando se queda encendido y parpadea cada 4 segundos). En cuanto el televisor se apague, presionen una tecla cualquiera del mando. El led emitirá un parpadeo corto y luego se quedará encendido nuevamente.
 - 4.Presionen la tecla para comprobar que el televisor se encienda nuevamente (en algunos casos tienen que presionar la tecla 1 para encender el televisor). Si el televisor no se enciende, presionen la tecla y enciendan nuevamente el aparato.
 - 5.Prueben las demás teclas con exclusión de , y . Si el código funciona correctamente, presionen la tecla , de otra forma presionen la tecla para continuar con la búsqueda automática.
- Nota: la búsqueda automática tiene una duración variable. En algunos casos puede tomar hasta 60 minutos.*



Búsqueda manual

- 1.Enciendan el aparato TV y apuesten el mando a él.
- 2.Presionen al mismo tiempo las teclas y y sueltenlas. El led se encenderá fijo.
- 3.Presionen la tecla . El mando intenta

apagar el aparato en cada presión con un código diferente. En cuanto el aparato que desean controlar se apague, comprueben que funcionen las demás teclas del mando también con exclusión de las teclas , y . Si el código funciona correctamente, presionen la tecla , de otra forma presionen la tecla para continuar con la búsqueda automática.

Nota: para volver al código anterior presionen la tecla .



Vista del código activo

1.Presionen al mismo tiempo las teclas y y sueltenlas. El led se encenderá fijo.

2.Presionen la tecla . El led empieza a parpadear visualizando el código activo según el siguiente ejemplo:

si el código activo es 1203 el led va a emitir:

- 1 parpadeo corto que indica 1
- 2 parpadeos cortos que indican 2
- 1 parpadeo largo que indica 0
- 3 parpadeos cortos que indican 3



Aprendizaje del original Sólo modelo EASY PLUS

Con esta función es posible adquirir los códigos del mando original.

1.Presionen al mismo tiempo las teclas y y sueltenlas. El led empieza a parpadear.

2.Pongan los dos mandos uno frente al otro y mantengan presionada la tecla del mando original que desean duplicar. El led del Universal EASY Plus se apaga.

3.Suelten la tecla del mando original. El led del Universal EASY se enciende fijo (si no se enciende fijo, repitan el procedimiento desde el punto 1).

4.Presionen la tecla del Universal EASY Plus a la que desean relacionar la función adquirida. El led del Universal EASY Plus comienza a parpadear de nuevo indicando que el mando está listo para almacenar la tecla siguiente.

5.Repitán el procedimiento desde el punto 2 para adquirir todas las demás teclas.

Si desean salir de la modalidad de aprendizaje, esperen unos 20 segundos hasta que el led deje de parpadear.

ATENCIÓN: Conserve el mando a distancia original, algunas funciones solo son posibles con él.

Colocação das pilhas

Levantar a tampa das pilhas e inserir 2 pilhas AAA de 1,5V respeitando a polaridade +/-.



Programação direta

Pesquise a marca do televisor na tabela deste manual (se a marca não está presente efetue a pesquisa automática).

- 1.Pressione os botões e ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.
- 2.Digite o primeiro código correspondente à marca do aparelho a ser programado. Se o led pisca três vezes, o código foi digitado corretamente. Se ao invés o led emite um piscar longo e fica acendido digite novamente o código ou digite o código seguinte.
- 3.Verifique o correcto funcionamento no aparelho. Se não estão presentes todas as funções tente com o código seguinte ou efetue a pesquisa automática.



Pesquisa automática

1.Liga o televisor e aponte o comando a ele.

- 2.Pressione os botões e ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.
- 3.Pressione o botão , o comando tenta desligar o televisor cada 4 segundos com um código diferente (o led do comando fica acendido e pisca cada 4 segundos). Assim que o televisor desliga-se, pressione qualquer botão do comando. O led emite um piscar curto e logo fica acendido novamente.
- 4.Pressione o botão para verificar que o televisor ligue-se novamente (em alguns casos, é necessário pressionar o botão 1 para ligar o televisor). Se o televisor não se liga pressione o botão e tente ligar o aparelho novamente.
- 5.Tente com os demais botões excepto , e . Se o código encontrado funciona corretamente, pressione o botão , de outro modo pressione o botão para continuar com a pesquisa automática.

Nota: a pesquisa automática tem uma duração variável. Em alguns casos pode levar até 60 minutos.



Pesquisa manual

1.Liga o aparelho TV e aponte o comando a ele.

- 2.Pressione os botões e ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.
- 3.Pressione o botão , cada vez que pressiona o botão o comando tenta desligar o televisor com um código diferente. Assim que o

aparelho a ser controlado desliga-se, verifique que os demais botões do comando funcionem também excepto os botões , e . Se o código encontrado funciona corretamente, pressione o botão , de outro modo continue com a pesquisa pressionando o botão . Nota: para voltar ao código anterior pressione o botão .



Vista do código activo

1.Pressione os botões e ao mesmo tempo e solte-os. O led acende com luz firme.

2.Pressione o botão . O led começa a piscar visualizando o código activo como no exemplo seguinte:

se o código activo é 1203, o led vai emitir:

- 1 piscar curto indicando 1
- 2 piscares curtos indicando 2
- 1 piscar longo indicando 0
- 3 piscares curtos indicando 3



Aprendizagem do original

Apenas o modelo EASY PLUS

Esta função permite adquirir los códigos do comando original.

1. Pressione os botões e ao mesmo tempo e solte-os. O led começa a piscar.

2. Posicione os controles remotos um em frente ao outro e mantenha pressionado o botão do comando original que deseja duplicar. O led do Universal EASY Plus desliga-se.

3. Solte o botão do comando original. O led do Universal EASY acende com luz firme (se não acende com luz firme repita o procedimento desde o passo 1).

4. Pressione o botão do Universal EASY Plus ao que deseja associar a função adquirida. O led do Universal EASY Plus começa a piscar novamente indicando que o comando está pronto para armazenar o botão seguinte.

5.Repeta o procedimento desde o passo 2 para adquirir todos os demais botões.

Se você deseja sair da modalidade de aprendizagem, aguarde 20 segundos até que o led deixa de piscar.

ATENÇÃO: Guarde o controle remoto original, algumas funções só são possíveis com ele.

1. Εισαγωγή μπαταριών

Σηκώστε το κάλυμμα των μπαταριών και εισάγετε 2 μπαταρίες 1,5V AAA, με προσοχή στη πολικότητα +/-.



Άμεσος προγραμματισμός

Βρείτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε στη λίστα που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το βιβλίο (αν δεν μπορείτε να βρείτε την μάρκα χρησιμοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση).

1. Πατήστε ταυτόχρονα και . Το λαμπτάκι θα παραμείνει αναμμένο.

2. Εισάγετε τον πρώτο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας.

Αν το λαμπτάκι αναβοσβήσει 3 φορές αυτό σημαίνει πως ο κωδικός εισήχθει κανονικά.

Αν το λαμπτάκι αναβοσβήσει 1 φορά και μείνει αναμμένο εισάγετε ξανά τον κωδικό ή προχωρήστε στον επόμενο.

3. Ελέγξτε αν η συσκευή σας δουλεύει με το τηλεχειριστήριο.

Αν δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό ή εκτελέστε την αυτόματη ανίχνευση.



Αυτόματη ανίχνευση

1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.

3. Πατήστε ταυτόχρονα και . Το λαμπτάκι θα παραμείνει αναμμένο.

4. Πατήστε , το τηλεχειριστήριο θα προσπαθεί να σβήσει τη συσκευή κάθε 4 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κωδικούς (αναβοσβήνει το λαμπτάκι κάθε 4 δεύτερα). Μόλις σβήσει η συσκευή σας πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Το λαμπτάκι θα αναβοσβήσει μια φορά και μετά παραμένει αναμένο ξανά.

5. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε πως η συσκευή σας δουλεύει, μερικές φορές χρειάζεται το πλήκτρο 1.

Αν η συσκευή δεν ανάψει πατήστε το πλήκτρο και προσπαθήστε ξανά.

6. Δοκιμάστε και τα άλλα πλήκτρα εκτός από , και .

Αν ο κωδικός δουλεύει σωστά, πατήστε το πλήκτρο αλλιώς πατήστε το πλήκτρο για να συνεχιστεί η διαδικασία αυτόματης ανίχνευσης.

Σημ: Η αυτόματη ανίχνευση μπορεί να διαρκέσει έως και 60 λεπτά.



Χειροκίνητη ανίχνευση

1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.

2. Πατήστε ταυτόχρονα και . Το λαμπτάκι θα παραμείνει αναμμένο.

3. Πατήστε το πλήκτρο . Κάθε φορά που το πατάπε το τηλεχειριστήριο προσπαθεί να σβήσει τη συσκευή σας με διαφορετικό κωδικό. Μόλις η συσκευή σβήσει, επιβεβαιώστε πως και οι υπόλοιπες λειτουργίες δουλεύουν σωστά, εκτός των πλήκτρων , και . Αν το τηλεχειριστήριο δουλεύει σωστά πατήστε , αλλιώς συνεχίστε το ψάξιμο πατώντας το πλήκτρο .
Σημ: Με το πηγαίνετε στον προηγούμενο κωδικό.



1234 Ένδειξη ενεργού κωδικού

1. Πατήστε ταυτόχρονα και . Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.

2. Πατήστε το πλήκτρο . Το λαμπάκι αναβοσβήνει δείχνοντας σας τον αποθηκευμένο κωδικό:

Αν ο κωδικός είναι 1203 το λαμπάκι θα ανάψει ως εξής:

1 γρήγορο άναμμα που υποδηλώνει το ψηφίο 1

2 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 2

1 μεγάλο άναμμα υποδηλώνει το ψηφίο 0

3 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 3



Εκμάθηση από το αρχικό τηλεχειριστήριο.

Μόνο το μοντέλο EASY PLUS

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αντιγράψετε τις εντολές από το γνήσιο τηλεχειριστήριο σας.

1. Πατήστε ταυτόχρονα και . Το λαμπάκι αναβοσβήνει.

2. Τοποθετήστε τα 2 τηλεχειριστήρια δίπλα-δίπλα από τη μεριά της εκπομπής τους και κρατήστε το πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε (από το γνήσιο τηλ/ριο) πατημένο. Το λαμπάκι του Universal EASY Plus θα σβήσει.

3. Αφήστε το πλήκτρο του γνήσιου τηλεχειριστηρίου. Το λαμπάκι του Universal EASY Plus ανάβει σταθερά (αν δεν το κάνει επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1).

4. Πατήστε το πλήκτρο του Universal EASY Plus που θέλετε να αποθηκευτεί η λειτουργία. Το λαμπάκι του Universal EASY Plus αναβοσβήνει ξανά υποδεικνύοντας πως είναι έτοιμο για το απόμενο πλήκτρο.

5. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2 για τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία απλώς περιμένετε 20 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο, ορισμένες λειτουργίες είναι δυνατές μόνο με αυτό.

De batterijen aanbrengen

Til het deksel van het batterijcompartiment op en plaats 2 AAA batterijen van 1,5 V, en let daarbij op de polariteit +/-.



Rechtstreeks programmeren

Zoek in de tv-merk in de lijst die u kunt vinden in dit boekje (als u het merk niet kunt vinden, dan start het automatisch zoeken).

1.Druk tegelijkertijd op de toetsen en en laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.

2.Voer nu de eerste code in die overeenkomt met het merk van het apparaat dat u wilt programmeren.

Als het ledlampje drie keer knippert, is de code correct ingevoerd. Als het ledlampje een keer lang knippert en dan blijft branden, dient u de code nogmaals in te voeren, of de volgende code in te voeren.

3.Controleer of het apparaat correct werkt. Als niet alle functies werken, probeer het dan opnieuw met de volgende code of start het automatisch zoeken.



Automatisch zoeken

1.Schakel het tv-toestel in en richt de afstandsbediening op.

2.Druk tegelijkertijd op de toetsen en laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.

3.Druk op de toets , de afstandsbediening probeert de tv om de 4 seconden uit te schakelen waarbij telkens een andere code wordt gebruikt (het ledlampje van de afstandsbediening blijft branden en knippert om de 4 seconden). Zodra het te bedienen apparaat wordt uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige toets van de afstandsbediening. Het ledlampje knippert eenmaal kort, en blijft dan weer branden.

4.Druk op de toets om te controleren dat het apparaat weer inschakelt (in sommige gevallen is het nodig om op toets 1 te drukken om de tv weer in te schakelen). Als de tv niet inschakelt, drukt u op de en probeert u het apparaat weer in te schakelen.

5.Probeer de andere toetsen, behalve , en . Als de gevonden code correct werkt, drukt u op de toets . Druk anders op de toets om door te gaan met automatisch zoeken.

Let op: het automatisch zoeken heeft een variabele looptijd. In sommige gevallen kan het zelfs 60 minuten duren.



Handmatig zoeken

1.Schakel de tv in en richt de afstandsbediening er op.

2.Druk tegelijkertijd op de toetsen en en laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.

3.Druk op toets . Elke keer dat u op de toets drukt, probeert de afstandsbediening het toestel met een andere code uit te schakelen. Zodra het apparaat dat u wilt bedienen uitschakelt, controleert u of de

overige toetsen van de afstandsbediening ook werken, behalve de toetsen , en . Als de gevonden code correct werkt, drukt u op de toets . Druk anders op de toets om door te gaan met zoeken.

Opmerking: druk op de toets om terug te gaan naar de vorige code.



1234 De actieve code weergeven

1. Druk tegelijkertijd op de toetsen en en laat ze weer los. De led blijft nu continu branden.
2. Druk op de toets . Het ledlampje begint te knipperen en geeft de actieve code weer, zoals in het voorbeeld:

als de actieve code 1203 is, knippert het ledlampje als volgt:

- 1 een keer kort knipperen voor 1
- 2 twee keer kort knipperen voor 2
- 1 een keer lang knipperen voor 0
- 3 drie keer kort knipperen voor 3



Van de originele afstandsbediening leren. Alleen model EASY PLUS

Met deze functie kunt u de codes van de originele afstandsbediening verkrijgen.

1. Druk tegelijkertijd op de toetsen en en laat ze weer los. De led begint te knipperen.
 2. Leg de beide afstandsbedieningen tegenover elkaar en houdt de toets van de afstandsbediening die gekopieerd moet worden, ingedrukt. Het ledlampje van Universal EASY Plus gaat uit.
 3. Laat de toets van de originele afstandsbediening los. Het ledlampje van Universal EASY Plus gaat aan en blijft continu branden (als het niet continu brandt, dient u de procedure vanaf stap 1 te herhalen).
 4. Druk op de toets van de Universal EASY Plus waaraan u de verkregen functie wilt toewijzen. Het ledlampje van Universal EASY Plus gaat weer knipperen, wat aangeeft dat de afstandsbediening er klaar voor is om de volgende toets op te slaan.
 5. Herhaal de procedure vanaf stap 2 om alle resterende toetsen te verkrijgen.
- Als u de leermodus wilt afsluiten, moet u 20 seconden wachten totdat het ledlampje stopt met knipperen.*

LET OP: Bewaar de originele afstandsbediening, sommige functies zijn er alleen mee mogelijk.

Insättning av batterier

yft locket till batterifacket och sätt i 2 1,5V AAA-batterier med hänsyn till +/- polaritet.

DIREKT programmering

Sök på TV-märket i listan som du kan hitta i denna broschyr (om du inte kan hitta märket, starta då den automatiska sökningen).

- 1.Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.
- 2.Siffra den första koden som motsvarar märket på den enhet som ska programmeras.
Om lysdioden blinkar tre gånger innebär det att koden har angetts korrekt. Om lysdioden avger en lång blinkning och förblir tänd, siffra då koden igen eller ange nästa kod.
- 3.Kontrollera att enheten fungerar korrekt. Om inte alla funktioner finns där, försök då med nästa kod eller starta den automatiska sökningen.

Automatisk sökning

- 1.Slä på TV:n och rikta fjärrkontrollen den.
- 2.Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.
- 3.Tryck på  knappen, fjärrkontrollen försöker att stänga av TV:n var 4:e sekund med en annan kod (lysdioden på fjärrkontrollen förblir tänd och blinkar var 4:e sekund). Så snart TV:n stängs av, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Lysdioden avger en kort blink och förblir sedan tänd igen.
- 4.Tryck på  knappen för att kontrollera att enheten slås på igen (i vissa fall är det nödvändigt att trycka på knapp 1 för att slå på TV:n). Om enheten inte slås på, tryck på  knappen och försök att slå på enheten igen.
- 5.Prova de andra knapparna utom  ,  och  . Om koden du hittat fungerar korrekt, tryck på  knappen, annars trycker du på  knappen för att gå vidare med den automatiska sökningen.

Obs: den automatiska sökningen har en varierande varaktighet. I vissa fall kan det t.o.m. ta 60 minuter.

Manuell sökning

- 1.Slä på TV:n och rikta fjärrkontrollen mot den.
- 2.Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.
- 3.Tryck på  knappen. Vid varje tryckning försöker fjärrkontrollen att stänga av enheten med en annan kod. Så snart den enhet som skall kontrolleras stängs av, kontrollera att de andra knapparna på fjärrkontrollen också fungerar utom  ,  och  knapparna. Om

den hittade koden fungerar korrekt, tryck på  knappen, gå annars vidare med sökningen genom att trycka på  knappen.

Obs: tryck på  knappen för att gå tillbaka till föregående kod.



Visning av aktiva koden

1. Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden tänds stadigt.

2. Tryck på  knappen. Lysdioden börjar blinka och visar den aktiva koden som i exempel: om den aktiva koden är 1203 avger lysdioden följande:

- 1 kort blink indikerar 1
- 2 korta blinkar indikerar 2
- 1 lång blink indikerar 0
- 3 korta blinkar indikerar 3



Inlärning från originalfjärrkontrolln Endast EASY PLUS-modell

Med denna funktion kan du förvärva koderna från originalfjärrkontrollen.

1.Tryck samtidigt på  och  knapparna och släpp dem. Lysdioden börjar blinka.

2.Placera de två fjärrkontrollerna vänta mot varandra och håll knappen på fjärrkontrollen som ska duplicerats intryckt. Lysdioden av Universal EASY Plus slås av.

3.Släpp knappen för originalfjärrkontrollen.

Lysdioden av Universal EASY Plus slås på stadigt (om den inte slås stadig, upprepa proceduren med start från steg 1).

4.Tryck på knappen för Universal EASY Plus som du vill tillämpa den förvärvade funktionen på. Lysdioden av Universal EASY Plus återupptar blinkandet vilket indikerar att fjärrkontrollen är redo att lagra nästa knapp.

5.Upprepa proceduren med start från steg 2 för att förvärva samtliga återstående knappar.

Om du vill lämna inlärningsläget, vänta 20 sekunder tills lysdioden slutar blinka.

OBSERVERA: Behåll den ursprungliga fjärrkontrollen, vissa funktioner är bara möjliga med den.

Wkładanie baterii

Unieś pokrywę przegrody baterii i włożyć dwie baterie typu AAA o napięciu 1,5 V, przestrzegając ustalonej bieguności.



Programowanie bezpośrednie

Znajdź markę telewizora na liście zamieszczonej w niniejszej broszurze; jeżeli dana marka na niej nie występuje, skorzystaj z funkcji wyszukiwania automatycznego.

1.Wciśnij jednocześnie przyciski i , po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.

2.Wprowadź - cyfra po cyfrze - pierwszy kod odpowiadający markie programowanego urządzenia. Trzykrotne chwilowe podświetlenie diody potwierdzi wprowadzenie poprawnego kodu. Jeżeli dioda zamigotała długotrwałe, po czym pozostała podświetlona, wprowadź kod powtórnie albo wprowadź kolejny kod.

3.Zweryfikuj prawidłowe działanie urządzenia. Jeżeli nie wszystkie funkcje są dostępne, wypróbuje kolejny kod albo skorzystaj z funkcji wyszukiwania automatycznego.



Wyszukiwanie automatyczne

1.Włącz telewizor i skieruj pilota w jego stronę.

2.Wciśnij jednocześnie przyciski i , po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.

3.Naciśnij przycisk . W rezultacie pilot będzie podejmował - w odstępach co 4 sekundy - próby wyłączenia telewizora z zastosowaniem różnych kodów; towarzyszyć temu będzie migotanie trwale podświetlonej diody pilota w odstępach co 4 sekundy. Po wyłączeniu telewizora naciśnij dowolny przycisk na pilocie. W rezultacie dioda zamigocze krótkotrwałe, po czym znów pozostało podświetlona.

4.Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy skutkuje to ponownym włączeniem telewizora; włączenie telewizora wymaga w niektórych przypadkach naciśnięcia przycisku z cyfrą 1. Jeżeli urządzenie nie włącza się, naciśnij przycisk , po czym ponów próbę włączenia urządzenia.

5.Wypróbuje pozostałe przyciski na pilocie - z wyjątkiem przycisków , i . Jeżeli znaleziony kod działa prawidłowo, naciśnij przycisk ; w przeciwnym razie naciśnij przycisk rozpoczęcia wyszukiwania automatycznego.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania automatycznego nie jest ściśle ustalony. W niektórych przypadkach może on dochodzić nawet do 60 minut.



Wyszukiwanie ręczne

1.Włącz telewizor i skieruj pilota w jego stronę.

2.Wciśnij jednocześnie przyciski i , po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.

3.Naciśnij przycisk . Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku skutkuje podjęciem przez pilota próby wyłączenia urządzenia z zastosowaniem innego kodu. Po wyłączeniu obsługiwanej urządzenia sprawdź, czy działają również pozostałe przyciski na pilocie - z wyjątkiem przycisków , i . Jeżeli znaleziony kod działa prawidłowo, naciśnij przycisk w przeciwnym razie przystąp do wyszukiwania poprzez naciśnięcie przycisku .

Uwaga: Aby przywrócić poprzedni kod, naciśnij przycisk



Wyświetlanie aktywnego kodu

1. Wciśnij jednocześnie przyciski i po czym zwolnij je. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody.

2. Naciśnij przycisk . W rezultacie dioda zacznie migotać i sygnalizować tym samym aktywny kod w sposób zilustrowany poniższym przykładem.
Gdy aktywny kod to 1203, dioda zachowuje się w następujący sposób:

1 krótkotrwałe podświetlenie oznacza cyfrę 1;

2 krótkotrwałe podświetlenia oznaczają cyfrę 2;

1 długotrwałe podświetlenie oznacza cyfrę 0;

3 krótkotrwałe podświetlenia oznaczają cyfrę 3.3 drie keer kort knipperen voor 3



Uczenie na podstawie pilota oryginalnego Tylko model EASY PLUS

Funkcja ta umożliwia pobranie kodów z pilota oryginalnego.

1.Wciśnij jednocześnie przyciski i , po czym zwolnij je. W rezultacie dioda zacznie migotać.

2.Umieść dwa piloty naprzeciw siebie. Przytrzymuj wcisnięty przycisk na pilocie, z którego skopiowane mają zostać ustawienia. Dioda na pilocie Universal EASY Plus zgaśnie.

3.Zwolnij przycisk na pilocie oryginalnym. Poskutkuje to trwałym podświetleniem diody na pilocie Universal EASY Plus w przeciwnym razie wykonaj procedurę powtórnie, rozpoczynając od kroku 1.

4.Naciśnij na pilocie Universal EASY Plus przycisk, któremu chcesz przyporządkować skopiowaną funkcję.

Poskutkuje to wznowieniem migotania diody na pilocie Universal EASYPlus, sygnalizującego gotowość pilota do zaprogramowania kolejnego przycisku.

5.Powtarzaj procedurę od kroku 2 - aż do zaprogramowania wszystkich pozostałych przycisków. Jeżeli chcesz opuścić tryb uczenia, oczekaj 20 sekund - aż migotanie diody ustanie.

UWAGA: Zachowaj oryginalny pilot, niektóre funkcje są możliwe tylko z nim.

Az elemek behelyezése

Emelje fel az elemtartó fedelét, és helyezzen be 2 darab 1,5 V-os AAA elemet a +/- polaritást figyelembe véve.



Közvetlen programozás

Keresse meg a televízió márkatát a jelen füzetben található listában (ha nem találja a márkát, indítsa el az automatikus keresést).

1.Nyomja meg egyszerre és gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.

2.Irja be a programozni kívánt eszköz márkjára vonatkozó első kódöt.

A LED háromszori felvillanása azt jelenti, hogy a kódöt helyesen adta meg. Ha a LED hosszan felvillan, és tovább világít, akkor írja be újra a kódöt, vagy írja be a következő kódöt.

3.Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik. Ha nem érhető el az összes funkció, akkor próbálkozzon meg a következő kóddal, vagy indítsa el az automatikus keresést.



Automatikus keresés

1.Kapcsolja be a TV-készüléket, és a távirányítót irányítsa

2.Nyomja meg egyszerre a és gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.

3.Nyomja meg a gombot. A távirányító megpróbálja kikapcsolni a televíziót

4 másodpercenként eltérő kódöt használva (a távirányító LED-fénye tovább világít és 4 másodpercenként felvillan). Amint a TV-készülék kikapcsol, nyomjon meg egy gombot a távirányítón. A LED röviden felvillan, és tovább világít.

4.Nyomja meg a gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a TV-készülék újra bekapcsol (bizonyos esetekben meg kell nyomni az 1 gombot a televízió bekapcsolásához). Ha a készülék nem kapcsol be, nyomja meg a gombot, és próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt.

5.Próbálja ki a további gombokat is, kivéve a , és gombokat. Ha a megtalált kód megfelelően működik, nyomja meg az egyéb esetben nyomja meg a gombot az automatikus keresés folytatásához.

Megjegyzés: az automatikus keresés időtartama változtatható. Bizonyos esetekben akár 60 percig is eltarthat.



Kézi keresés

1.Kapcsolja be a TV-készüléket, és irányítsa rá a távirányítót.

2.Nyomja meg egyszerre a és gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.

3.Nyomja meg a gombot. A távirányító minden gombnyomásra egy eltérő kóddal próbálja meg kikapcsolni az eszközt. Amint

a TV-készülék kikapcsol, ellenőrizze, hogy a távirányító egyéb gombjai is működnek, kivéve a , és gombokat. Ha a megtalált kód megfelelően működik, nyomja meg az gombot. Egyéb esetben folytassa a keresést a gomb megnyomásával.

Megjegyzés: az előző kódra való visszatéréshez nyomja meg a gombot.



Az aktív kód megjelenítése

1. Nyomja meg egyszerre a és gombot, majd engedje fel őket. A LED folyamatosan világít.
2. Nyomja meg a gombot. A LED-fények villogással jelzik az aktív kódot az alábbi példa szerint: ha az aktív kód 1203 a LED a következőképp jelzi: 1 rövid villanás, amely az 1 értéket jelzi
2 rövid villanások, amelyek a 2 értéket jelzik
1 hosszú villanás, amely a 0 értéket jelzi
3 rövid villanás, amely a 3 értéket jelzi



Tanulás az eredeti távirányítótól Csak EASY PLUS modell

Ezzel a funkcióval lehet megszerezni a kódokat az eredeti távirányítótól.

1. Nyomja meg egyszerre a és gombot, majd engedje fel őket. A LED villogni kezd.
2. Helyezze a két távirányítót egymással szembe, és tartsa nyomva a másolni kívánt távirányító gombját. A Universal EASY plus LED-fénye kikapcsol.
3. Engedje el a gombot az eredeti távirányítón. A Universal EASY Plus LED-fénye folyamatosan világít (ha nem kezd folyamatosan világítani, akkor ismételje meg az eljárást a 1. lépéstől).
4. Nyomja meg a Universal EASY Plus távirányítón azt a gombot, amelyhez a megszerzett funkciót társítani kívánja. A Universal EASY Plus LED-fénye folytatja a villogást, jelezve, hogy a távirányító készen áll a következő gomb tárolására.
5. A fennmaradó gombok megszerzéséhez ismételje az eljárást a 2. lépéstől.

Ha ki akar lépni a tanulási módból, várjon 20 másodperct, amíg a LED abbahagyja a villogást.

FIGYELEM: Tartsa meg az eredeti távirányítót, egyes funkciók csak vele lehetségesek.

Установка батареек

Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA 1,5 В, соблюдая полярность +/-.



Прямое программирование

Выполните поиск марки телевизора в списке, который вы можете найти в этой брошюре (если вы не можете найти марку, тогда запустите автоматический поиск).

1. Одновременно нажмите кнопки и и отпустите их. Светодиод постоянно включается.
2. Введите первый цифровой код, соответствующий марке программируемого устройства.

Если светодиод мигает три раза, это означает, что код был введен правильно. Если светодиодный индикатор издает долгое мигание и остается гореть, то снова введите цифровой код или введите следующий код.

3. Убедитесь, что устройство работает правильно. Если здесь имеются не все функции, то выполните попытку со следующим кодом или запустите автоматический поиск.



Автоматический поиск

1. Включите ТВ и направьте на него пульт ДУ.

2. Одновременно нажмите кнопки и и отпустите их. Светодиод постоянно включается.

3. Нажмите кнопку , пульт ДУ пытается выключить телевизор каждые 4 секунды, используя другой код (светодиодный индикатор на пульте ДУ остается гореть и мигает каждые 4 секунды). Как только управляемое устройство выключится, нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Светодиодный индикатор издает короткое мигание и затем он снова остается гореть.

4. Нажмите кнопку , чтобы убедиться, что устройство снова включается (в некоторых случаях необходимо нажать кнопку 1 для включения телевизора). Если устройство не включается, нажмите кнопку и попробуйте включить устройство снова.

5. Попробуйте другие кнопки, кроме , и . Если найденный код работает правильно, нажмите кнопку в противном случае нажмите кнопку для перехода на автоматический поиск.

Примечание: автоматический поиск имеет переменную длительность. В некоторых случаях он может длиться даже 60 минут.



Ручной поиск

1. Включите телевизор и направьте на него пульт ДУ.

2. Одновременно нажмите кнопки и и отпустите их. Светодиод постоянно включается.

3. Нажмите кнопку . При каждом нажатии

пульт ДУ пытается выключить устройство с другим кодом. Как только управляемое устройство выключится, убедитесь, что другие кнопки пульта ДУ также работают, кроме кнопок и . Если найденный код работает правильно, нажмите кнопку , в противном случае продолжите поиск, нажав кнопку . Примечание: нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему коду.



1234 Отображение активного кода

1. Одновременно нажмите кнопки и и отпустите их. Светодиод постоянно включается.
2. Нажмите кнопку . Светодиод начинает мигать, отображая активный код, как в примере: если активный код 1203, светодиод выдает следующее:
1кратное мигание с индикацией 1
2кратные мигания с индикацией 2
1 долгое мигание с индикацией 0
3 кратких мигания с индикацией 3



Обучение с оригинального пульта ДУ Только модель EASY PLUS

С помощью этой функции вы можете получить коды с оригинального пульта ДУ.

1. Одновременно нажмите кнопки и и отпустите их. Светодиод начинает мигать.
2. Поместите два пульта ДУ напротив друг друга и удерживайте дублированным нажатием кнопки на пульте ДУ. Светодиодный индикатор пульта Universal EASY Plus выключается.
3. Отпустите кнопку на оригинальном пульте ДУ. Светодиодный индикатор пульта Universal EASY Plus постоянно включается (если он не включается постоянно, повторите процедуру, начиная с шага 1).
4. Нажмите кнопку пульта Universal EASYPlus, к которой вы хотите Вы хотите применить полученную функцию. Светодиодный индикатор пульта Universal EASY Plus возобновляет мигание, указывая на то, что пульт ДУ готов к сохранению функции следующей кнопки.
5. Повторите процедуру, начиная с шага 2, для получения функций всех остальных кнопок.

Если вы хотите выйти из режима обучения, подождите 20 секунд, пока светодиод не перестанет мигать.

ВНИМАНИЕ: Сохраните оригинальный пульт дистанционного управления, некоторые функции возможны только с ним.

Intruducerea bateriilor

Ridicati capacul, si introduceti 2 baterii AAA respectand semnele +/-.



Programarea directa

Cauta marca tv tau in aceast brosur

1. Apasati simultan urmatoarele taste si

si lasati,ledul va ramane cu lumina de echilibru

2. tastati primul cod corespunzator la marca

dispozitivului tau

In cazul in care codul aflat introdus in mod corespunzator,citit ledul va emite 3 flesh-uri,in cazul in care emite un singur flesh si ramane aprins ,tastati din nou codul, s-au introduceti codul urmator din lista

3.probat daca functioneaza corect la tv tau ,daca nu sunt prezente toate functiunile ,probeaza cu codul urmator s-au cauta in mod cautare automata



CAUTAREA AUTOMATA

1. Porniti TV si puneti telecomanta spre el .

2. Apasati simultan si si lasati,ledul va ramane cu lumina de echilibru .

3. Apasati butonul , telecomanda va incerca sa opreasca televizorul din 4 in 4 secunde cu un cod diferit (ledul clipeste din 4 in 4 secunde)In data ce TV se stinge apasati un buton intiferent care;ledul emite un flesh scurt si apoi ramane aprins din nou .

4. Apasati butonul pentru a verifica daca TV porneste din nou (in unele cazuri trebuie sa apesi tasta 1 pentru a porni televizorul)in cazul in care televizorul nu porneste apasati butonul si apoi incercati din nou sa porniti TV

5. Incercati alte taste in afara de , si Daca codul gasit functioneaza in mod corect, apasati tasta :in cazul in care nu functioneaza apasati tasta pentru a continua cu cautarea automata .

Nota: Cautarea automata poate ajunge chiar si la o durata de 60 min.



Cautarea Manuala

1. Deschideti dispozitivul de contrulat , TV si puneti telecomanda in dreptul dispozitivului .

2. Apasati simultan si si lasati,ledul va ramane cu lumina de echilibru .

3. Apasati tasta , la fiecare presiune telecomanda incercă sa inchida dispozitivul cu un cod diferit .

Cand dispozitivul se inchide ,controlati daca codul gasit functioneaza.Fara sa apasati tastele , si , daca codul gasit

functioneaza corect apasati tasta  ,daca nu functioneaza apasati  si continuati cu cautarea .

Nota: pentru a reveni la codul precedent apasati tasta .



Vizualizarea codului activ

1. Apasati simultan  si  si lasati,ledul va ramane cu lumina de echilibru.
2. Apasati tasta  ledul incepe sa clipeasca intermitent indicand codul activ: de exemplu codul activ este 1203 ledul emite .
 - o clipire scurta indica nr 1
 - 2 clipiri scurte indica nr 2
 - O clipire lunga indica nr 0
 - 3 clipiri scurte indica nr 3



Copieria tastaturi originale Numai modelul EASY PLUS

Aceasta functiune iti permite de a copia functiunile originale a telecomenzi .

- 1.Apasati simultan tastele  si  lasati, ledul incepe sa clipeasca
2. pozitionati telecomenzile fata in fata apasati si tineti apasat tasta telecomenzi originale care vreti sa copiati ledul telecomenzi Universal EASY Plus se stinge
3. Lasat tasata de telecomanda originala. ledul telecomenzi Universal EASY Plus va ramane cu lumina de echilibru (daca nu ramane cu lumina de echilibru repetati procedura incepand de la punctul 1).
4. Apasati tasta telecomenzi Universal EASY Plus la care vreti sa memorati functiunea copiata: ledul Universal EASY incepe sa clipeasca indicand ca este gata sa programeze urmatoarea tasta
5. Repetati pasi de la punctul 2 pentru a obtine toate tastele ramase.

Daca doriti sa esiti din modalitatea de programare asteptati 20 secunde pana ledul se va opri

ATENȚIE: Păstrați telecomanda originală, unele funcții sunt posibile numai cu aceasta.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.



USERS ADVICES

**Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
"Execution of Directive 2012/19/EU about electrical and
electronic equipment waste (WEEE)"**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling.. The unlawful disposal of the product should involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree No. 152/2006 as well as those provided for in Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

Batterie non incluse. Consigliamo l'uso delle batterie ricaricabili per la salvaguardia dell'ambiente.

- ATTENZIONE: utilizzare pile AAA.

- ATTENZIONE: l'incauto uso delle batterie può causare esplosioni, corrosioni e produzione di liquido acido. Usarle con accortezza per evitare perdite di acido. Se viene prodotto del liquido eliminarlo dall'interno del telecomando ed inserire nuove batterie. Nell'inserire le batterie badare ad allineare la polarità + e -. Estrarre se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scaricate inserite. Non gettate le batterie nel fuoco e non cortocircuitarle, aprirle o sottoporle a calore eccessivo. Se le batterie non sono ricaricabili, non cercare di ricaricarle. Sostituire le batterie con altre di tipo uguale o equivalente consigliate dalla fabbrica. Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia, o batterie tra loro di tipo diverso, sostituirle entrambe con nuove uguali tra loro. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (recepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Batteries not included. We recommend the use of rechargeable batteries to protect the environment.

- CAUTION: Use AAA batteries.

- CAUTION: Failure to care for batteries can result in explosion, corrosion, and leakage of acid. Use them carefully to prevent acid leakage. If liquid is produced, remove it from inside the remote control and insert new batteries. Be sure to align + and - polarity when inserting batteries. Remove them if you do not plan to use the product for a long period of time. Do not leave batteries inserted. Do not dispose of batteries in a fire or short circuit, open them, or subject them to excessive heat. If the batteries are not rechargeable, do not attempt to recharge them. Replace batteries with the same or equivalent type recommended by the factory. Do not use one new and one old battery, or batteries of different types; replace both with new ones of the same type. Do not dispose of batteries in the environment.



The product works with batteries that fall under the European Directive 2013/56/EU (implemented in Italy by D. Lgs. of 15/02/2016 n. 27) and cannot be disposed of with normal household waste. Inform yourself about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for the environment and health.

Garanzia: Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

Warranty: This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Garantie: Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

Garantie: Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

Garantía: 24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

Garantia: Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

Εγγύηση: Αυτό το τηλεχειρηστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιεσδήποτε ατέλειες κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείτε από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγορών πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

Garantie: Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabrikagefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Garanti: Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra ytter skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för speditionsavgifterna.

Gwarancja: Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

Garancia: Erre a távirányítóra a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leejtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmánnyal ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

Гарантия: Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

Garantie: Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei , numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defectele de alta natura.Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie.Costul expedierii este in sarcina clientului.

Fabbricato da
DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.
SEDE OPERATIVA: VIA AVISIO, 18
00048 NETTUNO (ROMA) ITALY
www.digiquest.it
Made in China

1731D20211019

codici-codes-códigos
Қωδікоі-koder-Kody
kódok-Коды-codului

Modello EASY HD

Brand	Type	Code
@CUBE	TV	1630 1608
@DIKON	TV	1551 1525
1ONE	TV	1460 1511
3B TECH	TV	1744
A.H.B. TVISION	TV	0508
A.R. SYSTEM	TV	0513 0322 0043
ABCOM	SAT	0513
ACCENT	TV	0359 0322 0513
ACCUPHASE	TV	0540
ACEC	TV	0513 0471
ACER	TV	1480 0191 1585
ACIKO	TV	0359
ACOUSTIC SOL.	TV	0043 1423
ACRONN	TV	0500
ACTINA	TV	0043
ACTION	TV	0359 0170 0262
ACURA	TV	0513 0359
ADB	DTT	0352
ADL	TV	1975 1398
ADMIRAL	TV	1429 0440 0162 0429 0359 0570
ADR	TV	0417 0550
ADVENT	TV	1756
ADYSON	TV	0359
AEA	TV	0471 0540
AEG	TV	1423 0589 0043 0556 0513 1938 0594 0101 0592 0138 1459 1838 0540 1871 0201 0100 0376 0256
	DVD	1146
	Combo	1938 0556 1871 1672 0489 0225
AG	TV	0556 1338 0557 0595
AGASHI	TV	0322 0513 0359 0471
AGATH	TV	1792 0086
AGFAPHOTO	TV	0128
AGNETA	TV	1927
AHB TVISION	TV	0508
AIKO	TV	0513 0359 0262 0337 0471
AIM	TV	0513 0373 1302 0561 0415 0579 0354 0471
AIOSTAY	TV	0162 0359
AIRIS	TV	1635 1939 1721 1410 0265 1975 1738 0599 1433 0517 1586 1551 1343 1568
	Combo	0500 0214 1635 1883 0556
AIRON	TV	1383 1957
AIWA	TV	0581 1039 0513 0552 1313
	Combo	1598
AKAI	TV	0147 0162 0558 0513 0043 0352 0262 0433 0415 0556 0351 0557 0070 0359 0589 1396 1423 0546 0467 0566 0373 1314 0375 0550 1269 1976 0549 0552 0141 0340 0007 0322 0484 1341 0255 1243 1809 1801 1033 1049 1048 1342 1311 1395 1838 1469 0561 0579 0471 0382 0239 0449 0201 0483 0583 0008 1098
	Combo	0070 0243 0007 1882 0043 0501 0546 0583 0547 1598 1836 0484 0201 1049 0483
AKARI	TV	1321
AKASHI	TV	0322
AKI	TV	0513
AKIBA	TV	0424 0262
AKIOS	TV	0043 1423
AKIRA	TV	0579 0513 0599 0101 0423 0371 1485 1301 0141 1338 1251 0566 0128
	Combo	0371 1352 0599
AKITA	TV	1902 0336
AKITO	TV	0513 0471
AKTRON	TV	0424

Brand	Type	Code
AKURA	TV	0513 0322 0043 0262 0589 0359 0557 0097 1423 0592 0352 0170 0549 0508 0415 0471
ALBA	TV	0043 0513 0262 0557 0162 0097 0352 0415 0589 1423 0549 0170 0359 1838 0209 0447 0240 1422 1469 0038 0027 0424 0337 1142 1598 0552 0471
	Combo	1598 0528 1835 1883 0561 0540 0519 0085 0218
ALBATRON	TV	1378
ALBIRAL	TV	0513 0162 0322 0471
ALBRECHT	TV	1586
ALCA POWER	DTT	1343
ALDEN	TV	1559
ALIEN	TV	0043 0097
ALIOS	TV	0278
ALL TEL	TV	1535 1469 1383 0550 1845 0145 0043 0373 1396 1952
ALLORGAN	TV	0162 0262
ALLSTAR	TV	0513 0352 0471
ALPHA	TV	0051
ALTEK	TV	1494 1396 1392 1395 1975 0557 0101 1845 0279 1546 1526 1383 1895 0126 1529 1394 0392
ALTUS	TV	0557 0043 1837 1435
AMANA	TV	1269
AMBIENCE	TV	1489
AMCOL	TV	0513 0471
AMEX	TV	0513
AMINO	SAT	1060
AMITECH	TV	1468
	Combo	0512
AMOI	TV	0124 0122
AMPLIVISION	TV	0162 1657 0322
AMSTRAD	TV	0513 0043 0589 0322 1469 1423 1559 0415 1410 1343 0440 1440 1556 0359 1511 0566 0394 1587 1460 0473 1588 1721 0424 0262 1792 1880 0255 0471 1435 1551
	Combo	0528 0043 1883 0467 1881 0589
ANAM	TV	0513 0540 0471
ANCONA	TV	0162
ANDERSSON	TV	1423 0043 0401
ANEX	TV	0513
ANGELINE DES.	TV	0513
ANGLO	TV	0322 0359
ANIS	TV	0322 0336 0359
ANITECH	TV	0513 0359 0424 0322 0540 0471
ANSONIC	TV	0043 1838 0513 0322 1657 0097 0336 0359 0141 0471 0244 0239
	Combo	0540
ANTARES	TV	1549
ANTARION	TV	1423
ANTECNO	TV	0262
ANVISIO	TV	1525
AOC	TV	1494 0045 0051 1955 1086
APACHI	TV	0415
APEX	TV	1809
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCELIK	TV	0557 1657 0336 0141 1838 0027 1602 0026 0513 1837 0337 0242 0496 0162 0043 0467
ARCTIC	TV	0557
ARDEM	TV	0043 0557 0141 0336 0027 0073
ARENA	TV	0209 0557 1422
ARGOS	TV	0557
ARISTONA	see	PHILIPS
ARKOS	TV	0337
ARROX	TV	0043

Brand	Type	Code
ARTAX	TV	1939
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
ART-TECH	TV	0513 0424 0359 0471
ASA	TV	0556 0390 0513 0162 0433 0471
ASANO	TV	0008 0449 0484 0110
ASARO	TV	0449
AS-BERG	TV	0513 0471
ASORA	TV	0359 0322 0262
ASPECT	TV	1964
ASTRA	TV	0513 1485 1809 1112 0359 0579 0566 1302 0424 0262 1251 0415 0354 0561 0471
ASTRO SOUND	TV	0513 0471
ASUKA	TV	0262 0322 0162 0513 0471
ASUS	TV	0448
ATAKI	TV	0359 0424
ATEC	TV	1597
ATIMCO	TV	0124
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATLANTIS	TV	0262
ATORI	TV	0359
AUCHAN	TV	0110
AUDINAC	TV	1131 0570
AUDIOOLA	TV	1343 0201 0110 0583 1595 0224 1419 0484 0288
	Combo	0432 0484 0201 0583 0357 0225 0220 0288
AUDIOLOGIC	TV	1726
AUDIOSONIC	TV	0513 0557 0359 0043 0336 0162 0141 0262 0209 0424 0027 0322 0354 1657 0554 0561 0471 0484
	Combo	1883 0484 1835
AUDIOSTAR	TV	0262 0424
AUDIOTON	TV	0359
AUDIOVOX	TV	0572
AUREX	TV	0043
AURIGA	TV	0337
AURORA	TV	0354 0513 0359
AUTOCOLOR	TV	0359
AUTOSONIK	TV	1396
AUTOVOX	TV	1423 0043 0162 0556 0439 1395 0513 1595 0552 0589 1835 1383
	Combo	0043 1882 0299 1835
AUX	TV	1556
AVVENTURA	TV	1558
AVERMEDIA	TV	1515
AVIOUS	TV	1550 1450
AWA	TV	0359 0513 1003 0110 0354 0101 0489 1029 0375 0540 0471
	Combo	0489
AWATRON	TV	0359
AXANE	TV	0513
AXEN	TV	1486
AXION	TV	0415 0513 0359 0471
	Combo	1761
AXON	TV	0557 1338
AXXENT	TV	0513
AYA	TV	1423 0043 0101 1031
AYCO	TV	1902
AYGAZ	TV	0027
AZ-BOX	SAT	0547
BAIER	Combo	0540
BAIRD	TV	0373 0375 1741 0513 1964
	VCR	0162
BALMET	SAT	1754
BANG & OLUFSEN	TV	0513
BASIC LINE	TV	0513 0043 0162 0262 0424 0097 0557 1838 1423 0354 0141 0359 1726 0373 1142 0540
BASTIDE	TV	0162 0262
BAUER	TV	0513 0162 0561 0351 0467 0508 0528 0174 1313 0337 1302 1964 0352 0215 0495 0471

Brand	Type	Code
BAUMATIC	TV	0322
BAUR	TV	0513 0467 0162 0351 1313 0359 0508 0528 0174 0352 0215 0339 0140 0495 0471
BAYSONIC	TV	0322
BAZIN	TV	0162 0513
BAZZIX	Combo	1882
BBK	TV	1148 0168
BEAUMARK	TV	0547
BEKNTTEKNIK	TV	1657 0467 0337 0557
BEKO	TV	0557 0043 0336 0141 1838 1657 1837 0513 0027 0026 0337 0242 1435 0504 1602 0162 0496 0467 1459 0552
	Combo	1836 0540 0504
	DTT	1057
BELLAGIO	TV	1896
BELSON	TV	0482 0101 1423 0113 1410 1459 1472 0145 1511 0043 1015 1876 1110
	Combo	0482
BELSTAR	TV	0592 0043 0513 1838
BENNET	TV	0513 0540
BENQ	TV	1593 0053
BENSTEN	TV	1511 0550 0145 1902 1469 0376 1949 1513
	Combo	0589
BEON	TV	0081 0513 0336
BEOND	TV	1721 0043
BERKENP	TV	0513
BEST	TV	0516 0556 0513
BEST BUY	TV	0239
BESTAR	TV	1657 0513 0043 0359 0336 0162 0415 0592 0471
BIAZET	TV	0162 0513
BIFONIC	TV	0359
BIGSTON	TV	0359 0322 0354
BLACK DIAMOND	TV	0043 0209 0527 0554 1423
BLACK STRIP	TV	0337
BLACKSTAR	TV	0262
BLACKTRON	TV	0424 0262 0359
BLACKWAY	TV	0262 0424 0351
BLAMET	TV	0162
BLANCA	TV	0154
BLAUPUNKT	TV	0351 1036 1114 1551 1678 0352 0540 0527 1537
BLOOM	TV	0043 0394 0513 1396 0556 1975 1494 1845 1423 1511 1394 1395 1450 0589 1537 1820
	Combo	1883 1423
BLU:SENS	TV	1055 1046 1897 1995 0244 1030 0014 1132 1423
	Combo	1055 0014 1046
BLUE MEDIA	TV	1590
BLUE STAR	TV	0162 0513
	Combo	1598
BLUEH	TV	1915 0053 0211
BLUESKY	TV	0043 0557 0513 0589 0322 0141 1423 0376 0262 0556 0097 1556 0051 1722 1459 0549 1760 0170 1788 1529 1944 0552 1142 1560 1838 1435 0073 1539 0401 0352
	Combo	1598 0328 0043
BLUETECH	TV	1966 1056 0288 1100 1976
	Combo	0405
BLUETINUM	TV	1551
BOGO	TV	0500
BOIGLE	TV	1989 1440
BOMAN	TV	0556 1525
BONSTEC	TV	0359
BORK	TV	1837
BOSS	TV	0322
BOTECH	TV	1567
BOXFORD	TV	0513
BPL	TV	0513 0373 0424

Brand	Type	Code
BRAND MAWELL	TV	1560
BRANDT	TV	0242 0051 0043 0110 1494 1435 1048
	Combo	0043
BRANIFF	TV	1726
BRAUN	TV	0051
BRENDSTAR	TV	0359
BRIGMTON	TV	0513
BRIMAX	TV	1939 1529 0063 1501 1594
BRINKMANN	TV	0513 0209
BRIONVEGA	TV	0295 0440 0513 0589 0167
BRITANNIA	TV	0513 0162
BROKSONIC	TV	0513
BRONDI	TV	0235
BROTHER	TV	0322 0359 1243 0513 0579 0043 1302 1251 0566 0547 0262 1907 1837
BROTHERS	TV	0561 1837
BRUNS	TV	0336 0352 0162 0242 0027 0322 0262 1429 0592 0359
BSR	TV	0162
BTC	TV	0262
BULSATCOM	TV	0475
BUSH	TV	0043 0513 0162 0097 0557 0415 0589 0262 0447 0209 0352 1423 0549 0373 1838 1422 0359 0375 0170 1396 0554 0081 1556 1057 1941 0045 1142
	Combo	0540 1598 0589 0043 0561
	DTT	1057
BUTTERFLY	TV	1729
CADMOS	TV	0359
CAMPER	TV	0336 0162 0141 0513
CANCA	TV	1511
CANDLE	see	LG
CANON	TV	1338
CANTON	TV	0262
CAPSONIC	TV	0322 0513
CARAD	TV	0043 0513 0070 0073
	Combo	0589
CARENA	TV	0513 0043 0262 0540
CARINA	TV	0162
CARREFOUR	TV	0242 1313 0540 1061 0513 0527 0051 0043 0528 0209 0162 0215 0351
	Combo	0352 0495 1429
CARTEL	TV	0556
CASCADE	TV	0513 0359
CASIO	TV	0513 0540
CASTLE	TV	0513
CAT	TV	1529 1562 1577 0475 1535 1536
CATHAY	TV	0513 0540
CCE	TV	0513
CDV	TV	1410 0281 0288 0286 1464 1409 0116 1428 0063 0084 0486
	Combo	1440
CEEM	TV	0557
CELESTIAL	TV	1809
CELINT	TV	0162
CELTRONIC	TV	0589
CENTRUM ARIES	TV	1838
CENTURION	TV	0513 0540
CGE	TV	0162 0513 0359 0429 0351
CGM	TV	1657 0513 0359 0043 0336 0097 0322 0027 0424 1838 0415
CGV	TV	1049
	Combo	1444
CHAMELEON	TV	1729
CHANGHONG	TV	0043 1247 1556 0334 0110
CHESTRON	TV	1533
CIE	TV	0359 0354 0262 0513
CIHAN	TV	0513 0162 0359 0322

Brand	Type	Code
CIMLINE	TV	0262 0359
CINEMA	TV	0043
CINEX	TV	0589 0513 0255 0556
	Combo	0540 0589
CITTA MERCATO	TV	0513 0043 1313 0242
CITY	TV	0359
CLARITRONIC	TV	1657 0556
CLARIVOX	TV	0162 0513 0540
CLARKE TECH	SAT	0035
CLATRONIC	see	CTC CLATRONIC
CLAYTON	TV	0043 0513
CLINTON	TV	0359
COBRA	TV	0556
COBY	TV	0007
COLOMBIA	see	COLUMBIA
COLORTAC	TV	1515
COLUMBIA	TV	0513 0471 0336
COLUMBUS	TV	0513
COMACROWN	TV	0262
COMBIOTECH	see	ORION
COMELEC	TV	0540 0513
COMET	TV	0589 0513 0556 0262 1394 0550 1500
COMEX	TV	1735 1792
COMPUTRON	TV	0415 0359 0433 0513
CONCERTO	see	LG
CONCORDE	TV	0359 0162
CONDOR	TV	0513 0359 0295 0424 0322 0043 0162
CONNEXIONS	TV	0242 1313 0467 1061 1429
	Combo	0064
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	0043 0209
CONTEC	TV	0359 0322 0262 0424 0513
CONTI M.	TV	0043 0513 0557 0141
CONTINENT	TV	0209 0073 0513 0262 0105
CONTINENTAL	TV	0549 0513
	Combo	0540
CONTINENTAL EDISON	TV	0549 0051 0352 0170 0588 0513 0162 0556 0242 0008
CORFUNCO	TV	0322
COSMEL	TV	0359 0513 0540
COSMOS	TV	0359 0513 0262 0232 0556
CPR - TEC	TV	0389 1793
CRC	TV	0513 0471
CREA	TV	0347
CROSLEY	TV	0162 0513 0043 0516
CROSSWOOD	TV	0043 1423
CROWN	TV	0513 0043 0557 1657 0336 1838 0359 0549 0141 0322 0097 1423 0262 0592 0556 0027 0415 0540 0589 0554 1420 0516 0579 0209 1902 1965 0354
	Combo	0043 1598
CROWN MUST.	TV	0572 0513
CRYSTAL	TV	0513 0592 0043 0336 0589 0162 0471
CRYSTAL VISION	TV	1449
CS ELECTRONICS	TV	0262
CTC CLATRONIC	TV	0513 0557 0556 1838 0262 0043 1423 0589 0415 0255 0322 0026 0097 0359 0170 1459 0424 0429 0295
	Combo	0589 0043
CURTIS	TV	1061 0513 0286
CYBERCOM	TV	0043
CYBERPIX	TV	0043 1423
CYBERTRON	TV	0262
CYFRA PLUS	see	CYFRA
CYMATIC	TV	0162
CYV	TV	0513
D - VISION	TV	0513 0554 1938 0352 0589 0209 1721
	Combo	0589 0540 0043 1938 0188
DAENYX	TV	57

Brand	Type	Code
DAEWOO	TV	0554 0209 0354 0513 0359 0171 0043 0375 1450 0557 1838 0262 1759 1449 1479 1459 0556 0141 1758 1870 0480 0085 0170 0592 1383 1760 1837 0365 1017 1148
	Combo	0328 0085 0128
DAICHI	TV	0359 0209
DAIMOND	TV	0513
DAINICHI	TV	0262
DALMAN	TV	0513 0556
DANSAI	TV	0513 0337 0556
DANTAX	TV	1423 0043 0141 0513 0557 0336 1838
DATRONIC	TV	0359
DATSON	TV	1726
DAWA	TV	0513 0359
DAYTECK	TV	1449
DAYTEK	TV	0043 0513 1061 0572 1121 1450
DAYTON	TV	1568
DAYTRON	TV	0354 0359 0513
DCE	TV	0043 0557
DE DIETRICH	TV	0424
DE GRAAF	TV	0513 0162 0043
DECCA	see	TATUNG
DECTRON	TV	1449
DEFLEXION	TV	0484
DEITRON	TV	0513 0540
DEK	TV	0375
DELL	TV	0289
DELTA	TV	0513
DELTON	TV	0043 0557
DEMACOLOR	TV	0513
DENKO	TV	0322
DENON	TV	0473 0285
DENVER	TV	0513 0359 1546 0556 0424 1551 0510 0043 1522 1343 1897 0319 0574 1630 0128 1410
	Combo	0528 1883 1938 0362 1882 0257 0484 0582 0293
DESMET	TV	0513 0043 0162 0170 0359 0467
DGM	TV	0563
	Combo	0483
DGSTATION	SAT	0513
DIADEM	TV	0440
DIAMANT	TV	0513 0540
DIAMOND	TV	0359 1338 0352 0513 1807 1973 0354 1121 1241 1112 0561 1301
DIBOSS	TV	0043 1937
DICRA	TV	1031 0011 0005 0286 0399 0268 0507 1343 1551 1595 1419 0101 0235
	Combo	0399 0299 0101
DIFFE	TV	1514 1489
DIGATRON	TV	0513 0540
DIGIFUSION	TV	1435 0557
DIGHOME	TV	1423 0043
DIGILINE	TV	0513 0352
DIGILOGIC	TV	1423
DIGINIUM	TV	0589 0513
	Combo	0540
DIGITAL	TV	0177
DIGITAL DEVICE	TV	0517 0265
DIGITEK	TV	1760 1529 1971
	Combo	1835 0556
DIGITOR	TV	0359 0513 0540
DIGITREX	Combo	0257
DIGITURK	SAT	0513
DIGIX	TV	1450 1820
DIK	TV	0513 0322 0162
DIKOM	TV	1595 1343 0394 1873 0599 1551 1880 1423 1525 1781 0201 0116 0011 0286 0205 0239 0225 1976 1048
	Combo	1976 0500 0225 0507 0264 1856 0205 0201 0556 1440 0188 0299 0005 1835 0599 0100

Brand	Type	Code
DINASTY	TV	0354 0043 0359 0513
DIOPUS	TV	0594
DISCOVERY	TV	1346
DISNEY ELECTR.	TV	1422
	Combo	0104
DISTAR	TV	0513
DITRON	TV	0354
DIUNAMAI	TV	1727 0188 0583 0599 0201 1741 1949 0071 1460 1873 1399 1556
	Combo	0484 1520 0225
DIVERSEN	TV	0586
DIXI	TV	0513 0359 0540
DK DIGITAL	TV	1047
DM TECH	TV	1489 1542 1514 1968 0043 1423 1739 1988 0011
	Combo	0043 0511
DMS	TV	1301 0484
DMTECK	TV	0043
DOMEOS	TV	0209 0513 0097 0592 0043
DOMOH	TV	0513
DOMUS	TV	0513
DORIC	TV	0162
DPM	TV	0557 1529 0043 0263 1938 0550 1837 0172 0556 1011 1838 1594
DREAMVISION	Combo	1957
DRS	TV	0322
DSM	TV	1943
DTS	TV	0359 0209 0440 0513
DUAL	TV	0162 0209 0513 0359 0043 0592 1423 0440 0170 0557 0097 1489 1838 0552 0556 0177 0354 0352 0589 0141 1839 1422 0558 0471
	Combo	0101 0043 1423
DUMONT	TV	0513 0390 0162 0043 0137 0373 0105 0556
DUNAI	TV	0162
DURABRAND	TV	1558 0043 0557 0552 1423 1838
	Combo	0139 0214 0218
DUX	TV	0513
DVDO	TV	1396
DYNAMIC	TV	0359
DYNATRON	TV	0513 0471
EA	TV	1743
EASY LIVING	TV	1743 1396 1529 1395 1756 0513 0424 1394 1975 0043 1894 1814 1398 1525 1868 1397 1963 1422 1939 0592 1845 0557 1449 1879 0100 0405 1551 1554 0059 0556 0420 0589 1876 1537 0394
	Combo	1835 0556 0299
EASY WEB	TV	0159
ECCO	TV	1346
ECG	TV	0557 0043 1838 0589
ECHO	TV	0561
ECHOSTAR	TV	0513 0359
ECO LINE	TV	0513
ECRON	TV	0437 1423 0244 0589 0394 0043
EDAN LINE	TV	0513 0043
EDISON MINERVA	TV	0549 1112
EDVIN	TV	1927
EF	TV	0528 0351 0547 0495 0167 1061 1927 0352 0467 0540 1805 0373 1429 0051 0427 1259 0581 0570 0568 0043 1479 0021 0339 1313 0354 0360 0571 0572 0586
EI	TV	0162 1423 1657

Brand	Type	Code
EL	TV	1743 1396 1529 1395 1756 0513 1394 0424 0043 1975 1422 1525 1398 1894 1814 1868 1397 1963 0557 1449 1939 1879 0592 0405 1551 1845 0394 1594 1392 1554 0556 1876 0100
	Combo	1835 0556
ELBE	TV	0295 0043 0162 0440 0105 0589 0513 0429 0073 1838 0557 1990 0209 1450 1529 0255 1449 0170 0528 1594 1595 1423 1939 1940
	Combo	0540 0043
ELBIT	TV	0513 0177
ELCIT	see	MAGNADYNE
ELECTRA	TV	0359 1301 1556 0043 0322 1809 1459
ELECTRIC	TV	1837 0043
ELECTRIC. CO.	TV	0043
ELECTRO TECH	TV	0359
ELECTROHOME	TV	1423
ELECTRONIA	TV	1423
ELECTRONICS	TV	0322
	Combo	1882
ELECTROVENDA	TV	0513
ELEKTA	TV	0322 0359 0424 1838 0513 0471 0354 0162
ELEKTRONIKA	TV	0513 0592 0043 1657 0177 0516
ELEMIS	TV	0589 0162 0513 0043 0336 0255
	Combo	0540
ELENBERG	TV	1539
	Combo	0144
ELFUNK	TV	0043 1423
ELG	TV	0513 0540
ELIN	TV	0162 0513 0433 0359 0540
ELINLUX	TV	0043
ELITE	TV	1870 1902 0262 0513 0322 1346
ELITRON	Combo	1957
ELLEVISON	TV	0322 0425
ELLIES	TV	0410 0583
	Combo	0416 0366
ELMAK	TV	0513
ELMAN	TV	0162
ELONEX	TV	1756
ELSA	TV	0513 1556 0471
ELTA	TV	0359 0162 0513 0322 0589
EL-TECO	TV	1395
ELVA	TV	0359
E-MAX	TV	0556 1450
EMERSON	TV	0513 1558 1657 0162 0415 0043 0336 0322 0097 0547
	Combo	1835
E-MOTION	TV	1114 1756 0556
EMPIRE	TV	0513 0384
EMPREX	TV	0456
ENGEL	TV	0583 0162
ENIE	TV	0513
ENOX	TV	1033
ENZER	TV	0595 0561 0566 0579 1332
ERAЕ	TV	1459
ERGO CLASS	TV	1032 1033
ERIK	TV	1927
ERISSON	TV	0208 1556 1340 0043 0513 1341 1428 1879 0561 1376 0392 0393 0450 1562 0443 0579 0595 1529 0442 1882 1338
	Combo	0446 1897
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1558
ESC	TV	0513 0373 0162
ESSAT	TV	0043
ESSENTIEL	TV	1630
ESTELLE	TV	0513
ETCO	TV	0352 0540 1061 0513 0586 0170
	SAT	0540
ETERNITY	TV	1756 1450

Brand	Type	Code
ETON	TV	0359
ETRON	TV	0359 0162 0384 0415 1082 0513
EUREKA	TV	0513 0162 0359 0322
EUROBOX	SAT	0373
EUROFEEL	TV	0322 0513 0352
EUROLINE	TV	0540 0513 0408 1423 0587
EUROMAN	TV	0513 0322 0359 0516 0336
EUROPA	TV	0513 0592 0359
EUROPHON	TV	0162 0513 0592
EUROSKY	TV	0589 0043 1142
EUROSOUND	TV	1343
	Combo	0561 1440 0288
EUROSTATUS	TV	0513 0043
EUROTRONIC	TV	0513
Eurovision	TV	1423 0043
EVELUX	TV	0592 0513 0043 1423 0516 0373 0051
EVERGOLD	TV	0549
EVERLINE	TV	1118 0583
EXCEL	TV	0513 0540
EXCLUZIT	TV	0513
EXCORS	Combo	1440
EXEAL	TV	0322
EXON	TV	0557 0141
EXPERT	TV	0162
EXQUISIT	TV	0043 0513
EXTERITY	TV	0416
EZT	TV	0513 0354
F & J	TV	0511
F & U	TV	1423 0387 1559 0399 0043 1837 0244 1144
FA	TV	0415
FAGOR	TV	0359 0162 0513 0322
FAIR MATE	TV	0322 0563
FAIRMOST	TV	0359
FAIRTEC	TV	1459 0594 0389 1953 1722 1548 1568 1571 1954 1944
FALCON	TV	0359
FAMILY LIFE	TV	0513 0540
FELIX	TV	0262 0322 0415 1938 0507 0557 0513 1107
	Combo	1873 0484 1115
FENNER	TV	0354 0513 0359 0043 0352 0424 1423 0516 1469 1460 0417 0589
	Combo	0043
FERGUSON	TV	0051 0242 1423 0043 0209 1422 0107 0352
FERRI	TV	0557
FIDELIS	TV	0359 0513 0043
FIDELITY	TV	0162 0513 0043 0415 0262 0359 0508 0242
FIGAR	TV	0516
FIL	TV	0376
FILSAI	TV	0359
FINLANDIA	TV	0390 0162 0433 0373 0242 0375 0472 0147
FINLUX	TV	1423 0390 0147 0558 0556 0513 0137 0589 0433 0043 1048 0162 0557 0352 0170 0375 1434 0295 0359 0592 1459 1435 0540 0471
	Combo	0540 1423 0589 0043
FIRST LINE	TV	0513 0162 0043 0557 0359 0097 0440 1423 0354 0376 0375 0177 1459 0552 0373 1435 0589 0540 0352 0508 0295 1420 1838 0073 1760 0527 0209 0242 0255 0471
	Combo	0043 0540
FISHER	TV	0162 0373 1657 1131 0513 1096
FLINT	TV	0513 0073 0043 0322 0209 0424 0261 1976 1077 1106
	Combo	1077

Brand	Type	Code
FLORISTAL	TV	0322
FOCUS	TV	0043
FOJTECH	TV	0043
FORCE	TV	1423
FORMENTI	TV	0513 0162 0043 0295 0322 0359 0170 0354 0552 0471
	Combo	0043
FOX	TV	0500
FRABA	TV	0513 0177 0027
FRABER	TV	0513
FREDIKSON	TV	0589 0513
FRIAC	TV	0513 0540
FRONTECH	TV	0162 0359 0322
FS SOUND	TV	0359 0170
FUEGO	TV	1504
FUJI	TV	0513 0424
FUJI SOUND	TV	0424
FUJICOM	TV	1396
FUJIDINKI	TV	0291
FUJITECH	TV	0513
FUJITSU	TV	1116 1743 0513 1759 1435 0440 0262 0043 1568 1396 1423 1398
FUNAI	TV	1558 0193 0322 0557 0283 0043 1423 1743 0097 0359 0552 1838 0595 0355
	Combo	1101
FURICHI	TV	0595
FUSION	TV	1435 0557
FUTRONIC	TV	1338 0322 1127
FUTURE	TV	0513 0540
G COLOR	TV	0162
GABA	TV	1870
GALACTEX	TV	0322
GALANT	TV	0415 0424 0359
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	0513 0162 1838 0336 0547 0352
GALERIA	TV	0359
GARRARD	TV	1515 0513
GBC	TV	0359 0262 0513 0162 0375 1489 0500 0354 0424 0043 0415 1551
	Combo	1489 0101 0043
GE	see	RCA
GEBER	TV	0162
GEC	TV	0162 0375 0513
GELOSO	TV	0162 0359 0262 0354
GEMSOUND	TV	0262 0359
GENERAL	TV	0359 0354 0513 1879 0209 0440 0336 0471
GENERAL CORPORATION	TV	0162 0043
GENERAL ELECTRIC	see	RCA
GENERAL STAR	TV	0547
GENERAL TECHNIC	TV	0359 0354 0322
GENESIS	TV	0513 0540
GENEXXA	TV	0262 0540 0390 0162
GERICOM	TV	1383 1759 1398 1435 1792
GERMANVOX	TV	0043 1423
GIANT	TV	0527 0513 0359 0561 0471
GITEM	TV	0513 0242 0351 0471
GM - GMC	TV	0359 0322 0513
GMG	see	GM - GMC
GOGEN	TV	0043 1423 1838 1142
GOLD	TV	1813 1537 0394 1526 1985 1721 1729 1896 0315 0526 1338 0488
	Combo	1938 1897 0394
GOLD TOP	TV	0424
GOLD VISION	TV	1533
GOLDEN TRADING	TV	0073
GOLDFUNK	TV	0097 0043
GOLDHAND	TV	0359
GOLDI	TV	0170
GOLDLINE	TV	0073 0424 0162
GOLDSTAR	see	LG
GOLDSUN	TV	0262 0424
GOLDETECH	TV	0043 0097 0513
GOODING	TV	0549

Brand	Type	Code
GOODMANS	TV	0043 0513 1423 0209 0554 0415 0557 0352 0589 0354 0097 0242 0051 0262 0359 1838 0558 1657 0162 0141 1435 0147 1396 0592 0337 0322 1450 1562 1095 1142
	Combo	0328 0043 0554
GORENJE	TV	1838 0592 1657 0513 0373 0043 0516 0051 1423
GOTRON	TV	1807
GPM	TV	0262 0322 0359
GRADIENTE	TV	0167
GRAETZ	see	ITT
GRAN PRIX	TV	0589 0513 0209 0557 0255
	Combo	0556 1105
GRANADA	TV	0162 0390 0467 0513 1429 0373 0527 0427 0352 0540 0375 0147 0285 0051 0336 0043 0473 0358 0242 0337 0433 0359 1061 0471
GRANDIN	TV	0043 0073 0424 0513 0557 0162 0589 0170 1423 0209 0141 0262 1383 0366 1740 0097 1549 1971 1556 0401 1548 1792 1459 0359 0352 1564 1598 0322 1568 1529 1536 1247 0243
	Combo	1598 0043 1835
GRATUS	TV	1043
GREAT WALL	TV	0513 0322
GREENPOINT	TV	1423
GRENADIER	TV	0547 0513 0359
GRETSA	TV	0162
GRONIC	TV	0513 0162 0359
GROWING	TV	1423
GRUNDIG	TV	0351 0481 0419 1838 1147 0112 0162 0549 1450 0043 1902 1837 0513 0388 0557 0556 1809 0561 1396 1423 1269 0098 0540 0352 1057 0170 1556 0038 1291 0592 0295 1082 1428 1836 0234 1036
	Combo	0540 1838 1836 1598 0556 0483
GRUNKEL	TV	1423 0288
GTTRONIC	TV	0513 1084
GTT	TV	0359 0424 0513 0043 0322
GUSTAF	TV	1927
GUTSCHN	TV	1099
GUTTA	TV	1084
GXK	TV	0589
H & B	TV	0043 1489 0557 1788
	Combo	0561 0043
H & E	TV	0556 0592
HAAN	TV	1450
HADOR	TV	1338
HAIER	TV	0520 0101 0045 1964 1900 0561 1052 0540 1778 1779 1542 1156 0209 1720 1839
	Combo	0520 1837 1883 0056 0576
HALIFAX	TV	0322 0359 0513
HAMMERSTEIN	TV	0322 0384 0359 1082
HAMPTON	TV	0262 0162 0322
HANIMEX	TV	0262
HANNOVER	TV	1420
HANNS - G	TV	1756
HANNSPREE	TV	0032 1915 1756 0072 1773 1769 1086
HANSEATIC	TV	0513 0162 0554 0209 0351 0557 0359 0242 1838 0424 0174 0336 0295 0352 0026 1313 0177 0262 0043 1489 0471

Brand	Type	Code
HANSOL	TV	1736
HANTAREX	TV	1957 1383 1041 1938 0484 0513 0100 1796 1130 0162 0359 1489 1549 1597 1542 1024 0022
	Combo	1957 1514 1117
HAPO	TV	0262
HARROW	TV	0043
HARWA	TV	1741 1535
HARWOOD	TV	0513 0043 0359 0336 0162 0549
HAUPPAGE	TV	0513 0540
HAVEG	TV	0351 0167 0373
HB	TV	0557 0043 1489 1838 0073 0556 0552 0141 1837 1459 1511 0558 1435 1057
	Combo	0043
HCM	TV	0359 0513 0424 0354 0322 0162 0262
HE	TV	0556
HEDZON	TV	0513 0540
HEIRU	TV	0322
HEMMERMANN	TV	0162
HENA	TV	0513
HERU	TV	0322
HESS	TV	1878 1346
HEXA	TV	0162 0513 0262
HI - TECH	TV	1338 1410
HIGHIWA	see	KAISUI
HIGHLINE	TV	0513 0540
HIKONA	TV	0262
HILINE	TV	0322 0359 0415 0513
HINARI	TV	0262 0513 0162 0359 0322 0549
HISAWA	TV	0262 0424 0073 0557 0513 0162
HISENSE	TV	0376 0595 1155 1159 1722 1929 1571 0168 0373 0389 1338 0110 0528 1930 1931 0324 1119 1954 0313 0307 0162 0352 0180 0145 1467 0359 0513 1915 1953 1544 1137
HISONIX	TV	0424 0415 0359
HITACHI	TV	0496 0162 1012 1501 0568 0285 0358 0473 0043 0433 1423 0037 0209 0499 0170 0525 0554 0356 0147 1096 0137 1087 0045 0239 0569 0003 0109 0513 1259 0558 0415 0484 1255 0051 0459 1976
	Combo	1423 0043 0352 0328
HITSU	TV	0073 0262 0424 0513
HKC	TV	0201
HNET	Combo	0017
HOHER	TV	0043 0589 0557 0170 1423 0366 1435 1383 1838 1146
	Combo	0043
HOME ELECTRONICS	TV	0513 0556
HOMECAST	SAT	1082
HOMETECH	TV	0557
HOMSTAR	TV	1556
HORNYPHON	TV	0540 0513
HOSHAI	TV	0424 0262 0097 0043
HOSHI	TV	0043
HOSPITALIERE	TV	0043
HOTEL TV	TV	0586
HOWELL	TV	0097 0043
HUMAX	TV	1755 1754 1422
	Combo	1754
HYD	TV	1467 1450 1550 1774 1449 1952 1568 0594
HYPSON	TV	0513 0043 0589 0557 0141 0322 0170 0424 0336 0295 1971 0097 1423 0209 0359 0262 0162 1838 0552 1434 0352 0351 0073 0401 1760 1142
	Combo	1883 1835

Brand	Type	Code
HYUNDAI	TV	1423 0043 1512 1017 0589 1915 0053 0513 1468 1554 1533 1475 1792 1535 0566 1783 1959 1962 0579 0154 0211 1740 1739 1738 1759 1568 1489 0557 1450 1838 1523 1809 1500 0590 1542 1449 0572 1902 1905 0170 1514 1440 1428 1897 1383 0317 0208 0509 0376 0556 1432 0401 0145 1758 0432
	Combo	1017 0550 1542
I - BOSS	TV	0401
I - CAN	DTT	0352
I - INN	TV	0011
I - JOY	TV	0405 1976 0005 1873 0188 0500 0583 0546 0484 1153
	Combo	1976
I. V.	TV	0513
IBERIA	TV	0513
IBERVISAO	TV	0162
ICE	TV	0262 0415 0359 0322 0513 0540
ICS	TV	0262 0359 0322
ID DESIGN	TV	0508 0162
IDEAL	TV	0097 0589
IDL	TV	0482
IEG	TV	0513
IEKEI	TV	0145
	Combo	1440
IGS	TV	0262 0322 0513
IHLAS	TV	1533
IIAMA	TV	1975 1743
IISONIC	TV	1756 1915 1449 1535 1512 1450
IIYAMA	TV	1398 1975 1743
IKEA	TV	1143
IMAX	TV	1896
IMC	TV	0508 0128
IMPER	TV	0322 0262 0359 0513 0556
IMPERIAL	TV	0162 0043 0513 1875 1902 1876 0016 0284 0359 0170 0330 0295 1992 0429 0352 0021 1810 1600 0550
	Combo	0540
INGELEN	TV	0557 0162 0558 0073 0043 0549 0351
INGERSOLL	TV	0359 0162 0513
INNO HIT	TV	1423 0043 0513 0359 0415 0375 0262 0424 0209 0162 0322 0352 0599 1150
	Combo	0043 1423 1871
INNOVATION	TV	0209 0043
INOTECH	TV	1838 1897
INOV TECH	TV	0128 1897
INSIGNA	TV	1558
INTEL	TV	0162
INTER	TV	0357 0288 1136
INTERBURG	TV	0322 0359
INTERBUY	TV	0359 0262 0322 0415 0508 0162 0513

Brand	Type	Code
INTERDISCOUNT	TV	0513 0352 0242 1313 0209 1429 0351 0467 0215 0140 0540 0375 0262 0424 0043 0427 0359 0051 0528 0174 0549 0373 0495 0339 0164 0105 0586 0354 0425 0162 0471
	Combo	64
INTEREACTIVE	TV	0513 0540 0508
INTERFUNK	TV	0162 0513 0352 0471
INTERNAL	TV	0513 0209
	Combo	0328 0554
INTERSOUND	TV	0513 0471
INTERVISION	TV	0513 0424 0262 0359 0162 0322 0209 0336 1429 0351 1657 0471
INTRON	TV	0322
INVES	TV	0186
INWAH	TV	0513 0209
IPOSTAR	TV	0359
IPTV	TV	0410
	Combo	0416
IPURE	TV	1623 1500 1937 1542 1938 0513
	Combo	1938
IRRADIO	TV	0513 0043 0262 0359 0415 0557 0097 0561 0162 0528 1469 0322 1525 1551 1343 1061 1084 1459 1439 1269 1450 0424 1940 1577 0116 1529 0484 1838 1419 1146
	Combo	0589 0352 0359 1861 1882 0328 0561 1940 1871
ISKRA	TV	0162 0027 0336
ISOSHI	TV	0073
ISUKAI	TV	0424 0262 0513
ITC	TV	0513 0162
ITE	TV	0415
ITL	TV	0359
ITS	TV	0262 0415 0322 0513 0359
ITT	TV	0162 0433 0043 1423 0513 0373 0557 0390 0556 0141 0359 0322 0026 1338 1302 0147 0027 0384 0097 0566 1301 0336 1112 1428 1529 1837
	Combo	0043
ITV	TV	0513 0322 0354 0540
IVIO	TV	1743
IVORY	TV	1807
IZUMI	TV	0483
	Combo	0128 0483
JAZZY	TV	0262
JCE	TV	0262
JEG	TV	0043 1423
JENNY	TV	1927
JEPSSEN	TV	0004 1543 1597 1423 1792 0484
JET POINT	TV	0513 0384 0354
JINLIPIU	TV	0359
JMB	TV	0352 0043 0209 1422 0513
	Combo	1598
JNL	TV	0561
JOCEL	TV	0513 0556 0589 0162 0043 1338 0352 0561
JOHN	TV	1927
JOHN PLAYER	TV	0415
JOYCE	TV	0043
JPS	TV	0415
JQ	TV	0043 0594 1793 1788 1450 1792 1548 1587 1791 1765 1423 1469 1949 1796 1797 1952
JRC	TV	0162
JUBILEE	TV	0540
JVC	TV	1479 0167 1470 0415 0209 1422 0162 0262 0556 1058 1073 0548

Brand	Type	Code
JWIN	TV	1475
KAIDO	TV	0162
KAISER	TV	0513 0359 0424
KAISUI	TV	0262 0424 0073 0513 0415 0359 0043 0209 1420 0070 0556
KALLE	TV	1927
KAMACROWN	TV	0262
KAMASONIC	TV	0556
KAMBROOK	TV	0513 0322
KAMOSONIC	TV	0556
KAMP	see	FORMENTI
KANGSLEY	see	FORMENTI
KANSAI	TV	0513 0424
KAOSHIO	see	SAMSUNG
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	0513 0589 0556 0359 0043 1838 0557 0516 0073 0424 0352 0162 0209 0322 1975
	Combo	0540
KARTEL	TV	0556
KASAI	TV	0424 0262
KATHREIN	TV	0513
KAWA	TV	0415 0262
KAYA	TV	0359 0322
KB ARISTOCRAT	TV	0162
K-CLASSIC	TV	0589
KELVINATOR	TV	0162
KEN BROWN	TV	1726
KENDO	TV	0043 0295 0440 0051 0073 1423 1838 0552 0513 0359 0162 0026 0209 1450 0097 1142
	Combo	0043
KENNEDY	TV	0440 0162 0429 0295 0579
KENNEX	TV	0043 0097 0513 0209 1423 0500 0110 0188 0552 0141 0557 0550
KENSTAR	TV	0059 1949 1469 1879 1587 1876 0154 0198
KENTRON	TV	1130
KENWOOD	TV	0513
KENYA	TV	0540
KERION	TV	0513
KERZO	TV	0557
KEVION	TV	0557
KEVLER	TV	0557
KEYMAT	TV	0550 1511 0145 1460 0519 1469 1600 0578 0389 1949 0417 0117 1879 1740 0480 0517 0376 1952 1513
	Combo	0528
KEYSMART	TV	0557 0043
KHC	TV	0201
KIAMO	TV	1839 0232
	Combo	0556
KIMAY	TV	0322
KINETIX	TV	0043
KING TV	TV	0556 1338
KINGDHOME	TV	0043
KINGVISION	TV	0556
KIOTA	TV	0322 0359 1082 0415
KIREY	TV	0572
KISS	TV	1543 0043
KITON	TV	0043 1838 1423 0552 0513 0097 0128 0262 0359 0322 0540
	Combo	0043
KITT	TV	0513 0322
KITTEN	TV	0513
KIWIE	TV	0101
KIYOGIN	TV	0513
KLARMAX	TV	0162
KLEVER	TV	0557
KLOSS	TV	0384
KNEISSEL	TV	0073 0209 0513 0043 0105 0429 0295 0589 0097 1838 0354
	Combo	1598 0043
KOBIC	TV	0359
KOFF	TV	0557
KOLSTER	TV	0513 0322 0262 0162

Brand	Type	Code
KONG WAM	TV	0262
KONICHI	TV	0359
KONIG	TV	0162 1600 1511 0513 0141
KONKA	TV	0145 0262 0177 1420 1116 0273 0415 1261 0170 1867 1872 0250 1415 0596 1006 1302 0513 1657
KONTAKT	TV	0549
KORPEL	TV	0513 0540
KÖRTING	TV	1657 0516 0513
KOSMOS	TV	0513
KOTRON	TV	0322 0359 1878
KOYODA	TV	0359
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	0513
KTC	TV	0205
KTN	TV	1878 1902 1346 1376
KTV	TV	1500 0438
KUBA ELECTRONIC	TV	0162
KUCCAI	TV	0097
	Combo	0070
KUPPER	TV	0043
KURO	TV	0373
KYOSHIO	TV	0322
KYOSHU	TV	0359
L&S ELEKTRONIK	TV	0557
LA REDOUTE	TV	0242 0262 0565 0424 0352
LA SAT	TV	0424
LAVA	TV	0043 0040 1938
LAVIS	TV	0162
LAZER	TV	0513 0528
LCE	TV	0415
LEADER	TV	0359 0322
LECSION	TV	0592
LECSOUND	TV	0513
LEGEND	TV	0359 0322 0513
LEIKER	Combo	0128 0267 0188
LENCO	TV	0513 0043 0354 0162 0359 0336 0322 0044 1809 0484 1338 1657 0085 0512 0201
	Combo	0484 0188 1440
LENOIR	TV	0513 1343 0043 0097 0359 0354 0322 1975 0162 0141 1396 1398 1595 1460 1845 1554 0424 1394 1395 1397 0595 1551 0557 0336 0528
	Combo	0540 1827
LENUSS	TV	1026
LES 3 SUISSES	TV	0242 0262 0513
LEVEL	TV	0394
LEVIS AUSTRIA	TV	0513 0540
LEXSOR	TV	1741
LEXUS	TV	0513 0322 1902 0528 1726
LEYCO	TV	0513 0375 0322 0162 0359 0424
LG	TV	0334 0081 0513 1081 0401 1824 0406 0043 0547 1439 0587 1023 0557 0162 0589 0141 1838 0561 1423 0352 0359 1082 1131 0336 0322 0351 0145 1459 0384
	Combo	0547
LIAMA	TV	1975 1743
LIESENKÖTTER	TV	0513
LIFE	TV	1435 0359
LIFESAT	TV	0043 0209
LIFETEC	TV	0043 0513 0209 0097 1838 1435 0557 1396 0322 0589 0552 1423 0558 0262 1455 0359 1450 0554 0352 0354 0141 1739 1142
	Combo	0540 0043 0554
LIGTHSTAR	see	KAISUI
LINE@TECH	TV	0401
	Combo	0043
LINEA	TV	1902
LINETECH	TV	1423
LINNEA	TV	1927

Brand	Type	Code
LINSAR	TV	1423
LIROS	TV	0513 0589
LISTO	TV	0043 1423
LIVE	TV	0359
LIYAMA	TV	1743
LLOYD'S	TV	0322 0359 1082 0162 0415
LOCATEL	TV	0162 1854 0051 1582 0513 0242
LODOS	TV	1423
LOEWE OPTA	TV	0508 0513 0400 1570 0045 0043 0352
LOGIK	TV	0561 1577 0097 1798 0446 0043 0513 0384 1941 1065 0452
	Combo	1815
LOGIX	TV	0097 0513
LOTTA	TV	1927
LS ELEKTRONIK	TV	0557 1435 1423
LUMA	TV	0162 0295 0440 0354 0043 0209 0513 0359 0352 0540
LUMATRON	TV	0043 0440 0295 0513 1788
LUXER	Combo	0540
LUXMAN	TV	0561
LUXMAY	TV	0513 0540
LUXOR	TV	0433 0162 0390 0147 0137 0558 0556 0373 0170 0043 1423 0352 1434 0513 0592 1838 0589
LUXTRONIC	TV	1423 0043
LXI	TV	0547
LYOTRON	see	LG
M.D.C	TV	0513
MACROLUX	TV	0589
MACROM	TV	0480
MACTECH	TV	0322
MADISON	TV	0513 0043 0540
MAGASIN	TV	1423
MAGNADYNE	TV	0162 0513 0359
MAGNAFON	TV	0513 0162
MAGNASONIC	TV	0513 0354 0359
MAGNAVOX	TV	0043 1823 0352 0513 0586 0471
MAGNEX	TV	0513 0322 1762
MAGNUM	TV	0513 0557 0255 0589 0043 0556 0141 1500 1740 1907 1505 0209 0359 1788 1809
	Combo	0589 0101
MAJESTIC	TV	0583 1343 0201 0432 0357 0484 1595 0288 0116 1827 1409 0224
	Combo	0484 0432 0583 0201 0357 0225 0110 0220
MANDI	TV	0589
MANDOR	TV	0322
MANESTH	TV	0513 0162 0337 0043 0322 0352
MANHATTAN	TV	0043 0162 0097 0513 0359 0253
MARANTZ	TV	0513 0528 1927 1459 0471 0043
MARECH	TV	0513
MARK	TV	0336 0354 0513
MARSHALL	TV	0359 0262 1343
MARYUANA	TV	0352
MASCOM	TV	0589 0513 0558
	Combo	0589 0540
MASTER	TV	0038 0008 0556 1949 1965 0583 1505 1536 1511 1469
MASTERS	TV	0043 0424 0352
MASUDA	TV	0262 0513 0322
MATCH ITALIA	TV	0513 0322 0359
MATEL	TV	1971
MATRIX	TV	0043 0557
MATSUI	TV	0162 1422 0351 0373 0359 0549 0336 0557 0513 0170 0337 0415 1423 0273 0201 0592 0556 0589 0447 1743 0240
	Combo	1976 0527 0322 0581 0105 0352 0051 1838 0043 1044
	Combo	1598 0561 0201

Brand	Type	Code
MATSUKA	TV	0322
MATSUBIANA	TV	0528
MATSUYAMA	TV	0513
MAX	TV	0589
MAXAM	TV	0359 0322
MAXDORF	TV	1084 0561 0322 1798
MAXELL	TV	0359 0305 0424 0303 0043
MAXIM	TV	0589 0513
	Combo	0540 0589
MAXIMAL	TV	0162
MAXON	TV	0359
MAXWELL	TV	0513 1807 0595
MB LINE	TV	0322 0513
MC MARREL	TV	1395
MC MICHAEL	see	PHILIPS
MC PERSON	TV	0308 1432
MCE	TV	0359 0322 0425 0513
MCM	TV	0359 0424
MDC	TV	0513
MEC	TV	0322
MECOA	TV	0513
MEDIALIFE	TV	1927
MEDIASCREEN	TV	0513 0322
MEDIASONIC	TV	0513
MEDIATOR	TV	0513 1838 0471
MEDION	TV	0043 0209 0513 1435 0557 1396 1838 0097 0589 0552 0352 1455 1423 1450 0558 0318 0561 1896 1489 1739 0423 0484
	Combo	0540 0043 1598 0589 0561 0528 0423 0399
MEGA	TV	1809 0556 0073 1505 0262 0550
MEGAS	TV	0073
MEGASTAR	TV	1893
MEGATECH	TV	0513
MEGATONE	TV	1657 0513
MEGATRON	TV	0547
MEGAVISION	TV	0359
MEGHA	TV	0513
MEIRAZ	TV	0513
MELBOX	see	CLARIVOX
MELCHIONI	TV	0557 0043 1551
	Combo	0589 0540 1861
MELECTRONIC	TV	0390 0513 0147 0351 0209 0359 0433 0354 0295 0137 0162 0588 0540 0508 0558 0587
MELVOX	TV	0162
MEMOREX	TV	0322
MEMORY	TV	1423 1837
MEMPHIS	TV	0322 0359
MEO	TV	0440
MERCURY	TV	0322 0359 0384 0513 1082 0471
MERRIT	TV	0162
METRONIC	Combo	0043
METZ	TV	0338 1806 1499 0462 0351 0043 0513 0097 0359 1301 0262 0424 1269 0552 1809 0566 0427 0322 0561 1529
MGA	TV	0262 0513 0322 0354 0547
MGAON	TV	0322
MICROMAXX	TV	0043 0552 0513 0097 0295 0557
MICROSONIC	TV	1131
MICROSTAR	TV	1435
MICROTEK	TV	0513 0359 0561 1084 1127 0242
MIGROS ELECTR.	TV	0295
MIIA	TV	0482
MIKA	TV	0359
MIKOMI	TV	0043 1423
MINATO	TV	0589 0513
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	0549
MINISTRY OF SOUND	TV	1423
MINOKA	TV	0513
MIRAGE	TV	0043
MIRAI	TV	1743 1039
MISAKAI	TV	1558

Brand	Type	Code
MISTRAL	see	THORN
MITSAI	TV	0043 0589 1459
MITSUBISHI	TV	0527 0425 0567 0513 0043 0209 0359 0354 0559 1429 0429 0547 0147
	Combo	0352
MITSURI GENERAL	TV	0162 0105 1657
MITSUSIMA	TV	0513 0322
MIVAR	TV	0408 0105 0063 0482
MIYOTA	TV	0595 1343
MIYUKI	TV	0322
MKC	TV	0578 1343 1551 1990 0557 0116 1419
MOBILE TV	TV	0043
	Combo	0264
MONDIAL CASA	TV	1556
MORAVA	TV	0043 1533 0513 0352 1142
MORGANS	TV	0513
MOSAIC	TV	0097 0043 0513
MOTEVA	TV	0495
MOTION	see	UHER
MP	TV	1551
MPMAN	TV	1551 0484 0488
MT LOGIC	TV	0043 0557
	Combo	1883 1835 0528
MTC	TV	1657 0162 0508 0336
MULTITECH	TV	0513 0557 0359 0336 0162 0262 0043 0209 0141 1657 0589 0097 0322 0354 0424 0027
MULTIVISION	TV	0162 0589 0513
	Combo	0540 0043 0552 1836 0150 0113 1938 1423 0556
MURPHY	TV	0162
MURYUANA	TV	0352
MUSIKLAND	TV	0513 0540
MUSTANG	TV	1121
MUSTEK	TV	1813
MXONDA	Combo	1883
MYOTA	TV	1343
MYRIA	TV	1423
MYRYAD	TV	0513
MYSTRAL	TV	0589
MYTV	TV	0488
NAD	TV	0162 0547
NAGOYA	TV	0162
NAIKO	TV	0589 0513 0043 0336
NAKAFUGI	TV	0070
NAKAMURA	TV	0513 0354
NAKASHI	TV	0513
NAKIMURA	TV	0354
NAMSONIC	TV	0359
NAMSUNG	TV	0359
NAONIS	see	SELECO
NARITA	TV	0322 0547 0354
NEC	TV	0472 1475 0564 0359 1623 0493 1690 0354 0426 1629 1339 1918 0209 0554 1556 1630 1536 0447 0513 1597
	Combo	1623
NECKERMANN	TV	0513 0351 0162 1313 0295 0352 0174 0359 0209 0467 0440 0540 0588 0140 0167 0508 0170 0339 0516 0215 0043 0557 0471
NEI	TV	0513 0162 0043
NEO	TV	0043 0145 0556 1533 1048 1792 1423 0557 0550 0561 1872 1560 1100
	Combo	0556
NEOM	TV	1571 1597 1423
	Combo	0043
NEOVIA	TV	1514 1542 1383 0043 1568 1543 1459 1792 1450 1927 0556 1301 1544 1717 1736 0513
	Combo	1514

Brand	Type	Code
NEPTUN	TV	0513
NESCO	TV	0440 0162 0375
NESX	TV	1526 1529 1536
	Combo	0449
NETSAT	TV	0513
NEU	TV	0209
NEUFUNK	TV	0043 0557
	Combo	0043
NEVIR	TV	0306 0225 1144 0293 0201 1423
	Combo	1423
NEW GOLDFVISION	see	SONOKO
NEW VISION	TV	0528
NEWELL	TV	0513 0255
NEWMAR	TV	0162 0513
NEWORLD	TV	0262
NEWTECH	TV	0513 0359 0262 0242
NEWTRON	TV	1343
NEXIUS	TV	0556 0589 0242 1423 0588 0043 0592 1422 1728 0557
NEXT	TV	0043
	Combo	0043 0113
NEXT CONCORDE	TV	0359
NEXTIER	TV	1518 1760
NEXTSTAR	Combo	0043
NFREN	TV	1543
NICAMAGIC	see	FORMENTI
NIKE	TV	0513
NIKKAI	TV	0513 0337 0262 0162 0375 0043 0141 0424
NIKKEI	TV	0043 0513 1423 0589 0514 1938 1469 0322 0097 0059 1537 1587 1949 0449 1048 1550 1449 1839 1966 0053 0426 0292 0557 1838 1069 0101 1380 1975 1797 1865 1837 0240 1064 1031 1957 0141 0337 1467 0170 0556 1594 0359 0352 0394 1511 1529 1835 0286 0484 0201
	Combo	1835 0439 1957 0589 0556 1938 0299 1069
NIKKO	TV	0027 0513 0043 0547 0359
NIKOJ	TV	0589 1423 0043
	Combo	0540
NILELINE	TV	1533
NINBUS	TV	0516
NIPPON	TV	1376
NISATO	TV	1726
NISHI	TV	0359
NISSAN	TV	0384
NOBEL	TV	1440
NOBLEX	TV	0540 0354 0415 0359 1539
NOKIA	TV	0433 0147 0558 0513 0556 0390 0373 0137 1423 0043 0508 0352 0322 0592 0588 0162 1301
	Combo	0043
NORDIC	TV	0262
NORDMENDE	TV	0242 0162 1423 0154 0589 0211 0043 1876 0588 1428 1949 1435 0557 1600 0556 1422 1514 1587 0198 0164 1469 1756 1040 0011 1879 1542 1868 1489 1395 0026 0059 0279 0051 1397 1396 1814 1838 1398 1092 0424 1743 0352 0513 0583
	Combo	0556 0043 1396
NORDTON	TV	0097
NORDWAY	TV	0162 1657
NORFOLK	TV	0043
NORIKO	TV	0589
NORIMEX	TV	0359
NORM N	TV	0513
NORMANDE	TV	0359 0557 0513
NORMEREL	TV	0513 0540

Brand	Type	Code
NORTEK	TV	0097 0043 0513 0141 1833
NORTHSAT	TV	0097
NORTLINE	Combo	0528
NORTON	TV	0359 0424
NORWAY	TV	0162 1657
NOSE	TV	1343
NOVA	TV	0359 0513 0295
NOVA STAR	TV	0440
NOVAK	TV	0513 0540
NOVATRONIC	TV	0513 0354 0359 0322 0209 0043 0358
NOVITA	TV	1915 0043 0053
NPG	TV	1247 0491
NTC	TV	1338
NU -TEC	TV	1415 1809 1807 0561 0373
NUCLEAR	see	PRANDONI
O GENERAL	TV	0359
OCEANIC	TV	0162 0433 0147 0373 0137 1792 0242 0552 0352 1554 1514
OCEANS	TV	0359
OCTAN	TV	0162
OCTUS	TV	1338
ODEON	TV	0513 0322 0359 0471
ODYS	TV	0085 0498
	Combo	0226
OEC	TV	1494
ELECTRONIC		
OK.	TV	1140 0484 1423 1247
OKANO	TV	0513 0359
OKEAH	TV	1556
OKI	TV	1423 0043 1247 0599 1048 0423 0513 0576 1838 1154
	Combo	1423 0423
OLIDATA	TV	1378 1915 1623 1450 1551
OLIMPIA	TV	1423
OLIVETTI	TV	1378
OLMAL	see	ALBIRAL
OLYMPIC	TV	0359 0572 0424 0566
OMEGA	TV	0415 0262 0322
ONCEAS	TV	0359
ONDIOLA	TV	0513
ONIDA	TV	0513
ONIEL	TV	0359
ONN	TV	1423 0043 1868 0213 0209
ONWA	TV	0415 0262 0070 0097 0322 0513 0556 0359
OPERA	TV	0043 0513 1788 0322 0557 0359
	Combo	1897
OPTEX	TV	1422
OR - ON	TV	0513 0322 0359 0262 0424
ORAVA	TV	0513 0043 1844
ORBIT	TV	1657 0513
ORBITER	TV	1657
ORIENT	TV	0556 0359
ORION	TV	0513 1422 0447 0557 0170 0162 0043 0471 0589 1814 0588 0352 1073 0322 0556 1423 0359 1739 0141 1489 1450 1975 0026 1741 0262 1820 1396 0540 0472 0415 1251 1550 1394 1744 1440 0206 0426 1535 0554 1247
	Combo	1598 0447 0043
ORION	TV	0162 0513 0415 0589 0043 0471
ORLINE	TV	0513 0540
ORMOND	TV	0043 0097 0513 0540 1142
ORSON	TV	0359
ORSONIC	TV	0322 0359
OSAKA	see	SHORAI
OSAKI	TV	0513 0262 0322 0375 0043 0352 0162 0415
OSAWA	TV	0152 0249
	Combo	0150
OSCAR	TV	0513 0373

Brand	Type	Code
OSIO	TV	0262 0513
OSO	TV	0262
OSUME	TV	0513
OTAKE	TV	0447
OTAVA	TV	0513
OTF	TV	0513 0162 1838 0471
OTHER LINE	TV	0513 0351 0162 0508 0174 0336 0471
OTRUM	TV	0147 0390
OTTO VERSAND	TV	0513 0351 1429 0162 0174 1313 0140 0242 0352 0467 0427 0359 0508 0209 0051 0339 0336 0415 1838 0424 0177 1760 0433 0043 0215 0105 0137 0540 0586 0557 1423 0471
	Combo	1598
OUTWARE	TV	0043
OVP	TV	0513
OXYGEN	TV	0101
PACE	SAT	0513
PACIFIC	TV	0043 0557 1422 1556 0592
	Combo	0043
PACKARD BELL	TV	0043 0191 1722
PALLADIUM	TV	0513 0351 0209 0295 0162 0174 0540 0588 0352 0359 0589 0508 0552 1423 0170 0557 1838 0440 0471
PALSONIC	TV	1807
PALSONIK	TV	0322 0513 0262 0359
PANACHE	TV	0043
PANAGOLD	TV	0359
PANAMA	TV	0513 0322 0359 0516
PANASHIBA	TV	0359
PANASONIC	TV	0534 0427 0351 0162 1429 0359 0473 0286
	Combo	0427
PANAVISION	TV	0513 0295 0322 1423
PANAVOX	TV	1131 1121 0572 0359 0513 0424 0554 0579
PANORAMA	TV	0359 0322 0513 0262
PARROT	TV	0351
PATHÉ CINEMA	TV	0162 1657
PATHÉ MARCONI	see	THOMSON
PATRIOT	TV	0352
PAUSA	TV	0359
PAY	TV	1880
PBL	TV	0373
PCM	TV	0513 0043
PEACOCK	TV	0513 1489 0471
PEEKTON	Combo	0484 0306
PENTUS	TV	1741
PEONY	TV	0527 0425
PERDIO	TV	0513 0359
PERFEKT	TV	0513
PHILCO	TV	0162 0513 0351 0359 0043 0572 0429 0516
PHILIPS	TV	0513 0352 1061 0540 0586 0479 0258 1097 1048 0043 0170 0351 0045 1557 1481 1760 0209 0162 1963 1383 0054 0508 0375 1422 0161 0534 0440 0589 0354 0592 0467 0257 1035
	Combo	0352 0540 1481 0201
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
PHOCUS	TV	0043 0557 0513 1435
	Combo	1836
PHOENIX	TV	0513 0162 0043 0242 0471
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	TV	1550

Brand	Type	Code
PIONEER	TV	0513 1152 0162 1508 1151 1822 0589 0170 1527 1823 0415 0322 0471 0043
PLANET	TV	0589 0556
PLANTRON	TV	0359 0322 0513
PLASMATECH	TV	1383
PLATINIUM	TV	0528
PLAYDOR	TV	0322
PLAYSONIC	TV	0557 0043 0513 0051
	Combo	0043
POINT OF VIEW	TV	1410
POLAR	TV	1523 0513 0132
POLARIS	TV	1837
POLAROID	TV	1838 1976 1837 1979 0432
POLLIN	SAT	0513
PONTIAC	TV	0262
POP	TV	0322
POPAY	TV	0322 0359
POPPY	TV	0359 0322
PORTLAND	TV	0209 0354 0513 0471 0359
	Combo	0328
POSTAR	TV	0359
POWER TV	Combo	0450
POWERPOINT	TV	0549 0145 0513 0352 0589
	Combo	1897 1034
PRAGMA DIGITAL	TV	0043
PRANDONI	TV	0162 0043 1434 0352 0359 0513 0170 0097 0592
PRECISION	TV	1809
PREMIER	TV	0579 1251 1112 0322 1116 1485 0273
PRESTIGE	TV	0484
PRIMA	TV	0322 1741 0043 0359
PRIME	TV	0043 1824 1440
PRIME VIEW	TV	1923
PRIMUS	TV	0352
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	0589 0359 0557 0043
PRINSTON	TV	0141
PRINZ	TV	0162 0513 0043 0556
	Combo	0043
PRO 2	TV	0589
PROCOMEX	TV	0370
PROCYON	see	PHILIPS
PROEL	TV	0513
PROFESSOR	TV	0513 0471
PROFEX	TV	0162 0359 0513
PROFI	TV	0359
PROFILE	TV	0043 0359 0513
PROFILO	TV	0589 0513 0242 0255 1838 0162 0170 0352 0051 1937
	Combo	0540 0589 1938
PROFITECH	TV	0513
PROFITRONIC	TV	0513
PROLINE	TV	0043 1423 0051 0375 0295 0554 0209 0170 1450 0401 0513 0557 1425 1433 1422
	Combo	0043 1423 1835
PROLITE	TV	1743 1398
PROLUX	TV	0589
PROSCAN	see	RCA
PROSONIC	TV	0513 0043 1925 0540 0557 0415 1440 0036 1536 1423 0576 0575
	Combo	0511 0036 0512 0576
PROTECH	TV	0513 0043 1838 0097 0107 0336 0540 0359 1420 0322 0162
PROTEK	TV	1548 0107 1449 1511 1450 1915 1976 1577 0155
	Combo	0482
PROTON	TV	0547
PROVISION	TV	0556 0513 0209 0352 1434 0540 1631 0322 0359 0390 0354 0557
	Combo	0556
PUFFINS	TV	1102

Brand	Type	Code
PVISION	TV	1489 1623 1475 0124 1792 1760 1423 1459 1560 0129
	Combo	0043
PYE	see	PHILIPS
Q - COMBI	Combo	1938
Q - MEDIA	TV	0599 0002
	Combo	0225 0188
Q.BELL	TV	0500 0053 0205 1915 0201 0583
	Combo	0500
QILIVE TV	TV	1423
QONIX	TV	1546 1966 1550
QUADRAL	TV	1313
QUADRIGA	TV	0540 0147 1722
QUADRO	TV	0043 0552 0579 1795 1809 0556 0550 1505 1247 1423 1741 1504 1879 1925 1252 1410 1732 1988 1352 0566 1112 0513 1302 1332 1838
	Combo	0043 1938
QUALCRAFT	TV	0262
QUART	TV	0556
QUARTEK	TV	1597
QUASAR	TV	1383 0359 1343 0100 0162
	Combo	1957 1938
QUEEN	TV	0513 0359 0322
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUIGG ELECTR.	Combo	0357
R. LINE	TV	0513 0162 0262
RADIALVA	TV	0513 0162 0262 0354 0540 0105
RADIO SHACK	TV	0513 0547
RADIO STEINER	TV	0242 0433
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	0513 0162 0359 0263 0288
RADIONETTE	TV	0162
RADIOTONE	TV	0513 0359 0336 0043 0322 0255 0589 0352 0027 1657 0107 1423 0097
RANK / RBM	TV	0162 0295
RAYMOND	TV	0352
RCA	TV	0242 0051 0513 0547 1251 1539
REALISTIC	TV	0547
RECOR	TV	0513 0508 0043 0540
RECTILIGNE	TV	0513
RED STAR	TV	0589 0556
	Combo	0540
REDDER	TV	0105
REDIFFUSION	TV	0162 0427 0586 0351 0495 0540 0051 1313 0352
REDO	TV	0354 0359
REDPPOINT	TV	0549
REFLEX	TV	0513 0043 0097 0552 0540 1838
REFLEXION	Combo	0484
REGAL	TV	0043 0170 0550 1423
REGENTE	TV	0359
REKORD	TV	1241 1121
RELISYS	TV	1383 1759 1515
RELOOK	SAT	0513
RENDER	TV	0557 0100 1469 1949 0113 1511 1873 1529 1587 0417 1966 0550 1428 0043 1450 1423 1879
RENKFORCE	TV	0262
REOC	TV	0557
	Combo	0554
REVOX	TV	0508 0513 0540
REX	see	SELECO
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	0561
RICE CLUB	TV	0384
RICOH	TV	0513 0540
RINEX	TV	1798
RM 2000	TV	0043 0513 0097 0552 1838 0540

Brand	Type	Code
ROADSTAR	TV	0557 0043 0513 0359 0097 0352 1469 1343 1423 0170 0141 1838 1559 0076 1435 0552 1525 1984 0253 0162 0589 0322 0262 0556 0528 0140 0336 1588
	Combo	0043 1598 0528 1883 0070 0561
ROBERTS	TV	0352
RODEX	TV	0359 0415 0513 0424 0262
ROLSEN	TV	1523 0043 0513 1489 1571 0550 0
ROOM@BASE	TV	1582
ROSE&HOLIET	TV	0373
ROSITA	TV	0359
ROWA	TV	0513 0322 0359 0170 0043 0528 0097 0556 0424
ROWSOMIC	TV	0162
ROYAL	TV	0322 0513 0262 0424 0359 0556 1420 1305
ROYAL LUX	TV	0556 0322
RT	TV	0245
RUBIN	TV	0513
RUKOPIR	TV	0513 0540
S & P	TV	0592 0513
SAB	TV	0043
SABA	TV	0242 0162 0051 1423 0043 0513 0589 0557 0484 1494 0359 0164 1838 1070 0354 0592 0352 1939 0423 1435 1422 1048 0255 1247 0101 0011
	Combo	0051 0540 0243
SAGEM	TV	0073 1552 1735 0513 0401
SAISHO	TV	0162 0354 0447 0262 0359 0373 0513 0322 0170 0557
SAITO	TV	0162
SAIVOD	TV	0589 0513 0540 0043 1423 0244
SAKAI	TV	0359
SAKEO	TV	0359
SAKIO	TV	0322 0359 0354
SAKURA	TV	0547 0359 0557 1838
SALORA	TV	0162 0433 0390 0147 0558 0373 0137 0556 1838 0170 1434 0513 1066 1938 0352 0101 0592 0507
	Combo	0540 1938 1838
SAMBERS	TV	0162 0100
SAMPO	TV	0513 1489 1557 0471
SAMSUNG	TV	1927 0035 0528 0513 0565 0359 0375 0384 0209 0081 0322 1596 0161 0360 0352 1657 0540 1112 0594 0170 0547 0011
	Combo	0064 1927 0528
SAN MARCO	TV	0118 0288
SAND	TV	0170
SANDRA COLOR	TV	1927 0162
SANG	TV	0557 0043 0141
SANITRON	TV	0557 1423 0043
SANKYO	TV	0513 0358
SANSUI	TV	0513 0561 1523 0043 0415 0322 0540 1838 1539 0546 0070 0359 1976 1529 1428 1469 1396 1559 0263 0029 0243 0097 1237 0557 0588 1423 1489 1853 1807 1782 1556 0373 1340 1375 1311 1587 1343 1440 0579 1934 1511 0589 1243 1809 0132 0134 0008 1880
	Combo	0243 1883 0449 1874 0561 0135
SANTON	TV	0359

Brand	Type	Code
SANTRONICS	TV	1428 1523
SANWA	TV	0373
SANYO	TV	0373 0043 0493 0589 1423 0571 0332 1657 1018 1339 0513 1805 0476 0359 0162 1539 0525 1838
	Combo	0043 1423
SAR	TV	0162 0513
SATUM	see	URANYA
SAVE	TV	0513 0540
SAVILLE	see	ORION
SBR	see	PHILIPS
SCANSONIC	Combo	0144
SCHAUB LORENZ	TV	0162 0043 0433 0557 0513 1423 0556 1838 0101 0359 0589 1837 1865 1475 0354 0097 0552 1839 0400 0352 0336 0514 1459 1469 1511 1809 0373 0322 1514 0426 1781 0008 0508 0424 1556 1450 1550 0376 0026 1938 0449 1486 1057 0147 0592 1489 1792 1767 1587 1835 1897 0292 1937 0261 0558 0384 0540 0170 1879 0439 1559 1957 1600 0151 1449 0484 0588 1064 1435 1949
	Combo	1598 0043 1938 1835 0514 0257 1069 1882 0540 1836 0299 0261 0589 1957 0556
SCHAUEN	TV	1423
SCHNEIDER	TV	0162 0513 0209 0043 0557 0170 0359 0415 0097 1533 1031 0589 1423 0352 1838 0556 0262 0440 0592 0461 1966 0552 0201 0044 1760 0011 1269 0141 1868 0255 1938 1069 0232
	Combo	0352 0043 0540 1423 1069
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS
SCHONTECH	TV	0043
SCHULTS	TV	0043
SCHWAIGER	TV	0043
SCOTLAND	TV	0162 0513
SCOTT	TV	0513 0044 1721 1985 1813 0488 1343 0540 0547 1526 0595 1984 0420 1897
	Combo	1883 0044 1897
SCREENVISION	TV	0561 1523 0043 0513 0595 0406 0528 1838 1539 0322 0495 0167 1479 1439 0427 0566 0051 1311 0359 0547 1338 1807 0242 1934 0209 0373 0587 1798 1941 1927 1376 1301 1810 1269 1251 1313 0557 1302 0107 0579 0354 1339 1929 1930 1931 1243 1809 0339 1428 0565 0159
SD SYSTEM	TV	0570
SEARS	see	SANYO
SEATEC	TV	0507
SEAWAY	TV	0043 0209
SEDEA	TV	0433
SEDIP	see	PATHÉ CINEMA
SEELTECH	TV	0556 0484 1064
	Combo	1883 1865 1064
SEELVER	TV	0589 0170 0043 1537

Brand	Type	Code
SEG	TV	0043 1423 0513 1838 0552 0097 0359 0322 0262 0540 0162 0128 0433 1809 0209 0589 1392 1837 0021 1142
	Combo	0043 1423 0328 0484
SEG TOKYO	TV	1423
SEI	see	SINUDYNE
SEIGA	see	MITSUBISHI
SEIKO	TV	0354 0557 1837
SEIKON	TV	0468 1937 0550
SEITECH	TV	0556 0589 1975 0557 0043 1833 1398 0592 1396 1434 1397
SELECLINE	TV	0110
SELECO	TV	0295 0440 0162 0170 0043 0352 0513 0242 0429 0436 0589 1902 0147 1546 0351 0209 0390 0540 1863 1459 1600 0171 1142
	Combo	0043 0540
SELECT	TV	0097 0043
SELTEN	TV	1423
SELTI	TV	1543
SEMP	TV	0467
SENATOR	TV	0359
SENCOR	TV	0043 0262
SENCORA	TV	0359 0262
SENDAY	TV	0513
SENSI	TV	1450 1449 1758 1759 0513 1459 1760 1966
SENSOY	TV	0043
SENSY	TV	1966
	Combo	1938
SENTRA	TV	0162 0262 0337
SENYU	TV	0513 0467 0351 0242 0373 0358 0209 0339 1313 0174 1773 0528 0495 0473 0496 0427 0540 0472 0097 0552 0499
SEPIA	TV	0288
SERIE DORATA	TV	0570
SERINO	TV	0073 0424 0262
SET	TV	0513 0162
SETRON	TV	0359 0322
SHADOW	TV	1423 0043
SHADOWCHNE	Combo	0043
SHARK	TV	0235
SHARM	TV	0495 0557
SHARP	TV	1429 1423 0045 1048 0359 1726 1089 1090 0043 0570
	Combo	1429 1423
SHERTON	TV	0359
SHERWOOD	TV	0557
SHINELCO	TV	0263 1949 1559 1469 1091 0550 1551 0394 0206 0305 1537 1536 0101 0033 0244 0297 1529 1577 0303 1011 0301
	Combo	0449 0299 1897 0294 0301 1091
SHINTOM	TV	0513 0043
SHINTOSHI	TV	0513
SHIVAKI	TV	0513 0043 0322 1429 1539 0097 1523
SHIWAN	TV	0262 0424
SHNIED	TV	0322
SHOGUN	TV	0359
SHONY	TV	0073
SHORAI	TV	0262 0424
SHOV	TV	0359 0322 0513 0595 0561 0415 0352 0556
SHOW	see	SHOV
SIAREM	TV	0162
SICANTIC	see	LUXOR
SICATEL	TV	0162
SICE	TV	0351
SIEMENS	TV	0351 0589 0513 1743 0255 0028 1423 0359
	Combo	0540
SIEMSSEN	TV	0513

Brand	Type	Code
SIERA	TV	0170 0513 0589
SIESTA	TV	0336 1657 0513
SIKURA	TV	0100
SILMA	TV	0513
SILVA	TV	0162 0513 0322 0589 1838 0359 0440 0043 0255 1423 1938
	Combo	0540
SILVER	TV	0322 0262 0359 0043 0170 0513
SILVERCREST	TV	0043 1838 1423 1142 1023
	Combo	0043
SIM 2	TV	0589
SIMATEC	see	ORION
SIMTEL	TV	0513 0262 0322 0424
SINGER	TV	0513 0162 0209 0359 1311 0415 0429 0433 0164 0242 0170 0373 0336 0043 0295 1423 0352
SINOTECH	TV	1798 0595 1251 0322 0561 1084 1093
SINUDYNE	TV	0162 0513 0352 0170 0588 0589 0556 0043 1422 0471 0480 0295 1975 0359 0440 0447 0528 1423 1434 0594 1833 0262 0167 1511 1565 0581 0540 1396 0592 1395 0093 0484 0394 0101 1429 1600 0209 1459
	Combo	1598
SIYAH	TV	0557 0141
SKANTIC	see	LUXOR
SKAY	TV	1301 0424 0513 0262
SKINTEK	TV	1450 1511 1793 1021
SKY	TV	1597 1952 1383 1758 1450
SKY MEDIA	TV	1991 1952 1597 1756 1915 1964 1450
SKYLINE	TV	0141
SKYTECH	TV	0503 0550 0011 0596 1765 1937 1093
SKYTRONIC	TV	0359 0513
SKYWORTH	TV	1604 0359 0513 0579
SLIDING	TV	0043 1383 1543 1564 0556 1792 0513 1549 1566
	Combo	0556
SLX	TV	0589 0097
SMARAGD	TV	0549
SMARTVISION	TV	1837 1556 0145 1741 1594 1809 0557 1872 0205 1726
SMC	TV	0513
SODIFF	TV	1793
SOGERA	TV	0513 0262 0162
SOGO	TV	0557 0043 0579
SOLAVOX	TV	0162 0433 0513
SOLTECH	TV	1338
SOMBER	see	CLARIVOX
SOMMIGE	TV	0557 0141
MERKEN		
SONIC	TV	0467
	Combo	0366
SONICLINE	TV	0043
SONICX	TV	0513
SONIKO	TV	1657 0513 0359 0162
SONITRON	TV	0373 0589
SONIX	TV	1450 1536
SONNECLAIR	TV	0513
SONOKO	TV	0359 0513 0322 0557 1157 0043 0424 0415 0471 0155
SONOLOR	TV	0162 0433 0373
SONORO	see	AGASHI
SONTEC	TV	0513 1657 0359 0177

Brand	Type	Code
SONY	TV	0495 1313 0346 0339 0140 0174 0215 1084 0373 1054 0081 0351 0513 0064 0540 1061
	Combo	0495 1313
SOUND COLOR	TV	0513 0589 0043 0415 0557 0097 0322 0141 1423 1657 0170
	Combo	0540
SOUND DESIGN	TV	0547
SOUND VISION	TV	0262 0513
SOUNDMASTER	TV	0359
SOUNDWAVE	TV	0141 1423 0322 0513 0043 0170
SOUNDZONE	Combo	1598
SOWTECH	TV	1657
SPARKLE	TV	0513
SPECTRA	TV	0359 0513 0322 1112 0354 0566 0579 0595 0561
SPECTRA VIDEO	TV	0426 0063
SPECTRUM	TV	0547
SPORT GENEXXA	see	FORMENTI
SSANGYONG	TV	0513 0359
SSS	see	FUNAI
STAG	TV	0262
STANDARD	TV	0359 0513 0262 0354 0209 0043 1529
STAR	TV	0513
STARDUST	TV	0513
STARION	TV	1423
STARLINE	TV	0513
STARLITE	TV	0513 0359 0322 0097 1011 0557
	Combo	1883
STARLUX	TV	0359 0322 0513
STARRING	TV	0359
STARS	TV	0352
START	TV	0513
STASSFURT	see	BRUNS
STENWAY	TV	0262 0424
STERLING	TV	0043 0170 0589 1434 0352
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	0472
STM	TV	0433
STRATO	TV	0043 0513 0322 0359 1874
STRONG	TV	1423 0043 1586
STT SONIG	TV	0513 0471
STV	TV	0162
STYLANDIA	TV	0359
SUGDEN	TV	0513
SUN	TV	1975
SUNGOO	TV	1396 0168
SUNIC LINE	TV	0209 0513
SUNKAI	TV	0447 0043 0513 0549 0073 1383 0177 0424 0589 1352 0557 0262 0588
	Combo	0043
SUNLIC	TV	0513
SUNNY	TV	0168 1533 1449 0550 1338 1966 0415 0359 0151 1529 1486 1093 0513
SUNNYSKY	TV	0155 0426
SUNSTAR	TV	0513 0359 0322 0043 0589
SUNSTECH	TV	0399 1526 0244 1489 1537 1542 1449 0576 1423
	Combo	1897 0128 0487 0488 0267 0489 0188 0399 0324 0225 1423 1146
SUNWATT	TV	0513 0471
SUNWOOD	TV	0513 0359
SUPER	TV	1071
SUPER GENERAL	TV	0513 0556
SUPER LCD	TV	1595
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	0322 0373 0513 0415 0424 0359 0043
SUPERTECH	TV	0359 0513 0262 0162 0073 0415 0043 0322
SUPERTONE	TV	0162
SUPERVISION	TV	0359
SUPERVOX	TV	0352 0170

Brand	Type	Code
SUPRA	TV	0513 0354 0359 0547 0073 0322 0415 1500 1061
SUPRATECH	TV	0484 0206 1111
	Combo	0002 0256 0421 0477
SUPREME	TV	0073
SUTRON	TV	0359
SUTUM	TV	0359
SVA	TV	0561 1376
SWEDX	TV	1927
SWEEEX	TV	1835
SWEYK	TV	1939
SWING	TV	0170
SWISSTEC	TV	1952 1756 1597 1450 0155 1964 1915 1410
SYC LINE	TV	0359
SYLVANIA	TV	1558
SYMPHONIC	TV	1558
SYSLINE	TV	0513
SYSTEL	TV	0359
SYTECH	TV	1915
SYTEK	TV	1915
T - LOGIC	TV	0286 0546
T - URAS	Combo	1938
T.V.E.	Combo	0043
TADISTAR	TV	0513 0262 0561
TAHOCI	TV	0322
TAIA	TV	0262
TAISHO	Combo	1598
TAIWAH	TV	0513
TAKANAWA	TV	0359
TAKARA	TV	0043 1971
	Combo	1835
TALENT	TV	0351
TALITA	see	CLARIVOX
TAMASHI	TV	0424
TANDBERG	TV	0440 0295 0170 1032 1033
TANDY	TV	0162 0262
TANRA	TV	0043
TARGA	TV	0594 0063 1459 0513 1896
	Combo	0113
TASHIKO	TV	0162
TASTER	TV	0513 0322 0262 0471
TATUNG	TV	0375 0513 0170 0043 1979 1434 0589 0352 0556 1425 1459 1396 0508 0471
	Combo	1598
TAURAS	TV	0556 0540 1937 0592
	Combo	0556 1069
TAURO	TV	0043
TAYRAS	TV	0592
TCE SERVICE	TV	0242 0164 0162 0107
TCHIBO	TV	0209 0043
TCL	TV	1523 0367 0561 1539 1533 0262 0263
	Combo	0163
TCM	TV	0209 0043
TD DESIGN	TV	0508 0433
TDA COLOR	TV	0557
TEAC/TEAK	TV	0561 0513 1269 1523 0498 1423 1986 0599 0043 0012 0376 1002 1007 0557 0540 1005 1006 1008 0359 0592 0097 0015 1357 0122 0162 0547 0440 0552 1722 0322 0471 1629 0489
	Combo	0085 1019
TEAM	TV	0424
TEC	see	DUAL
TECCO	TV	0359 1423
TECH	TV	1949
TECHLINE	TV	0043 1423 0513 0097 0552 1838 1837
	Combo	0043
TECHNE	TV	1512 1793
TECHNEMA	TV	0513 0527
TECHNICA	TV	0262 0043 0556 1423 0589 0359 1966 1678
	Combo	0043 1899
TECHNICAL	TV	0043 1423 1757
	Combo	0043

Brand	Type	Code
TECHNICS	TV	0427 0359
TECHNIKA	see	TECHNICA
TECHNILAND	TV	0513
TECHNISAT	TV	0513 0540 0177 0352 1577 0043
	SAT	0043 0352 0540 1577
TECHNISSEN	TV	0557 0026
TECHNO	TV	1879
	Combo	0043
TECHNOL	TV	0322 0513 0354 0359 0043 0508
TECHNOLOGIC	TV	0546
TECHNOSONIC	TV	0556 0550
	Combo	0589
TECHONE	TV	1410
TECHVISION	TV	1760 1740 1529 0101 1518 1839 0232
	Combo	0156
TECHWOOD	TV	0043 1423 0401 1838 0513 0073
	Combo	0043 0487 1423
TECKTON	TV	1548 0594 1450
TECNIMAGEN	TV	0589 0352 0170 0010
TECNISON	TV	0513 0359 0043
TECNOIT	see	TECHNOIT
TECO	TV	1044 1042 1976 0424 1050 1395
TECSONIC	Combo	0043
TEDELEX	TV	1523 0561 0359 1251 0513 0322 1243 1556 1807 1539 1311 1529 1976 1838 1914 1782 0471
	Combo	1837
TEINEL,SA	TV	0162 0513
TEK	TV	1127 0113 0595
TEKA	TV	1127
TEKNANT	TV	0513 0424 0359
TEKO	TV	0589 1395
TEKON	TV	0359 0384
TELCA	TV	0043
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	0424 0513
TELECOR	TV	0513 0540
TELEDESIGN	TV	0508
TELEFAC	TV	0359
TELEFUNKEN	TV	0242 0164 1423 0107 0051 0043 0589 1048 0561 0513 0566 1809 0162 0579 0141 1338 1807 1494 1838 0354 0452 1301 1415 1810 1339 1428 1941 1269 1376 0595 0006 1058 0563 0359 1429 1539 0528 0540 1464 0352 0159 1938 0286 1104 1024
	Combo	1423 0540 0043 0561 0454 1938
TELEFUSION	TV	0513 0540
TELEGAZI	TV	0043 0162
TELEKTRON	TV	0359
TELEMASTER	TV	0513
TELEMEISTER	TV	0513
TELEOPTA	TV	0359 0513
TELEPAC	TV	0359
TELEPOINT	TV	0513
TELERENT	TV	0508
TELESONIC	TV	0513 0352 1338 0177 0043 0375
TELESTAR	TV	0513 0589 0336 0359 0255 0322 1590 0350 1067 0556 1088
	Combo	0540
TELESYSTEM	TV	1475 1838 0043 1423 0101 0366 1595 1902 1247 0489 1976 1343 0484 1548 1357
	Combo	1423 0489 1838 0484
TELETECH	TV	0043 0513 0097 0556 1423 0359 1878 1376
	Combo	0043
TELETON	TV	0162 0295 0440

Brand	Type	Code
TELEVIEW	TV	0589 0513 0043 1838 0556 1743 0128 1435 0351 0209 1562 0557 0528 0552 0279
TELEWIRE	TV	1839
TELKOM	TV	0513 0242 0162 0351 0337
TELRA	TV	0589 0513 0255 0242 0162
TEMPEST	TV	0359 0262 0513 0540
TENNESSEE	TV	0513
TENSAI	TV	0513 0359 0043 0415 0262 0209 0354 0097 0170 0557 0579 0352 0549 0141 0471
TENSON	TV	0359
TEPPAZ	TV	0162
TESLA	TV	0513 0592 0043 0209 0557 0073 0097 0295 0170 0540 0556 0415 0579 0351 0141 0162 0471 1142
	Combo	0043
TESLA SLOW	see	TESLA
TETRAN	TV	0513 0162
TEVION	TV	0557 0043 0209 1396 0589 1838 0255 0097 0394 0101 0556 0219 1377 1415 1839 0141 1423 1435 1739 0552
	Combo	1836 0589 0043
TEWA	TV	0415
TEXET	TV	0354
TFT	TV	1493
THES	TV	0200 1903 1440 0118 0087 0423 1989 1988 0013 1813 0088 1677 0128 0486 0576 1526 0244 0199 0187 1897
	Combo	1976
THOMSON	TV	0242 0051 0548 0549 0162 0367 0164 1790 1060 1435 0352 0557 0043 1469 0411 0513 1429 0588
THORN	TV	0513 0051 0242 0162 0467 0337 0358 0373 0527 0174 0209 1313 0322 1429 0351 0215 0540 0352 0043 0556 0167 0495 0433 0390 0440 0170 0415
THORN EMI	TV	0351 0433
TILE TELEVISION	TV	0043 0101
TIME	TV	1489 1896 1537 0043 1514
TINY	TV	1535
TLG	TV	0286
TM ELECTRON	DTT	1522
TMK	TV	0547
TOBBE	TV	1927
TOBISHI	TV	0322 0262 1338 0384 0359 1760
TOBO	TV	0359 0322
TOKAI	TV	0513 0162 0043 0359 0011 0352 0492 0322 0172 1525 0097 1423 0471 0319 0484 0500 0110 1129
	Combo	0243 1897
TOKYO	TV	0384 0513 0424 0262 0337
TOMASHI	TV	0424 0262
TOMEI	TV	0359 0467
TONOMAC	TV	1726
TOP HOUSE	TV	1726
TOPLINE	TV	0043 0097
TOPSECTOR	TV	0359 0513
TOPSHOW	TV	0322 0561
TOPVISION	TV	0162 0513 0336 0027
TOSHEBIA	TV	0595
TOSHIBA	TV	0467 1773 0109 0337 0021 0386 1429 0351 1423 1757 0043 0557 1020 1422 1075
	Combo	1075 1020 1423

Brand	Type	Code
TOSUMI	TV	0043 1837 1536
TPV	TV	1395
TRANS CONTINENTS	TV	0043 0589 0170 0513 0352 0097 0336 0141 0588 1383 1434 0162 1537 1792 1564 0557 0592 0394
TRANSONIC	TV	0513 0322 0508 0528
TRENTON	TV	1423
TREVI	TV	0507 1525 0011 0359 1549 0583 1129 1343 0113 0188 1966 0424 1595 1873 1529 1594 1123 0220
	Combo	0593 0500 0188 0483 0484 1966 1125 1146
TRIAD	TV	0513 0540
TRIDENT	TV	0513
TRILUX	TV	0043 0336 0209 0513 0097
TRINITY	TV	1525
TRIO	TV	1428 1396 1781 1475
TRISTAR	TV	0322 0513 0262 0471
TRIUMPH	TV	0508 0513
TRIVISION	TV	0359
TRONIX	TV	0359
TRONY	TV	0561
TS VISION	TV	0188 1873 0483
	Combo	0483
TSL	TV	1523
TSOSHI	TV	0424 0262
TTR	TV	1455 0043
TUCSON	TV	1423
TUDOR	TV	1460
TUNEX	TV	0598
TV CABO	TV	0051
TV STAR	TV	0162 1091
	Combo	0583
TVD	TV	0043
TVE	TV	0043 1938
TVH	TV	0322
TVTUNERCARD	TV	1959
TWF	TV	1514
TYP	TV	0043
UHER	TV	0513 0508 0162 1838 0043 0540
ULTRAVOX	TV	0513 0162 1423 0354 1726 0043
UMC	TV	1036 1597 1756 1035
	Combo	1678
UML	TV	1036
UNIC LINE	TV	0513 0043 0209
UNIC RADIO	TV	0513 0162 1657 0043
UNIDEN	TV	0043 1927
UNIMOR	TV	0336 1657 0513
UNITECH	TV	0513 1469 0557
	Combo	1598
UNITED	TV	0557 0399 0141 0043 1469 0556 1838 1423 0201 0110 0059 0319 0288 1837 1949 1879 1247 0145 1460 0513 1988 0423 0097 1587 1559 0235 0101 0336 1657 1839 1440 0359 1600 1595 1435 0467 0188 0500 1037 0511 1976
	Combo	1598 0128 0043 0225 1871 1897 1882 0357 1938 1423 1988 0288
UNITRON	TV	0595
UNITRONIC	TV	0101 0359
UNIVERSAL	TV	0513 1383 0043
UNIVERSUM	TV	0513 0351 1313 0390 0162 0556 0043 0592 0552 0140 0174 0508 0467 0352 0359 0295 0558 0097 0215 0137 0540 0495 0433 0339 0427 0440 0516 1423 1838 0147 0322 0471 0242 0051 0081 1142
UNIVOX	TV	0162 0513

Brand	Type	Code
UNK	TV	0097 0513 0043 0557 1435 1880
UPXUS	TV	0043
URANYA	TV	0513 0359 0354
UTAX	TV	0359
V 7 TV	TV	1450
VANGUARD	TV	0162 0359 1423
VASILINEC	TV	0359
VD TECH	TV	1966 1469 0059 0583
	Combo	0405 0306
VDC	TV	1469 1879
VECO	TV	0359 0513
VECTOR	TV	0385 1897
VEGA	TV	1112
VELTECH	TV	1556
VENTANA	TV	0043
VENTURA	Combo	1899
VESTEL	TV	0043 0513 1423 0097 0162 0552 1838 0540 0021 0589 0352 0255 1450 1383 0561 0550 1142 1048
VEXA	TV	0513 00359 0352
VIANO	Combo	1158
VICEROY	TV	0322 1082
VICTOR	TV	0167
VIDECON	TV	0513 0471
VIDEO 7	TV	1450 1743
VIDEO CIVEN	TV	0594
VIDEOCOLOR	TV	0154
VIDEOCON	TV	0513 0110 0154
VIDEOLOGIC	TV	0262 0322
VIDEOMAC	TV	0322
VIDEON	TV	0513
VIDEOSEVEN	TV	1743 1450 0594
VIDEOSYSTEM	TV	0513 0540
VIDEOTON	TV	0162 0043 0513 0097 1423 0540 0359 1743
VIDIKRON	TV	0359 0513 0540
VIDION	TV	0359 0513
VIDITAL	TV	0322
VIDO	TV	1523
VIETA	TV	1459
VIEW	TV	1880
VIEWPIA	TV	1475 1623
VIEWSONIC	TV	1955 1915 1086 1489 1494 1979 0538
VIEWSTAR	TV	0594
VIKTOR	TV	1927
VISION	TV	0513 0359 0043 0322 0540
VISIOSAT	TV	1599
VISSEAUX	TV	0162
VISTAR	TV	0433
VISTRON	TV	0299 1011
VIVAX	TV	0110 1526 1964 0043 1813 0557 1529 1594 1900 0145 1533 1837 1809 0550 0513 1595 1571 0556 0519 1872 0273 1343 1040
VOG	TV	0589 0513 0471
VOGELS	TV	1759
VORTEC	TV	0513 0145 0540
VORTEX	TV	0145
VOX	TV	1870 0550
VOXSON	TV	0043 0162 0556 0513 1469 1396 0557 0424 0145 1395 1460 1394 0117 0364 1938 0322 0589 1537 1392 1410 1536 1423 1963 1397 1489 1837 1422
	Combo	1938 1526 1897
VOYAGER	TV	0513
WAGNER	TV	0513 0162
WAITEC	TV	1597
WALKER	TV	1423 0043
WALKIE	TV	0295 0440
WALKVISION	TV	0043
WALTHAM	TV	0162 0043 0513 1423 0097 0359 1743 0540 0322
WATSON	TV	0513 0043 0097 0162 0322 0359 0552 1450 1838 0262 0209 1952 1423 0589 0471
WATSVISION	TV	1423 0043

Brand	Type	Code
WATT RADIO	TV	0513 0162 0209 0352 1657 0170 0589 0235 0087 0440 0359 0043
WAVE	TV	0589
WEBER	TV	0322 0359 0513
WEG	TV	0145
WEGAVOX	TV	0043 0513 0556 0097 1423 0359 0322 1511 0162 0336 0592 0376 1529 1513 0027 1833 0557 0141 0552 1469 1726
WELLFUND	TV	0424 0513
WELLINGTON	TV	0043 1423
WELLTECH	TV	0557
WELSTAR	Combo	0043
WELTBILICH	TV	0513 0043
WESTA	TV	0162
WESTON	TV	0162 0424 0540
WESTWOOD	TV	0043 1423
WHARFEDALE	TV	0589 1807 0401 0513 1338 0043 1809 0359 1976 1900 0592 1902 0556 1423 0170 1012
	Combo	0519 1837
WHITE	TV	0513 0162 0043 0359 0322 1944 0295 0540 0424 0589 1269 0552
WILSON	TV	0589 0043 0170 0592 1434 0513
WINCO	TV	0322
WINDSOR	TV	0043 0097 0513 1423
WINDY SAM	TV	0540
WINNER	TV	0359 0595
WINS	TV	1338
WINSON	TV	0557
WINSTON	TV	0513 0359 0424 0043
WINTAL	TV	1551
WINTERNITZ	TV	0359 0097 0354
WISI	TV	0162
WORLD	Combo	1598
WORLD OF VISION	TV	1975 0557 0589 1383 1597
WORLD TECH	TV	0513 0262 0354
WORLDVIEW	TV	0513 0415 0471
WORTEN	TV	0295 0073 0209
WOW	TV	1450 1975
XCELLENT	TV	0513 1338
XDOME	TV	0507
XENIUS	Combo	1861
XION	TV	1428
XIRON	TV	0073 0295 0043 1423 0209 0589 0513
XMELLO	TV	0498
XONYCS	TV	0513
XORO	TV	1030 0484 1741 1134 1135 1629 0036 0511 1535 0476
	Combo	0556
XRIPTON	TV	0513
XTREND	TV	0035
YAKUMO	TV	1756
YALOS	TV	1740
YAMAJI	TV	1423
YAMISHI	TV	0424 0262 0540
YAMO	TV	0262
YENMADE	TV	0359
YOCAN	TV	0540
YOKO	TV	0513 0359 0322 0516 0354 0337
YORK	TV	0262 0359
YOSHITA	TV	0513 1304
YOTAKA	TV	0513
YTAWAI	TV	1410 1440
YUMATU	TV	0359 1112 0322 0556 0513 0415 0579 1251
YURAKU	TV	1475
YUSMART	TV	1423
ZAMPA	TV	0162
ZANELA	TV	1429
ZANUS	TV	0554
ZENITH	TV	0380
ZENOR	TV	0373
ZEPHIR	TV	0546
ZEPTO	TV	0043
ZIRWATEL	TV	0513 0051 1313
ZOTA	TV	0513 0471

codici-codes-códigos
Қωδікоі-koder-Kody
kódok-Кодъl-codului

Modello EASY PLUS

codici - codes - códigos - Кωδίκοι - koder - Kody - kódok - Коды - codului

Brand	Type	Code
@CUBE	TV	1630 1608
@DIKON	TV	1551 1525
1 & 1	TV	1429
1 ONE	TV	1460 1511
3B TECH	TV	1744
AHB.TVISON	TV	0508
AR SYSTEM	TV	0513 0322 0043
AB	see	ABCOM
ACCENT	TV	0359 0322 0513
ACCUPIASE	TV	0540
ACCUTECH	see	ACCOUTECH
ACCUTEK	TV	5582
ACEC	TV	0513 0471
ACER	TV	1480 0191 1585
ACIKO	TV	0359
ACOUSTIC SOLUTIONS	TV	0043 1423 1801 0239
	COMBI	0043 0547 1423
ACRONN	TV	0500
ACTINA	TV	0043 1837
ACTION	TV	0359 0170 0262
	COMBI	0359
ACURA	TV	0513 0359
ADL	TV	1975 1398
ADMIRAL	TV	1429 0440 0162 0429 0359 0570
ADR	TV	0417 0550
ADVENT	TV	1756
ADYSON	TV	0359
AEA	TV	0471 0540
AEG	TV	1423 0589 0043 0556 1938 0513 0594 0101 0489 0592 0138 1871 1459 0256 1838 0540 0201 0100 0376 1966 1501 0225 1146
	COMBI	1938 0540 0556 0043 1871 1672 0489 0225
AG	TV	0556 1338 0557 0595 0550
AGASHI	TV	0322 0513 0359 0471
AGATH	TV	1792 0086
ACB	see	SABA
AGFAPHOTO	TV	0128
AGNETA	TV	1927
AHB TVISION	TV	0508
AIKO	TV	0513 0359 0262 0337 0471
AIM	TV	0513 0373 1302 0561 0415 0579 0354 0471
AIOSTAY	TV	0162 0359
AIRIS	TV	1635 1939 1721 1410 0265 1975 0500 1512 0599 1738 1033 0225 1433 0517 1586 1551 1343 1568 1500
	COMBI	1883 0500 0214 1635 0556 0225
AIRON	TV	1383 1957
AISTAR	TV	5336
AIWA	TV	0581 1039 0513 0552 0495 0011 5103 0476
	COMBI	1598
AKAI	TV	0147 0162 0558 0513 0359 0352 0262 0008 1423 0011 0415 0556 0007 0433 0351 0070 0557 0432 0043 1396 0589 0546 0583 0243 0484 0337 0566 0373 1314 1033 1049 1048 0375 1976 0201 0550 5213 0354 1269 0449 5103 0549 0552 0141 0340 0501 5211 0322 1341 0255 1243 1809 1801 0507 5220 5554 5607 5357 5756 5241 1342 1311 1395 1838 1469 0561 0579 0471 0382 5596 0239 0483 1098 1837 1902 0492 5520 5746 0097 1037 1577 1529 1881
	COMBI	0070 0540 0007 0243 1882 0043 0501 0546 0583 0008 0547 1598 1836 0484 0201 1049 0483 5356
AKARI	TV	1321
AKASHI	TV	0322
AKI	TV	0513
AKIBA	TV	0424 0262
AKIOS	TV	0043 1423 1042
AKIRA	TV	0599 0579 0513 0101 0423 5358 0371 5205 1485 1301 5360 0141 1338 1251 0566 0128 0489 1873 0511 1357
	COMBI	0371 1352 0599
AKITA	TV	1902 0336
AKITO	TV	0513 0471
AKTRON	TV	0424
AKURA	TV	0513 0322 0043 0262 0589 0359 0557 0097 1423 0592 0352 0170 0549 0508 0415 0471 5535
	COMBI	0299
ALBA	TV	0043 0513 0262 0557 0162 0097 0352 1423 0415 0589 0549 0547 0170 0359 1838 0209 0447 0240 0045 1422 1837 1469 0038 5347 0027 0424 0337 1598 0552 0471 0500 0401
	COMBI	1598 0043 0528 1835 1883 0561 0540 0519 0085 0218
ALBATRON	TV	1378
ALBATROS	TV	1556
ALBIRAL	TV	0513 0162 0322 0471
ALBRECHT	TV	1586
ALCO	TV	1801
ALDEN	TV	1559
ALIEN	TV	0043 0097
ALIOS	TV	0278
ALKOS	see	TOSHIBA
ALL TEL	TV	1535 1469 1383 0550 1845 0376 0145 0043 0373 1396 1952
ALLORGAN	TV	0162 0262
ALLSTAR	TV	0513 0352 0471 0011
ALPHA	TV	0051 1494
ALPHATRONICS	see	ALPHATRONIK

Brand	Type	Code
ALTEK	TV	1494 1396 0557 0101 1392 1395 1975 1845 0279 1546 1526 1383 1895 0126 1529 1394 0392
ALTIUS	TV	0432
ALTUS	TV	0557 0043 1837 1435
AMADEUS	see	KOENIG
AMANA	TV	1269
AMBIAENCE	TV	1489
AMCOL	TV	0513 0471
AMERICAN HIGH	TV	0384
AMERICANA	TV	0384
AMEX	TV	0513
AMIKO	TV	1814
AMITECH	TV	1468
	COMBI	0512
AMOI	TV	0124 0122
AMPLIVISION	TV	0162 1657 0322
AMSTRAD	TV	0513 0043 1423 0589 1469 0322 1559 0415 1343 1410 0440 1440 1556 0566 0359 1511 0394 1587 1460 0473 1588 1721 0424 0262 1792 1880 0255 0471 1435 1551
	COMBI	0528 0043 1883 0467 1881 0589
ANAM	TV	0513 0540 0471
ANCONA	TV	0162
ANDERIC REPLACEMENT	TV	0495 0547 0043 0427 1558 1429 0568 1809 1012 0496 1773 1479
ANDERSSON	TV	1423 0043 0401
	COMBI	0043
ANEX	TV	0513
ANGELINE DESIGN	TV	0513
ANGLO	TV	0322 0359
ANIS	TV	0322 0336 0359
ANITECH	TV	0513 0359 0424 0322 0352 0540 0471
ANSONIC	TV	1048 1429 0043 0511 0322 0357 0239 1423 1838 0513 1657 1897 1136 0376 0319 0201 0097 0336 0359 0141 0471 0244 0589 1046 0045
	COMBI	0540
ANTARES	TV	1549
ANTARION	TV	1423 0576
	COMBI	0482
ANTECNO	TV	0262
ANUA	TV	1873
ANVISIO	TV	1525
AOC	TV	0045 1494 0051 1955 5363 1086
APACHI	TV	0415
APART AUDIO	see	APART
APEL SOUND	see	APHEL SOUND
APEX	TV	1809 0297 1352 1536 1971
AQP	see	GRUNDIG
APROX	TV	0011
AR	TV	1973
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCELIK	TV	0557 1838 1657 0141 0336 0027 1602 0026 0513 1837 0337 0242 0496 0162 0043 0467
ARCTIC	TV	0557 0351
ARDEM	TV	0043 0557 0141 0336 1837 0027 0073
ARENA	TV	1423 0209 0043 0557 1422
ARGENTINA	TV	1338 0568 0572 1131 0513 0571 0569 1726 0322 0540 0570 1809 0359 1824 0167 0097 1539 0554 1410
ARGON AUDIO	see	ARGON
ARGOS	TV	0557
ARIELLI	TV	0011 1677 5426 5281 5446 1107 5600 5554
ARION	TV	1677
ARISTONA	see	PHILIPS
ARKOS	TV	0337
ARPHONE	see	DESMET
ARROX	TV	0043
ARS	TV	0513 0322
ART-TECH	TV	0513 0424 0359 0471
ARTAX	TV	1939
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
AS-BERC	TV	0513 0471
ASA	TV	0556 0390 0513 0162 0433 0471
ASANO	TV	0008 0432 0449 0484 0110
	COMBI	0484
ASARO	TV	0449
ASORA	TV	0359 0322 0262
ASPEC	TV	5341
ASPECTS	TV	0201 1964
ASTHON	see	EMERSON
ASTRA	TV	0513 1485 1809 0359 1112 0579 0566 1302 0424 0262 1251 0415 0354 0561 0471 5364 0132
ASTRO SOUND	TV	0513 0471
ASUKA	TV	0262 0322 0162 0513 0471
ASUS	TV	0448
ATAKI	TV	0359 0424
ATEC	TV	1597
ATIMCO	TV	0124
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATLANTIS	TV	0262
ATORI	TV	0359
ATORO	see	ATORI
ATRON	TV	5586
AUCHAN	TV	0110
AUDINAC	TV	1131 0570
AUDIOOLA	TV	1343 0583 0432 0201 0110 0484 0224 1419 1595 0288
	COMBI	0484 0432 0357 0201 0583 0225 0110 0220 0288
AUDIOLOGIC	TV	1726
AUDIOSONIC	TV	0513 0557 0359 0043 0336 0162 0141 0262 1837 0209 0424 0027 0484 0322 0354 1657 0554 0561 0471

Brand	Type	Code
AUDIOSTAR	COMBI	1883 0359 1835 0484
AUDIOTON	TV	0262 0424
AUDIOVOX	TV	0359
AUREX	TV	0572 1423
AURORA	TV	0043
AUTOCOLOR	TV	0354 0513 0359
AUTOSONIK	TV	1396
AUTOVOX	TV	1423 0043 0162 0556 0439 1395 0513 1595 0552 0589 1835 1383 0299 0170
	COMBI	0299 0043 1882 1835
AUX	TV	1556
AVA	TV	0352
AVENTURA	TV	1558
AVERMEDIA	TV	1515 5261
AVIOUS	TV	1550 1450
AVISTEL	TV	5821 5822 5823
AVOL	TV	5325
AWA	TV	0359 0110 0513 0489 1003 0354 0101 1029 0375 0540 0471
	COMBI	0489
AWATRON	TV	0359
AWE	COMBI	0110
AXANE	TV	0513
AXEN	TV	1486 5307
AXIL	TV	0583
AXION	TV	0415 0513 0359 0471
	COMBI	1761
AXON	TV	0557 1338 0561
AXXENT	TV	0513
AXXION	TV	0415
AXXON	see	AXON
AYA	TV	1048 1423 0043 5328 0110 1247 0101 1031 0432
AYCO	TV	1902
AYGAZ	TV	0027
BAIER	TV	0556
	COMBI	0540
BAIRD	TV	0373 1741 1964 0375 0513 0162
BANG & OLUFSEN	TV	0513
BASIC LINE	TV	0043 0513 0162 0262 1423 0424 0097 0557 1838 0354 0141 0359 1726 0373 1142 0540
BASTIDE	TV	0162 0262
BAUER	TV	0513 0162 0561 0351 0495 0337 0467 0508 0528 0174 1302 1964 0352 0215 0471
BAUHN	TV	0432 5224
BAUMATIC	TV	0322
BAUNZ	TV	0011
BAUR	TV	0513 0162 0351 0467 0495 0337 0359 0528 0508 0174 0352 0215 0339 0140 1069 0471
BAYERE	TV	0205 1931
BAYSONIC	TV	0322
BAZIN	TV	0162 0513
BAZZIX	COMBI	1882
BBK	TV	1148 0168
BEAUMARK	TV	0547
BEKNTTEKNIK	TV	0337 1657 0557
BEKO	TV	0557 0043 0336 0141 1837 1838 1657 0513 0026 0027 0504 0337 0242 1435 1602 0162 0496 0467 1459 0552 0097
	COMBI	1836 0540 0504 1057
BELLADIO	TV	1896
BELSON	TV	0101 0482 1423 0113 1015 0145 1459 0507 5255 1876 1976 1410 0043 0110 1357 1472 1511 1110 1839 0589 0498 0489 0011 0205 0232 0286 0306 1099 1142
	COMBI	0482
BELSTAR	TV	0592 0043 0513 1838
BENNET	TV	0513 0540
BENQ	TV	1593 0045 0053 1086 1033 5335 5368
BENSTEN	TV	1511 0550 0145 1902 1469 0376 1949 1513
	COMBI	0589
BEON	TV	0081 1721 0513 0336 0043
BEOND	TV	1721 0043
BERKENP	TV	0513
BEST	TV	0516 0556 0513
BEST BUY	TV	0239 0264
BESTAR	TV	1657 0513 0043 0359 0336 0162 0415 0592 0471 0322
BIAZET	TV	0162 0513
BIFONIC	TV	0359
BIGSTON	TV	0359 0322 0354
BIRA	TV	5338
BITMORE	TV	1927
BJORN	TV	1927
BLACK DIAMOND	TV	0043 0209 0527 1613 1423
	COMBI	0043
BLACK STRIP	TV	0337
BLACKSTAR	TV	0262
BLACKTRON	TV	0424 0262 0359
BLACKWAY	TV	0262 0424 0351
BLAMET	TV	0162
BLANCA	TV	0154
BLAUBERG	TV	5426
BLAUPUNKT	TV	0351 1114 1036 1052 1551 1678 0352 0540 0527 1537 5367 5827
	COMBI	1883 1423
BLU:SENS	TV	1046 5515 0014 1055 1897 0487 1995 0244 1030 0319 5268 1132 0036
	COMBI	1055 0014 1897 1046
BLUALTA	TV	5275 5426 5281 5829
BLUE	TV	5596

Brand	Type	Code
BLUE DIAMOND	TV	1052 1036
BLUE MEDIA	TV	1590
BLUE STAR	TV	0162 0513
	COMBI	1598
BLUEH	TV	0053 1915 0211
BLUESKY	TV	0043 0557 0513 1423 0589 0322 0141 0376 0262 0556 0097 1556 0051 1722 1459 0549 1760 0170 1788 1529 1944 0552 1560 1838 1435 1837 0053 1740 0073 1539 0401 0352 1142 1836
	COMBI	1598 0328 0043
BLUETECH	TV	0405 0225 1056 1966 0288 0205 1100 1976 1129 0268 0484 1469 5211 0432
	COMBI	0405
BLUETINUM	TV	1551
BLUSATCOM	TV	0475
BOGO	TV	0500 1129 0011
BOIGLE	TV	0199 1989 1440
BOLVA	TV	5375 1114 5248
BOMAN	TV	0556 1525 0235
BONSTEC	TV	0359
BORK	TV	1837
BOSS	TV	0322
BOTECH	TV	1567
BOUYGUES	see	BOUYGUES TELECOM
BOXFORD	TV	0513
BPL	TV	0513 0373 0424
BQS	TV	0043 0513 0051 0495 1838 0255 0552 1739 0064 0162 0070 1558 0352 0073 0242 0359
BRAND MAWELL	TV	1560
BRANDT	TV	0242 0051 0043 0110 1048 1423 5211 1247 1006 5220 1494 0432 1435 5240 1103 0007 0011 5348 5596
	COMBI	0043
BRANDT ELECTRONIQUE	see	THOMSON
BRANIFF	TV	1726
BRAUN	TV	0051
BRAVUS	TV	0484
BREMEN	TV	0043
BRENDSTAR	TV	0359
BRICMTON	TV	1976 0513 0235
	COMBI	0128 0511
BRIMAX	TV	1529 1939 1501 0063 1594 5255
BRINKMANN	TV	0513 0209
BRIONVEGA	TV	0440 0295 0513 0589 0502
BRITANNIA	TV	0513 0162
BROKSONIC	TV	0513
BRONDI	TV	0235 1419
BROTHER	TV	0322 0359 5362 1243 0513 0561 1251 0579 0043 1302 0566 0547 0262 1907 1837
BROTHERS	TV	0561 1837
BRUNS	TV	0336 0352 0162 0242 0027 0322 0262 1429 0592 0359
BSL	TV	5426
BSR	TV	0162
BTC	TV	0262
BULSATCOM	TV	0475
BUSH	TV	0043 0513 1837 0162 0097 1423 0557 0415 0589 0262 0045 0447 0352 1048 0209 0549 1838 0373 1422 0359 0375 5271 0170 1396 1556 1057 0554 1066 1976 0081 1941 1142 1469 1399 0257
	COMBI	1598 0540 0589 0043 0561 0257
BUTTERFLY	TV	1729
C.P.	TV	1927
CADMOS	TV	0359
CAHORS	TV	1048
CAIXUN	TV	0011
CALIFORNIA	see	FORMENTI
CAMPER	TV	0336 0162 0513 0141
CAMPIONE	TV	1048 0011 0008 1423 0513 5103 5220 1070 0101 0032 0357 0583 0482 0408 0063 0488 0258 0500 1927 1129 5607 0021
CANAL CUBE	see	CANAL +
CANAL PLUS	see	CANAL +
CANALSANTE	see	SIDEC
CANARIA	COMBI	0036 1897
CANCA	TV	1511
CANDLE	see	LG
CANON	TV	1338
CANTON	TV	0262
CAPSONIC	TV	0322 0513
CARAD	TV	0043 0513 0070 0073
	COMBI	0589
CARENA	TV	0513 0043 0262 0540
CARINA	TV	0162
CARPO	TV	1976
CARREFOUR	TV	0242 0495 0540 1061 0513 0527 0051 0043 0528 0209 0162 0215 0351
	COMBI	0352 0495 1429
CARTEL	TV	0556
CARYONSE	see	PHILIPS
CASCADE	TV	0513 0359
CASIO	TV	0513 0540
CASONIO	see	OCEANIC
CASTLE	TV	0513
CAT	TV	1529 1562 1577 0475 1535 1536
CATHAY	TV	0513 0540
CCE	TV	0513
CDV	TV	0281 1410 0286 0288 1464 1409 0116 1428 0063 0084 0482
	COMBI	1440
CEEM	TV	0557
CELCUS	COMBI	1423 1048
CELESTIAL	TV	1809

Brand	Type	Code
CEINT	TV	0162
CELLO	TV	0540
	COMBI	0540
CELTRONIC	TV	0589
CENTRUM ARIES	TV	1838
CENTURION	TV	0513 0540
CCE	TV	0162 0513 0359 0429 0351
CCM	TV	1657 0513 0359 0043 0336 0322 0097 0027 0424 1838 0415
CGV	TV	1048 1049
	COMBI	1444
CHAMELEON	TV	1729
CHANHONG	TV	1247 0043 1556 5566 0110 1070 0366 0334 5596 5830
CHARPY	TV	0550
CHESTRON	TV	1533
CHIQ	TV	1247 5566 5596 5586
CHRISTIAN	TV	1927
CHROMIA	TV	0011
CIE	TV	0359 0354 0262 0513
CIHAN	TV	0513 0162 0359 0322
CILLA	TV	1927
CIMLINE	TV	0262 0359
CINEMA	TV	0043
CINEX	TV	0589 0513 0255 0556 0170
	COMBI	0540 0589
CITTA MERCATO	TV	0513 0043 0495 0242
CITY	TV	0359
CLARITRONIC	TV	1657 0556
CLARIVOX	TV	0162 0513 0540
CLASSE	TV	5338
CLATON	TV	0513
CLATRONIC	see	CTC CLATRONIC
CLAUD	TV	5340
CLAYTON	TV	0043 1048 1423 0513
CLEMENS CAMPUS	see	HUTH
CLINTON	TV	0359
CLOUD - IBOX	see	CLOUD
CM@X	TV	0482
CMX	TV	0482 0243
COBRA	TV	0556
COBY	TV	0401 1046 0007 5745
	COMBI	0007
COFADEL	see	THOMSON
COLLE	TV	1927
COLOMBIA	see	COLUMBIA
COLOR	TV	0556 1485 0557 0359
COLORTAC	TV	1515
COLOSSUS	TV	0011
COLT	TV	1429
COLUMBIA	TV	0513 0471 0336
COLUMBUS	TV	0513
COMACROWN	TV	0262
COMBITECH	see	ORION
COMELEC	TV	0540 0513 1423 0043
COMET	TV	0589 0513 0556 0262 1394 0550 1500
COMEX	TV	1735 1792
COMMEX	TV	0589
COMPUTEC	TV	0043
COMPUTRON	TV	0415 0359 0433 0513
CONCERTO	see	LG
CONCORDE	TV	0359 0162
CONDOR	TV	0513 0359 0295 0424 0322 0043 0162 5566
CONFORAMA	see	SONOLOR
CONIA	TV	0557
CONNECT	TV	0043
CONNEXIONS	TV	0242 0495 0467 1061 1429
	COMBI	0064
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	0043 0209
CONRAD ELECTR	see	CONRAD
CONSTRUCTA	TV	0540
CONTEC	TV	0359 0322 0262 0424 0513 0561
CONTEX	TV	0011
CONTI M	TV	0043 0513 0557 0141
CONTINENT	TV	0209 0073 0513 0262 0105
CONTINENTAL	TV	0549 0513 1048 5211
	COMBI	0540
CONTINENTAL EDISON	TV	0549 1048 0008 1423 0051 0352 0170 0423 0513 0588 1049 5426 0101 0162 0556 5286 0242 5220 0011 1047 0110 0432
	COMBI	0051
COOLSTREAM	see	CST
CORFUNCO	TV	0322
CORNEA	TV	0199
COSMEL	TV	0359 0513 0540
COSMOS	TV	0359 0513 0262 0232 0556
CPR - TEC	TV	0389 1793
CPTEC	TV	0376
CRANKER	TV	1048 5103
CRC	TV	0513 0471
CREA	TV	0347
CROSLEY	TV	0162 0513 0043 0516
CROSSWOOD	TV	0043 1423
CROWN	TV	0513 0043 0557 1657 0359 0336 1838 0549 0141 0322 0097 1423 1837 0205 1247 0262 0592 0550 0556 0011 0027 0415 0540 0589 1613 1420 0534 0563 0583 0516 0579 0209 1902 0528 1965 0354 0226 1594 0151 0299 1070
	COMBI	1598 0043 0299
CROWN MUSTANG	TV	0572 0513
CRYSTAL	TV	0513 0592 0043 0336 0589 0162 0471
CRYSTAL IMAGE	see	CRYSTAL
CRYSTAL VISION	TV	1449
CS ELECTRONICS	TV	0262

Brand	Type	Code
CTC CLATRONIC	TV	0513 0557 1838 0556 0043 0262 1423 0589 0415 0255 0322 0026 0097 0359 0170 1459 0424 0429 0295
	COMBI	0043 0589
CUBE	TV	1630
CURTIS	TV	1061 0513 0286
CWR - TECH	TV	0556 0592 0557
CXC	see	EMERSON
CYBERCOM	TV	0043
CYBERPIX	TV	0043 1423
CYBERTRON	TV	0262
CYFRA PLUS	see	CYFRA
CYMATIC	TV	0162
CVV	TV	0513
D - VISION	TV	0513 0554 1721 1938 0352 0589 0209
	COMBI	0589 0540 0043 1938 0188
DAANGARD	TV	1897 1989 0511 0362 1976 1865 1844
DAENYX	TV	0572
DAEWOO	TV	0554 0209 0354 0513 0171 0359 1613 1450 0043 0375 0557 0085 1838 0262 5454 1759 0352 1449 5658 1479 1459 0556 0141 1758 1870 0480 0319 0170 0592 1383 1760 1837 0365 1017 1148 1897 5458 0371 0015 0244 0589 0110
	COMBI	0328 1613 0554 0128 0085
DAICHI	TV	0359 0209
DAIMOND	TV	0513
DANICHI	TV	0262
DAITSU	TV	0594 1423
DALMAN	TV	0513 0556
DANE - ELEC	TV	1844 5453
DANGAARD	TV	1897 0511 0036 1989 0362 1844 1865 1976
DANSAI	TV	0513 0337 0556
DANTAX	TV	0043 1423 0513 0141 1837 0557 0336 1838
	COMBI	1423 0043
DATRONIC	TV	0359
DATSUN	TV	1726
DAVINCHI	TV	5341
DAVOS	TV	0547 1429 0495 1726 0351 0572 1131 0513 0337 0467 1805 0162 1539 1410 0569 0570 0322 0359 0427 0568 0581 0051 0339 0571
DAWA	TV	0513 0359
DAYMATER	see	MAGNADYNE
DAYTECK	TV	1449
DAYTEK	TV	1568 1450 0043 0513 1061 0572 1121
DAYTON	TV	1568
DAYTRON	TV	0354 0359 0513
DAYTRONIC	see	DAEWOOD
DCE	TV	0043 0557
DE DIETRICH	TV	0424
DE CRAAF	TV	0513 0162 0043
DECCA	see	TATUNG
DECTRON	TV	1449
DEFLEXION	TV	0484
DETTRON	TV	0513 0540
DEK	TV	0375
DELIPS	TV	1423
DELL	TV	0289
DELTA	TV	0513
DELTON	TV	0043 0557 1837
DEMACOLOR	TV	0513
DENKO	TV	0322
DENON	TV	0473 0285
DENTAL	see	FORMENTI
DENVER	TV	0362 0513 5248 1897 0359 1546 0510 1630 0155 0556 0424 1551 0319 1410 0511 0043 1522 1343 0574 0128 1501 1595 0113 5426 0235 0208 0399 0484 0292
	COMBI	0128 0528 1883 0293 0556 1938 0362 1882 0257 0484 0582
DESMET	TV	0513 0043 0162 0170 0359 0337
DGM	TV	0563 0483
	COMBI	0483 0299
DHS	see	ASTRA
DIADEM	TV	0440
DIAMANT	TV	0513 0540
DIAMOND	TV	0209 0554 0354 0359 0513 1450 0375 1338 0171 0352 0043 1449 1807 1973 1479 1759 1758 1061 1121 1241 1112 0561 1301 0557 1017 1459 1760 1613
	COMBI	0328 1613 0085 0554
DIBOSS	TV	0043 1937
DICRA	TV	1031 0011 0399 0286 0005 0268 0507 1343 0101 0299 1551 1595 1419 0235 0500
	COMBI	0299 0399 0101 0011 5106
DIFAO	TV	5305
DIFFE	TV	1514 1489
DIFFERO	TV	1423
DIGATRON	TV	0513 0540
DIGICOM	TV	1429
DIGIFUSION	TV	1435 1838 0557
DIGIHOME	TV	1423 1048 0043 0401
	COMBI	0043
DICILINE	TV	0513 0352
DIGILOGIC	TV	1423
	COMBI	1883
DIGIMATE	see	DGM
DIGINIUM	TV	0513 0589
	COMBI	0540
DIGIQUEST	TV	1048 0011
DIGITAL	TV	0177
DIGITAL DEVICE	TV	0517 0265
DIGITALB - HD	see	DIGITALB
DIGITEK	TV	1760 1529 1971
	COMBI	1835 0556
DIGITOR	TV	0359 0513 0540

Brand	Type	Code
DIGITREX	TV	0484 0514
	COMBI	0257
DIGITRONIC	TV	1048
DIGIX	TV	1450 1820
DIK	TV	0513 0322 0162
DIKOM	TV	1048 1976 1423 0599 0205 0500 1595 1343 0394 1873 0225 1551 1880 1902 1525 1781 0201 0116 0011 0286 0239 0002 0007 1938
	COMBI	1976 0500 0225 0264 0507 1856 0201 0205 0556 0299 1440 0188 0005 1835 0599 0100
DINASTY	TV	0354 0043 0359 0513
DION	TV	1897
DIOPUS	TV	0594
DISCOVERY	TV	1346
DISNEY ELECTRONICS	TV	1422
	COMBI	0104
DISTAR	TV	0513
DITRON	TV	0354
DIUNAMAI	TV	1727 0188 0583 0599 0201 1949 1741 1873 0071 1460 1399 0225 1556 0484
	COMBI	0484 1520 0225
DIVERSEN	TV	0586
DIVISION	TV	1938
DIXI	TV	0513 0359 0540
DK DIGITAL	TV	1047
DLD	TV	0186
DM TECH	TV	1542 1489 1739 1514 0576 0128 1423 0043 1988 0511 1968 0101 0319 0489 0011 0036 0487 0423 1897
	COMBI	0576 0128 0511 0043 1514
DMS	TV	1301 0484
DOMEOS	TV	0209 0513 0097 0592 0043
DOMLAND	see	DUAL
DOMOH	TV	0513
DOMUS	TV	0513
DORIC	TV	0162
DPM	TV	0557 0043 1529 0263 1837 0172 1938 0550 0556 1011 1838 1594 0357
DREAM - MULTIMEDIA	see	DREAM
DREAMVISION	COMBI	1957
DRS	TV	0322
DS	TV	5342
DSE	TV	0110 0101
DSM	TV	1943 0011 0432
DTS	TV	0359 0209 0440 0513
DUAL	TV	0162 0209 0513 0359 0043 1423 0592 0440 1838 0170 0557 0432 0097 1489 1938 0552 0556 0177 1422 5286 0354 0352 0589 0558 1048 0141 0547 1839 0471 0101 1060 5426
	COMBI	0101 0043 1423
DUAL - TEC	see	DUAL
DUMONT	TV	0513 0390 0162 0043 0137 0373 0105 0556
DUNAI	TV	0162
DUNLOP	TV	0128
DURABASE	TV	1048
DURABRAND	TV	1558 0043 0557 0552 1423 1838
	COMBI	0139 0214 0218
DUX	TV	0513
DVDO	TV	1396
DYNAMIC	TV	0359
DYNATRON	TV	0513 0471
DYON	TV	0489
E-BODA	TV	1556
E-MAX	TV	0556 1450 1410
E-MOTION	TV	1756 1114 0556 1036
E-SPACE	TV	5789
E-STAR	TV	0011
EA	TV	1743
EAS - ELECTRIC	TV	1048
EASY LIVING	TV	1743 1529 1396 1395 1756 0424 0513 1394 1975 0043 1894 1814 1398 1525 1868 1397 1963 1422 1939 0592 1845 0557 1449 1879 0100 0405 1551 1554 0059 0556 0420 0589 1876 1537 0394 1594
	COMBI	1835 0556 0299
EASY WEB	TV	0159
EASYGNIA	see	BEST BUY
ECCO	TV	1346
ECG	TV	0557 1838 1938 0043 1837 0011 0484 0589 1057 0483 1070 0110
ECHO	TV	0561
ECHOSTAR	TV	0513 0359
ECO LINE	TV	0513
ECRON	TV	0394 1423 0043 0511 0589 0437 0101 0244 0557 0319
EDAN LINE	TV	0513 0043
EDENWOOD	TV	1048
EDISION	TV	1788
EDISON	TV	0549
EDISON MINERVA	TV	0549 1112
EDVIN	TV	1927
EF COMPONENTES	TV	0528 0495 0351 0547 0167 1061 1927 0352 0540 1805 0373 1429 0467 0051 0427 1259 0581 0570 0568 0043 1479 0021 0339 0354 0360 0337 0571 0572 0586
EFIMATICA	TV	0484
EGC	TV	1247
EI	TV	0162 1423 1657
EL	TV	1743 1396 1529 1395 1756 0513 1394 0424 0043 1975 1422 1525 1398 1894 1814 1868 1397 1963 0557 1449 1939 1879 0592 0405 1551 1845 0394 1594 1392 1554 0556 1876 0100
	COMBI	1835 0556
EL-TECO	TV	1395

Brand	Type	Code
ELBE	TV	0043 0295 0162 0440 0589 0105 1838 0513 0429 1048 1423 0073 0557 1990 0209 1450 1529 0255 1449 0170 0528 1594 1595 1939 1940
	COMBI	0540 0043
ELBIT	TV	0513 0177
ELCIT	see	MAGNADYNE
ELECTRA	TV	0393 0359 1301 0561 1556 0043 0322 1809 1459
ELECTRIC	TV	1837 0043
ELECTRIC. CO.	TV	0043
ELECTRO TECH	TV	0359
ELECTROHOME	TV	1423
ELECTRONIA	TV	1423 1048
ELECTRONICS	TV	0322
	COMBI	1882
ELECTROVENDA	TV	0513
ELEKTA	TV	0322 0359 0424 0513 1838 0471 0354 0162
ELEKTRA	TV	0500 0507 0011
ELEKTROMER	TV	0043 0495 0513 1838 0359 0589 1423 0339 0021 1429 0528 0351 0467 0552 0097 1927 0174 0550 1112 0209 0540 1533 0461 0215 0346 0140 0322 0503 0596 0565 0051 0242 1556
	COMBI	0043 0540 0051 0513 0589
ELEKTRONIKA	TV	0513 0592 0043 1657 0177 0516
ELEMIS	TV	0589 0513 0162 0043 0336 0255
	COMBI	0540
ELENBERG	TV	1539
	COMBI	0144
ELFUNK	TV	0043 1423 0547 0401
ELG	TV	0513 0540
ELIN	TV	0162 0513 0433 0359 0540
ELINLUX	TV	0043
ELITE	TV	1870 1902 0262 0513 0322 1346
EUTRON	COMBI	1957
ELKOS	TV	1048 1677
ELLEVISON	TV	0322 0425
ELLIES	TV	0410 0583
	COMBI	0416 0366
ELMAK	TV	0513
ELMAN	TV	0162
ELONEX	TV	1756
EL SAY	TV	0513 1556 0471
ELTA	TV	0359 0162 0322 0513 0589 5351
ELUNEX	TV	1756
ELVA	TV	0359
EMATEC	see	OCEANIC
EMCO	see	IMPERIAL
EMERSON	TV	0513 1558 1657 0162 0415 0043 0336 0299 0322 0097 0547 5614 1835
	COMBI	1835
EMPIRE	TV	0513 0384
EMPREX	TV	0456
ENERGY SISTEM	TV	0011
ENGEL	TV	0583 5764 5446 0162 0011 1048
ENIE	TV	0513
ENOX	TV	1033
ENTONE	TV	1989
ENZER	TV	0595 0561 0566 0579 1332
EP SAT	see	PACE
ERA E	TV	1459
ERGO CLASS	TV	1032 1033
ERIK	TV	1927
ERISSON	TV	0208 1556 1340 0043 0513 1341 1428 1879 0561 1376 0392 0393 1562 0443 0579 0595 1529 0442 1882 1338
	COMBI	0446 1897
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1558
ESC	TV	0513 0373 0162
ESPECTA	TV	1788
ESSAT	TV	0043
ESSENTIEL	TV	1048 1976 5252 0484 0592 0044 0426 1140 1630 0324 1423 0043 0482 1876
	COMBI	0556 1048
ESSENTIEL B	see	ESSENTIEL
ESTELLE	TV	0513
ETCO	TV	0352 0540 1061 0513 0586 0170
	COMBI	0352 0540
ETERNITY	TV	1756 1450 1114
ETON	TV	0359
ETRON	TV	0359 0162 0384 0415 1082 0513
EULANDER	see	ELBE
EUREKA	TV	0513 0162 0359 0322
EUROCOLOR	TV	1423
EUROFEEL	TV	0322 0513 0352
EUROLINE	TV	0540 0454 0513 0408 1423 0587
EUROMAN	TV	0513 0322 0359 0516 0336
EUROPA	TV	0513 0592 0359
EUROPHON	TV	0162 0513 0592
EUROSKY	TV	0589 0043
EUROSOUND	TV	1343
	COMBI	0561 1440 0288 0056
EUROSTATUS	TV	0513 0043
EUROTRONIC	TV	0513
Eurovision	TV	1423 0043
EVELUX	TV	0592 0043 0513 1423 0516 0373 0051
EVERGOLD	TV	0549
EVERLINE	TV	1118 0583 0162
EVOLVE	TV	1767
EVOTEL	TV	0599
EXCEL	TV	0513 0540
EXCLUSIV	TV	0484 1070 0011 1247
EXCLUZIT	TV	0513
EXCORS	COMBI	1440

Brand	Type	Code
EXEAL	TV	0322
EXOLYS	TV	1118 0008
EXON	TV	0557 0141
EXPERT	TV	0162
EXQUISIT	TV	0043 0513
EXTERITY	TV	0416
EZT	TV	0513 0354
F & J	TV	0511
	see	F & U
F & U	TV	1423 0011 1048 0548 0387 0043 0399 1559 0507 1440 0244 1144 0599 0511 1863 5259 1837
	COMBI	0128
FA	TV	0415
FAGOR	TV	0359 0162 0513 0322 5106
FAIR MATE	TV	0322 0563
FAIRMOST	TV	0359
FAIRTEC	TV	1459 0594 0389 1953 1722 1548 1568 1571 1954 1944 0043
FALCON	TV	0359
FAMILY LIFE	TV	0513 0540
FELIX	TV	0262 0322 0415 1938 0507 0557 0513 1107
	COMBI	1873 0484 1115
FELSEN	TV	0432
FELSON	TV	1048
FENNER	TV	0043 0354 0359 1423 0513 0352 0424 1469 0516 1460 0417 0589
	COMBI	0043
FERGUSON	TV	0051 0242 1423 0043 0209 1422 0107 0352 1048 0373
	COMBI	5447
FERRI	TV	0557 0043
FIDELIS	TV	0513 0359 0043
FIDELITY	TV	0162 0513 0043 0415 0262 0359 0508 0242
FICAR	TV	0516
FIL	TV	0376
FILSAI	TV	0359
FINLANDIA	TV	0390 0162 0433 0373 0242 0375 0472 0147
FINLUX	TV	1423 1048 0390 0558 0589 0147 0556 0513 0137 0433 0043 0162 0352 0557 1760 0170 1434 0375 1459 1435 0401 0295 0359 0592 0540 0471
	COMBI	0540 1423 0043 0589
FIRST LINE	TV	0513 0162 0043 0557 1423 0359 0097 0440 0376 0354 0375 0177 1459 0552 0373 0352 1435 0589 0540 0508 0295 1420 1838 0073 1760 0527 0209 0242 0255 0471
	COMBI	0043 0540
FISHER	TV	0162 0373 1657 1131 0513 1096
FLINT	TV	0513 0073 0043 0322 0209 0424 0261 1976 1077 1106 5251
	COMBI	1077
FLORISTAL	TV	0322
FOCUS	TV	0043
FOITECH	TV	0043
FORCE	TV	1423
FORGESTONE	see	THORN
FORMENTI	TV	0513 0162 0043 0295 0322 0359 0170 0354 0552 0471
	COMBI	0043
FOX	TV	0500 1091 0484
FRABA	TV	0513 0177 0027
FRABER	TV	0513
FREDIKSON	TV	0589 0513
FRIAC	TV	0513 0540
FRONTECH	TV	0162 0359 0322
FS SOUND	TV	0359 0170
FUEGO	TV	1247 0599 0011 1837 5554 1504 5237 5251 1838 1529 0507 5734 5281
FUJI	TV	0513 1976 0424
FUJI ONKYO	TV	1048
FUJI SOUND	TV	0424
FUJICOM	TV	1428 1396 5385 1100 0225 1048
FUDINKI	TV	0291
FUJITECH	TV	0513
FUJITSU	TV	1116 1743 1435 0513 1759 1423 5738 0440 0262 0043 1568 1396 1398 0170
FUNAI	TV	1558 0193 0043 0322 0557 0513 1423 0283 1838 1743 0097 0552 0359 0595 0355 0011 5734
	COMBI	1101
FURICHI	TV	0595
FUSION	TV	1435 0557
FUTRONIC	TV	1338 0322 1127
FUTURE	TV	0513 0540
FUTURETECH	see	EMERSON
G COLOR	TV	0162
GABA	TV	1870
GALACTEX	TV	0322
GALANT	TV	0415 0424 0359
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	0513 0162 1838 0336 0547 0352
GALAXY INOVATION	see	GI
GALERIA	TV	0359
GARRARD	TV	1515 0513
GARZA	TV	0589
GBC	TV	0359 0262 0513 0162 0375 1489 0500 0354 0424 0043 0415 1551 1419
	COMBI	1489 0101 0043
GE	see	RCA
GEANT - ELECTRONICS	see	GEANT
GEANT CASINO	see	OCEANIC
geber	TV	0162
GEC	TV	0162 0375 0513
GELOSO	TV	0162 0359 0262 0354

Brand	Type	Code
GEM SOUND	TV	0262 0359
GENERAL	TV	0359 0354 0513 1879 0209 0440 0336 0471
GENERAL CORPORATION	TV	0162 0043
GENERAL ELECTRIC	see	RCA
GENERAL STAR	TV	0547
GENERAL TECHNIC	TV	0359 0354 0322
GENESIS	TV	0513 0540
GENEXXA	TV	0262 0540 0390 0162
GENUINE	TV	1423
GERICOM	TV	1383 1759 1435 1398 1792 1597 1788
GERMANVOX	TV	0043 1423
GETTER	TV	1048
GIANT	TV	0527 0513 0359 0561 0471
GICA	see	GICA TV
GITEM	TV	0513 0242 0351 0471
GM - GCMC	TV	0359 0322 0513
GMC	see	GM - GCMC
GOGEN	TV	1423 0043 1048 1838 1142
GOLD	TV	1813 1537 0394 1985 1526 1721 1729 1896 0526 0315 1338 0488 0044
	COMBI	1938 1897 0394
GOLD TOP	TV	0424
GOLD VISION	TV	1533
GOLDEN TRADING	TV	0073
GOLDFUNK	TV	0097 0043
GOLDHAND	TV	0359
GOLDI	TV	0170
GOLDLINE	TV	0073 0424 0162
GOLDSTAR	see	LG
GOLDSUN	TV	0262 0424
GOLDTECH	TV	0043 0097 0513
GOODING	TV	0549
GOODMANS	TV	0043 1423 0513 0209 0554 0415 0557 0352 0589 1838 0354 0097 0242 1396 1837 0051 0262 0359 1450 1142 0558 1657 0162 0141 1435 0147 1979 1598 0170 0592 0337 0322 1562 1095 0351 1529 1900
	COMBI	0328 0043 1613
GORENJE	TV	1838 0592 1657 0513 0043 0373 0516 0051 1423
GOTRON	TV	1807
GPM	TV	0262 0322 0359
GRADIENTE	TV	0502
GRAETZ	see	ITT
GRAN PRIX	TV	1760 0209 0589 0255 0557 5817
	COMBI	0371 0556 1105
GRANADA	TV	0162 0390 0513 0337 1429 0373 0427 0527 0352 0467 0540 0285 0375 0147 0051 0336 0043 0473 0358 0242 0433 0359 1061 0471
	COMBI	0352
GRANDEN	see	FORMENTI
GRANDIN	TV	0043 1247 0073 0424 0513 1423 0557 0162 0589 0170 1048 0209 0141 1070 1383 0366 0262 1556 1740 0097 1549 1971 0401 1548 1792 1459 0002 1838 0011 0359 0352 1564 1598 0322 1568 1529 1536 0243
	COMBI	1598 0043 1835
GRATUS	TV	1043
GREAT WALL	TV	0513 0322
GREENPOINT	TV	1423
GRENADEIER	TV	0547 0513 0359
GRETSA	TV	0162
GRONIC	TV	0513 0162 0359
GROWING	TV	1423
GRUNDIG	TV	0351 0481 1838 0419 1147 0112 0162 0549 0043 1450 1837 1902 0427 0513 1423 0388 1422 1396 0561 0557 0556 1036 0352 0592 0295 1057 1809 1556 1973 0540 1269 0170 0098 0589 0579 0038 1291 1082 1428 1836 0234 0588 0109 0110 1760 0534 0132 5855 5596
	COMBI	0540 0351 1838 1836 1598 0556 0162 0483 0481 0098 0352 0112
GRUNKEL	TV	1048 0513 1423 0043 0011 0357 0484 0201 0225 1939 0128 5256 5554 0288 1046 1897 0423 1033 1136 1976 0432 1938 0239 0299 5508
	COMBI	0128 0357 0299
GTTRONIC	TV	0513 1084
GTT	TV	0359 0424 0513 0043 0322
GUSTAF	TV	1927
GUTSCHN	TV	1099
GUTTA	TV	1084
GXK	TV	0589 1760
H & B	TV	0043 1489 0557 1788
	COMBI	0561 0043
H & E	TV	0556 0592
HAAN	TV	1450
HADOR	TV	1338
HAIER	TV	0520 0101 0045 1900 1964 1048 1156 1837 0561 0540 1052 0401 1779 0519 1778 5811 1720 1542 0576 5813 5814 0209 1839 1769 0489 5812 5816
	COMBI	0520 1837 1883 0056 0576 0519 0401
HALIFAX	TV	0322 0359 0513
HAMA	see	HAMA DEKTI
HAMMERSTEIN	TV	0322 0384 0359 1082
HAMPTON	TV	0262 0162 0322
HANIMEX	TV	0262
HANNOVER	TV	1420
HANNS - G	TV	1756
HANNSPREE	TV	0032 1915 1756 0072 1773 1086 1769
HANSEATIC	TV	0513 0554 0162 0209 0351 0557 1837 0359 0242 1838 0026 0424 0177 0352 0174 1739 0336 0295 0171 0495 0262 0043 1489 0471 1435 0427

Brand	Type	Code
HANSOL	TV	1736
HANTAREX	TV	1957 0484 1041 1383 0100 1938 1024 0513 1597 1796 1130 1514 0162 0359 1489 1549 1542 0022 1117 0113
	COMBI	1957 1514 1117
HANURI	see	LA SAT
HAPO	TV	0262
HARROW	TV	1048 0043 1423
HARWA	TV	1741 1535
HARWOOD	TV	0513 0043 0359 0336 0162 0549
HAUPPAUGE	TV	5257 0513 0540
HAVEG	TV	0351 0167 0373
HB	TV	0557 0043 1489 1838 0073 0141 0556 0552 1837 1459 1511 0558 1435 1057 0549 1739
	COMBI	0043 1057
HCM	TV	0359 0513 0424 0354 0322 0162 0262
HE	TV	0556 0540
HEDZON	TV	0513 0540
HERU	TV	0322
HELECTRONIC	see	FORMENTI
HEMILTON	TV	0561 0132 1338
HEMMERMANN	TV	0162
HEMSAT	TV	0081 1927 0109
HENA	TV	0513
HERU	TV	0322
HESS	TV	1878 1346
HEXA	TV	0162 0513 0262
HI	TV	1117
HI - TECH	TV	1338 1410
HIGH - ONE	TV	1048
HICHIWA	see	KAISUI
HICHLINE	TV	0513 0540
HIKONA	TV	0262 0519
HILINE	TV	0322 0359 0415 0513
HINARI	TV	0262 0359 0513 0162 0322 0549
HISAWA	TV	0262 0424 0073 0557 0513 0162
HISENSE	TV	1159 1155 1137 5206 0376 0595 5795 0168 1722 0324 1571 1929 0373 0389 0110 1338 0528 1930 1931 1119 5804 5223 1954 0313 0307 5234 0162 0352 0180 0145 1467 0359 0513 1915 1953 1544 1048 5531
HISHITO	see	TOSHIBA
HISONIX	TV	0424 0415 0359
HITACHI	TV	0496 0162 1501 1012 1423 0285 0568 0043 0358 0473 0433 0037 1048 0209 0525 0499 0170 0554 0513 0356 1087 0147 1096 0137 0045 5742 0239 1429 1259 0427 0569 0003 0467 0351 1927 0109 0558 0415 0484 0375 1255 0051 0459 1976 0180 0561
	COMBI	1423 0043 0352 0328 0356 0496
HITSU	TV	0073 0262 0424 0513
HKC	TV	5652 5810 0201 5603 0583
HNET	COMBI	0017
HOHER	TV	1423 0043 0589 0557 0366 0170 1048 1435 1838 1383
	COMBI	0043 1146
HOME ELECTRONICS	TV	0513 0556
HOME TECH INDUSTRIES	see	HOMETECH
HOMETECH	TV	0556 0557 0592 0043 1533 1838 1423
	COMBI	0556
HOMSTAR	TV	1556
HORIZON	TV	1048 0011
HORIZONT	see	PHILIPS
HORNYPHON	TV	0540 0513
HOSHAI	TV	0424 0262 0097 0043
HOSHI	TV	0043
HOSPITALIERE	TV	0043
HOTEL & PARTNERS	TV	0507
HOTEL TV	TV	0586
HOWELL	TV	0097 0043
HUAYU	TV	1927 1429 0427 0467 0554 0495 1061 0051 0035 0043 0534 0346 0334 0401 0406 0109 0557 1338 0352 0581 0209 0167 0447 0373 0579 1514 0081 1824 1439 1023 0587 0258 0332 1501 0459 0496 1479 0171 0351 0112 0322 0145 0586 0540 5223
	COMBI	0070
HUGO	TV	0205
HUMAX	TV	1755 1429 1754 5513 1788
	COMBI	1754 1755 5513 1422
HYD	TV	1467 1450 1550 1774 1449 1952 1568 0594
HYPSON	TV	0359 0513 0424 0162 0336 0415 0262 0322 0027 0043
	COMBI	1883 1835
HYUNDAI	TV	1423 1048 0043 1017 1512 0011 1838 0053 1533 5446 1915 0589 0513 1468 1554 1475 1792 1535 0557 0566 0432 1783 1959 1902 1450 1962 0579 1500 0154 1542 5328 0211 1740 1739 1738 1759 1568 1489 1523 1809 0590 0484 1938 5426 1099 5834 1449 0572 1905 0170 1514 1440 1428 1897 1383 0317 0208 0509 0376 0556 1432 0401 0145 1469 1758 1556 5516 5255 1134 0198 5281 1529 5835 1247 5211
	COMBI	0550 1017 1542
I - BOSS	TV	0401
I - CAN	see	ADB
I - INN	TV	0011
I - JOY	TV	0546 1976 0011 0405 0482 0500 1153 1031 0005 1134 0188 1129 0002
	COMBI	0405 1976 0113

Brand	Type	Code
I-TECH	TV	0362
I.V.	TV	0513
IBERIA	TV	0513
IBERVISAO	TV	0162
ICARUS	TV	5211
ICE	TV	0262 0415 0359 0322 0513 0540
ICS	TV	0262 0359 0322
ID DESIGN	TV	0508 0162
ID DIGITAL	TV	1429
IDEAL	TV	0097 0589
IDL	TV	0482
IDTV	TV	1678
IEG	TV	0513
IEKEI	TV	0145
	COMBI	1440
IGS	TV	0262 0322 0513
IHLAS	TV	1533
IIAMA	see	IIYAMA
IIISONIC	TV	1915 1756 1449 1535 1512 1450
IIYAMA	TV	1975 1743 1398
IKEA	TV	1143
ILLUSION	see	ILLUSION SAT
IMAX	TV	1896
IMC	TV	0508 0128
IMPER	TV	0322 0262 0359 0513 0556
IMPERIAL	TV	0162 0043 0513 1875 1902 1876 0295 0284 0016 1992 0330 0359 0170 0352 1600 0429 5842 0021 1810 0550
IMUSIC	TV	5848
INCOBE	TV	0359 0322 0513
INDEL B	TV	0324 0168
INDESIT	TV	0107
INDIANA	TV	0513
INEXIVE	TV	1048 0011
INFINTON	TV	5205 1048 0011 5554 0484 0007 5844 5251
INFINITY	TV	1529 1428 1423 0443 0297 5845
INFRATEX	TV	0043 1743 0557 0528 0352 0177 0556 0359 0262 0552 0209
	COMBI	0540
INCELEN	TV	0162 0557 0558 0073 0043 0549 0351
INGERSOLL	TV	0359 0162 0513
INGO	TV	0299
INNO HIT	TV	1423 0043 0513 0359 0415 0375 0262 1048 1157 5205 0424 0209 0162 0599 0322 0352 1604 0011 5788 5223 5763
	COMBI	0043 1423 1871
INNOVA	TV	5631 5632 5633 5634
INNOVATION	TV	0209 0043
INNOWERT	TV	1759
INOTECH	TV	1838 1897
INOV TECH	TV	0128 0576 1897
INSIGNIA	TV	5503 1558
INSPIRA	TV	0556
INTEL	TV	0162
INTENSFRANCE	TV	1423
INTER	TV	0357 0288 1136 5397 0088
INTERBURG	TV	0322 0359
INTERBUY	TV	0359 0262 0322 0415 0508 0162 0513
INTERDISCOUNT	TV	0513 0352 0242 0495 0209 1429 0351 0215 0140 0540 0467 0337 0375 0262 0424 0043 0427 0359 0051 0528 0174 0549 0373 0339 0164 0105 0586 0354 0425 0162 0471
	COMBI	0352 0064 0051 0495
INTEREACTIVE	TV	0513 0540 0508
INTERCORD	see	INTERCORD
INTERFUNK	TV	0162 0513 0352 0471
INTERNAL	TV	0513 0209
	COMBI	0328 1613
INTERSOUND	TV	0513 0471
INTERVISION	TV	0513 0424 0262 0359 0162 0322 0209 0336 1429 0351 1657 0027 0471
INTREEO	TV	0035
INTRON	TV	0322
INVENTEC	TV	1630
INVES	TV	0011 0186
INVETEC	see	INVENTEC
INVISA	TV	0495 0351 0547 1131 0337 0322 0572 0570 1726 1539 0581 0339 0571 0043 0513 0209 0540 0051 1429
INWAH	TV	0513 0209
INWEST	see	OVP
IPKO	TV	5636
IPOSTAR	TV	0359
IPTV	TV	0410
	COMBI	0416
IPUR	TV	1938
IPURE	TV	1623 1500 1937 1542 1938 0513 1966
	COMBI	1938
IQ	TV	0205 0576 0007
IRRADIO	TV	0513 0043 0557 0262 0359 0415 0097 0561 0162 0528 1469 0322 1525 1551 1343 0484 1061 1838 1419 1084 1459 1439 1269 1450 0424 1940 1577 0116 1529
	COMBI	0589 0352 0359 1861 1882 0328 0561 0540 1871 1146 1940 1061
ISIS	TV	1048
ISKRA	TV	0162 0027 0336
ISOSHI	TV	0073
ISPIRA	TV	0556
ISUKAI	TV	0424 0262 0513
ISV	see	JOHANSSON
ITAL	TV	1423
ITALTV	TV	0011 0008
ITC	TV	0513 0162
ITE	TV	0415
ITL	TV	0359

Brand	Type	Code
ITS	TV	0262 0415 0322 0513 0359
ITT	TV	0162 0433 0043 1423 0513 0147 0373 0557 1338 1837 0141 0556 0011 0390 0027 5307 0359 0322 0026 1302 1973 0384 0097 0566 1428 1760 5375 5658 1301 0336 1112 1529 0589 0351 1838
	COMBI	0043 0162
ITV	TV	0513 0322 0354 0540
MO	TV	1743
IVORY	TV	1807 0556
IZUMI	TV	0483
	COMBI	0128 0483
IADOO TV	see	IADOO
IAY-TECH	TV	0484
IAZZY	TV	0262
ICE	TV	0262
IEC	see	TOSHIBA
IEG	TV	0043 1423
IENNY	TV	1927
IEPSEN	TV	0004 1792 1543 1597 1423 0484
IET POINT	TV	0513 0384 0354
INLIPU	TV	0359
IMB	TV	0352 0043 0209 1422 0513
	COMBI	1598
INL	TV	0561
JOCEL	TV	0513 0556 0589 0162 0043 1338 0352 0561 0550
JOHN	TV	1927
JOHN PLAYER	TV	0415
JOYCE	TV	0043
IPS	TV	0415
IQ	TV	0043 0594 1793 1788 1587 1450 1792 1548 1791 1765 1423 1469 1949 1796 1797 1952
IRC	TV	0162
ITC	TV	0484 0432
IUBILEE	TV	0540
JVC	TV	1479 0167 1470 1048 1422 0110 0502 5651 1058 1423 0415 0209 1140 0556 1073 5280 5596 5652 1070 0498 0097 5544 5281 1429 0262 1247 5509 0043 0433 0011 5446 0162 0548 5204 0215 5299 5348 5846 0583 5223
	COMBI	0502 0352 0167 1479
JVC TEAC	TV	0498
JWIN	TV	1475
K-CLASSIC	TV	0589
KALAI	TV	5663 0589
KAIDO	TV	0162
KAISER	TV	0513 0359 0424
KAISUI	TV	0262 0424 0073 0513 0415 0359 0043 0209 1420 0011 0070 0556 1060
KALLE	TV	1927
KAMACROWN	TV	0262
KAMASONIC	TV	0556
KAMBROOK	TV	0513 0322
KAMOSONIC	TV	0556
KAMP	see	FORMENTI
KANGSLEY	see	FORMENTI
KANSAI	TV	0513 0424
KAON	see	KAON MEDIA
KAOSHO	see	SAMSUNG
KAPLUS	TV	0011
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	0513 0589 0556 0359 0043 1838 0557 0516 0073 0424 0352 0162 0209 0322 1975
	COMBI	0540
KARTEL	TV	0556
KASAI	TV	0424 0262
KATHREIN	TV	0513 5805
KAWA	TV	0415 0262
KAWASHO	see	FORMENTI
KAYA	TV	0359 0322
KB ARISTOCRAT	TV	0162
KELVINATOR	TV	0162
KEN BROWN	TV	1726
KENDO	TV	0043 0295 0440 0051 1423 0073 1838 0552 0513 0359 0026 0162 0209 1048 1450 0097 1142 1494
	COMBI	0043
KENMARK	TV	1103
KENNEDY	TV	0440 0162 0429 0295 0579
KENNEX	TV	0043 0110 0097 0513 1423 0209 0500 0188 1976 0552 0141 0557 0550 1873
KENSTAR	TV	0059 1879 1949 1469 0154 1587 1876 0198
KENTRON	TV	1130
KENWOOD	TV	0513
KENYA	TV	0540
KERION	TV	0513
KERZO	TV	0557
KEVION	TV	0557
KEVLER	TV	0557
KEY DIGITAL	see	KEY
KEYMAT	TV	0550 1511 0145 1460 0519 1469 1600 0578 0389 1949 0417 0117 1879 1740 0480 0517 0376 1952 1513
	COMBI	0528
KEYSMART	TV	0557 0043 1837
KHC	TV	0201
KIAMO	TV	1839 0232 1529
	COMBI	0556 0232 0489
KIMAY	TV	0322
KINETIX	TV	0043
KING	see	KING TV
KING TV	TV	0561 0556 1338
KINCDHOME	TV	0043
KINCVISION	TV	0556
KIOTA	TV	0322 0359 1082 0415

Brand	Type	Code
KIREY	TV	0572
KISHU	TV	5360
KISS	TV	1543 0043
KISS TECHNOLOGY	see	KISS
KITON	TV	0043 1838 1423 0552 0097 0513 0128 0262 0359 0322 0540
	COMBI	0043
KITT	TV	0513 0322
KITTEN	TV	0513
KIWE	TV	0101
KIYOGIN	TV	0513
KLARMAX	TV	0162
KLEVER	TV	0557
KLOSS	TV	0384
KNEISSEL	TV	0073 0209 0043 0105 0513 0429 0295 0589 0097 1838 0354
	COMBI	1598 0043
KOBALTRONIC	see	NEWMAR
KOBIC	TV	0359
KOFF	TV	0557
KOGAN	TV	1070 0110 1247
	COMBI	0576
KOLSTER	TV	0513 0322 0262 0162
KONG WAM	TV	0262
KONICHI	TV	0359
KONIC	TV	0162 1600 1511 0513 0141 0481
KONKA	TV	0145 0262 0177 1420 1116 0273 1006 0415 1261 0170 1867 1872 0250 1415 0596 1302 0352 0513 1657 5655 5656 5657
KONTAKT	TV	0549
KONTECH	TV	5319
KORPEL	TV	0513 0540
KÖRTING	TV	0043 1657 0516 0513
KOSMOS	TV	0513
KOSS	TV	5658
KOTRON	TV	0322 0359 1878
KOYODA	TV	0359
KRAFTCOM	TV	0007 0565
KREISELMAYER	see	KREISELMAYER
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	0513
KROMS	TV	5281
KRYSTER	TV	1048
KTC	TV	0205
KTN	TV	1878 1902 1346 1376
KTV	TV	1500 0438
KUBA ELECTRONIC	TV	0162
KUBO	TV	1048
KUCCAI	TV	0097
	COMBI	0070
KUNFT	TV	1048 1247
KUPPER	TV	0043
KURO	TV	0373
KYDOS	TV	0011
KYOSHO	TV	0322
KYOSHU	TV	0359
L&S ELEKTRONIK	TV	0557
LA REDOUTE	TV	0242 0262 0565 0424 0352
LA SAT	TV	0424
LAMEX	TV	0351 0495 0051 0406 0209 0427 0352 0043 0373 0401 0554 1927 1061 0528 0339 0589 0540 0513 0336 1429 1439 0557 0565 0481 0140 0242 0558 0215 0592 1902 0141 0556 0547 0358 0255 1757 0467 0162 1657 0552 1423 0322
LAVA	TV	0043 0040 1938
LAVIS	TV	0162 1423
LAZER	TV	1048 0528 0513 0011 0007
LCE	TV	0415
LEADER	TV	0359 0322
LECHPOL	TV	0043 0427 0209 0554 0336 0351 0352 0552 0162 0513 0406 0540
LECSION	TV	0592
LECSOUND	TV	0513
LEGEND	TV	0359 0322 0513
LEIKER	TV	1423 0511
	COMBI	0128 0267 0188 0500
LENCO	TV	0513 0043 0354 0162 0359 0484 1876 0336 0576 0322 0044 1809 1031 0128 0393 1338 1657 0085 0512 0201 1988 0366 1440 0249
	COMBI	0484 1876 0188 0359 0561 1440 0128
LENOIR	TV	0513 1343 0043 0097 0359 0354 0322 1975 0162 0141 1396 1398 1595 1460 1845 1554 0424 1394 1395 1397 0595 1551 0557 0336 0528 0249
	COMBI	0540 1827
LENOXX	see	LENNOX
LENUSS	TV	1026 5229
LES 3 SUISSES	TV	0242 0262 0513
LEVEL	TV	0394
LEVIS AUSTRIA	TV	0513 0540
LEXIBOOK	COMBI	0483
LEXSOR	TV	1741 1535
LEXUCO	TV	0595
LEXUS	TV	0513 0322 1902 0528 1726
LEYCO	TV	0513 0375 0322 0162 0359 0424
LG	TV	0334 0081 0513 1081 0401 0587 1824 5522 1439 0406 0043 1023 0547 0557 0162 0589 0141 1423 5584 1838 1837 0561 5373 0352 0359 1082 1131 0336 0322 0351 0145 1459 0384 5220 0008 0528 1429
	COMBI	0547 1824 0334 0557 0081 0552
LIAMA	TV	1975 1743
LIDAO	TV	0484
LIESENKÖTTER	TV	0513
LIFE	TV	1435 0359

Brand	Type	Code
LIFESAT	TV	0043 0209
LIFETEC	TV	0043 0513 0209 1838 0097 1435 0557 1396 0322 0589 0552 1423 0558 0262 0359 1450 1613 0352 1455 0354 0141 1739 1142
LICHTSTAR	COMBI	0540 0043 1613
LINE@TECH	see	KAISUI
LINEA	TV	0401 1423
LINEA	COMBI	0043
LINEA	TV	1902
LINETECH	TV	1423
LINITRON	TV	1429
LINNEA	TV	1927
LINSAR	TV	0043 1048 0401 1423 0432
LIRIS	COMBI	0043
LIROS	TV	0513 0589
LISTO	TV	0043 1423 1048 0011 1604
LIVE	TV	0359
LMN	TV	5854
LIYAMA	TV	1743
LLOYD'S	TV	0322 0359 1082 0162 0415
LME	see	PATHÉ CINEMA
LOBOD	TV	0011
LOCATEL	TV	0162 1854 0051 1582 0513 0242
LODOS	TV	1423
LOEWE	see	LOEWE OPTA
LOEWE OPTA	TV	0508 0513 1570 0400 0540 0045 0043 0352
LOGIK	TV	1140 0561 1815 1577 0097 1798 0446 1048 0043 1899 5370 0513 0384 1941 1398 1065 0452 0101 0454 0124
LOGIX	COMBI	1815
LOTTA	TV	0097 0513
LOVE	TV	1927
LS ELEKTRONIC	see	LS ELEKTRONIK
LS ELEKTRONIK	TV	0557 1435 1837 1423 1383
LTV	see	OCEANIC
LUMA	TV	0162 0295 0440 0354 0043 0209 0513 0359 0352 0540
LUMATRON	TV	0043 0440 0295 0513 1788
LUPUS	COMBI	0101
LUXER	see	ANKARO
LUXMAN	COMBI	0540
LUXMAN	TV	0561
LUXMAY	TV	0513 0540
LUXOR	TV	0433 0162 1423 0558 0390 0043 0137 0147 0556 0373 1048 0170 0352 1434 0513 0592 0401 1838 0589 0285
LUXOR BV	see	LUXOR
LUXTRONIC	TV	1423 0043 0592
LXI	TV	0547
LYOTRON	see	LG
M.D.C	TV	0513
MACROLUX	TV	0589
MACROM	TV	0480
MACTECH	TV	0322
MADISON	TV	0513 0043 0540
MADISON FIELDING	see	MADISON
MAG	TV	1976 0205 5372 5295 0401 5371 5383
MAGASIN	TV	1423
MAGAVOX	see	PHILIPS
MAGNADYNE	TV	0162 0513 0359 0548
MAGNAFON	TV	0513 0162
MAGNASONIC	TV	0513 0354 0359
MAGNAVOX	TV	0043 1823 0352 0513 0586 0471 1558 1539
MAGNEX	TV	0513 0322 1762
MAGNUM	TV	0557 0513 0255 0589 0556 0043 0141 1500 1740 1907 1505 0209 0359 1788 1809
MAJESTIC	COMBI	0589 0101
MAJESTIC	TV	0432 0583 1343 0201 0357 0484 0110 1595 0288 0116 1827 1409 0224
MANDI	COMBI	0484 0432 0583 0357 0201 0110 0225 0220 0116 0288
MANDOR	TV	0589
MANESTH	TV	0322
MANHATTAN	TV	0513 0162 0337 0043 0322 0352
MANHATTAN	TV	0043 1423 0162 0097 0513 0359 0253 1048 5579
MANTA	TV	0011 5426 5554 1048 1117 5318 5607
MARANTZ	TV	0513 5374 0528 1927 1459 0471 0043
MARCA CANARIA	TV	0036
MARECH	TV	0513
MARK	TV	0336 0354 0513
MARK LEVINSON	see	MARK
MARSHALL	TV	0359 0262 1343
MARYUANA	TV	0352
MASCOM	TV	0589 0513 1938 0558 1838
MASIMO	COMBI	0589 0540
MASTER	TV	5383 5384 5385
MASTER	TV	0008 0011 0038 0583 0556 1949 1965 5247 1505 1536 1511 1469 1048 0449 0488
MASTER SAT	see	MASTER
MASTER VIDEO	see	DAEWOO
MASTERS	TV	0043 0424 0352
MASUDA	TV	0262 0513 0322
MATCH ITALIA	TV	0513 0322 0359
MATEL	TV	1971
MATRIX	TV	0043 0557 1837
MATRIX AUDIO DESIGN	see	MATRIX
MATS	TV	1927
MATSUI	TV	1422 0162 0373 0351 0359 0549 0336 0557 0513 1743 0592 1423 0352 1815 0170 0589 0337 0415 0447 1838 0043 0273 0201 0556 0240 1976 0461 0527 0322 0581 0105 0051 1044 1598 1577
	COMBI	1598 0043 0561 1423 0201

Brand	Type	Code
MATSUKA	TV	0322
MATSUWANA	TV	0528
MATSUYAMA	TV	0513
MAX	TV	0589
MAXAM	TV	0359 0322
MAXDORF	TV	1084 0561 0322 1798
MAXELL	TV	0359 0305 0424 0303 0043 0118
MAXIM	TV	0589 0513
	COMBI	0540 0589
MAXIMAL	TV	0162
MAXON	TV	0359
MAXTON	TV	1838
MAXWELL	TV	0513 1807 0595
MAZA	see	ZAPP
MB LINE	TV	0322 0513
MC MARREL	TV	1395
MC MICHAEL	see	PHILIPS
MC PERSON	TV	0308 1432
MCE	TV	0359 0322 0425 0513
MCM	TV	0359 0424
MDC	TV	0513
MEC	TV	0322
MECOA	TV	0513
MEDIALIFE	TV	1927 0540
MEDIALINE	TV	1514
MEDIASCREEN	TV	0513 0322
MEDIASONIC	TV	0513
MEDIATOR	TV	0513 1838 0471
MEDION	TV	0043 0513 0557 0209 1048 1435 1838 1423 1396 0097 5214 0589 0552 0352 1455 0558 5380 1450 0318 0561 0423 1837 1422 0128 0576 5606 5773 1896 1489 1739 0484 1598 1383 0063 1760 1976 5387 0592 5762
	COMBI	0540 0043 1598 0589 0483 0561 0528 0423 0399 5762 0334
MEGA	TV	1809 0556 0073 1505 0262 0550
MEGAS	TV	0073
MEGASTAR	TV	1893
MEGATECH	TV	0513
MEGATONE	TV	1657 0513
MEGATRON	TV	0547
MEGAVISION	TV	0359
MEGHA	TV	0513
MEI	TV	1048 1423
MEIRAZ	TV	0513
MEISTER	TV	1533 0554
MELBOX	see	CLARIVOX
MELCHIONI	TV	0557 0043 1551
	COMBI	0589 0540 1861
MELECTRONIC	TV	0390 0513 0147 0351 0209 0359 0433 0354 0295 0137 0162 0588 0540 0508 0558 0587
MELICONI	TV	1048
MELVOX	TV	0162
MEMOREX	TV	0322
MEMORY	TV	1423 1837
MEMPHIS	TV	0322 0359
MERCURY	TV	0322 0359 0384 0513 1082 0471
MERRIT	TV	0162
METEOR	see	METEOR
ELECTRONIC		
METRONIC	COMBI	0043 1429
METZ	TV	0338 0462 1806 1499 0351 0043 0513 5764 0097 0359 5763 1301 0262 0424 1269 1529 0132 1807 5381 0552 1809 0561 0036 5382 0011 0574 0566 0427 0322 0476 0366 1973 5255 5550 5386 0399 1067 0393
MGA	TV	0262 0513 0322 0354 0547
MGAON	TV	0322
MICROMAXX	TV	0043 0552 0513 0097 0295 0557
MICROSONIC	TV	1131
MICROSTAR	TV	1435
MICROTEK	TV	0513 0359 0561 1084 1127 0242
MIELER	TV	1893
MIGROS ELECTR	TV	0295
MIA	TV	0482
MIKA	TV	0359
MIKOMI	TV	0043 1423
MINATO	TV	0589 0513
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	0549
MINISTRY OF SOUND	TV	1423
MINOKA	TV	0513
MIRAGE	TV	0043
MIRAI	TV	1743 1039 5625
MISAKAI	TV	1558
MISTRAL	see	THORN
MITASHI	TV	0011
MITCHELL & BROWN	TV	1048
MITSAI	TV	1048 0043 0589 1423 1459 1678 1247 1036
MITSUBISHI	TV	0527 0425 0567 0043 0513 0209 0359 0354 0559 1429 0429 0547 0147
	COMBI	0352 0527
MITSUBISHI ELECTRIC	see	MITSUBISHI
MITSURI GENERAL	TV	0162 0105 1657
MITSUSIMA	TV	0513 0322
MIVAR	TV	0408 0105 0063 0482 0110
MIYOTA	TV	0595 1343 0113
MIYUKI	TV	0322
MKC	TV	0578 1419 1343 1551 1990 0557 1061
MOBILE TV	TV	0043
	COMBI	0264
MONDIAL CASA	TV	1556
MOOVE	TV	0357 5639 0484
MORAVA	TV	0043 1533 0513 0352 1142
MORGANS	TV	0513

Brand	Type	Code
MOSAIC	TV	0097 0043 0513
MOTEVA	TV	0495
MOTION	see	UHER
MP	TV	1551
MPMAN	TV	0488 0110 1551 0484 0432 0101 1494
MT LOGIC	TV	0043 0557 0484
	COMBI	1883 1835 0528 0483
MTC	TV	1657 0162 0508 0101 0336 0008
MULLER	see	MULLER & KOCK
MULLER & HAUPT	see	MULLER & KOCK
MULLER & KOCK	TV	0011
MULTITECH	TV	0513 0557 0359 0336 0162 0262 0043 0209 0141 1657 0589 0097 0322 0354 0424 0027
	COMBI	0359
MULTIVISION	TV	0162
MURPHY	TV	0162 1423
MURYUANA	TV	0352
MUSE	TV	5504
MUSIKLAND	TV	0513 0540
MUSTANG	TV	1121
MUSTEK	TV	1813 0507
MVISION	COMBI	1979
MXONDA	TV	1897
	COMBI	1883
MXT	TV	0008
MYOTA	TV	1343
MYRIA	TV	0043 1423
MYRYAD	TV	0513
MYSTRAL	TV	0589
MYTV	TV	0488
NABO	TV	1048
NAD	TV	0162 0547
NAGOYA	TV	0162
NAIKO	TV	0589 0513 0043 0336
NAKAFUGI	TV	0070
NAKAMURA	TV	0513 0354
NAKASHI	TV	0513
NAKASUMI	TV	0595
NAKIMURA	TV	0354
NAMSONIC	TV	0359
NAMSUNG	TV	0359
NAONIS	see	SELECO
NARITA	TV	0322 0547 0354
NASSA NAGEL	see	ENGEL
NAVON	TV	1048
NEC	TV	0472 1475 0564 0359 1623 0493 1690 0354 5757 0554 0426 1629 1339 1918 0209 1556 1630 5758 1536 0447 0513 1597
	COMBI	1623 0472
NECKERMANN	TV	0513 0351 0162 0495 0295 0352 0174 0359 0209 0440 0540 0467 0588 0140 0337 0167 0508 0170 0339 0516 0215 0043 0557 0471
NEI	TV	0513 0162 0043 0432 0262
NEO	TV	1048 0043 0145 0556 1533 0011 1423 1792 1100 0557 0550 0561 1872 1560 5338
	COMBI	0556
NEOM	TV	1571 1597 1423
	COMBI	0043
NEON	TV	0594 1833 5643 5644
NEOVIA	TV	1514 1542 1383 0043 1568 1543 1459 1792 1450 1927 0556 1301 1544 1717 1736 0513
	COMBI	1514
NEPTUN	TV	0513
NESCO	TV	0440 0162 0375
NESX	TV	1526 1529 1536
	COMBI	0449
NETSAT	TV	0513
NETVIL	see	NETVILLE
NEU	see	NEUF TELECOM
NEUFUNK	TV	0043 0557 5652
	COMBI	0043
NEVIR	TV	0011 1423 5508 0225 0507 0500 0306 5426 0201 5307 1976 0293 0292 1873 0322 1048
	COMBI	0306 1423
NEW GOLDVISION	see	SONOKO
NEW VISION	TV	0528
NEWELL	TV	0513 0255
NEWMAR	TV	0162 0513
NEWORLD	TV	0262
NEWTECH	TV	0513 0359 0262 0242
NEWTRON	TV	1343
NEXIUS	TV	0556 0589 0242 1423 0588 0043 0592 1422 1728 0557
NEXT	TV	0043 1604
	COMBI	0043 0113
NEXT CONCORDE	TV	0359
NEXTIER	TV	1518 1760
NEXTSTAR	COMBI	0043
NFREN	TV	1543
NICAMAGIC	see	FORMENTI
NIKE	TV	0513
NIKKAI	TV	0513 0337 0262 0162 0375 0043 0141 0424
NIKKEI	TV	0043 1423 0513 1938 0514 0589 1048 1469 0426 0322 0097 1537 1587 0292 1949 1449 0059 0449 1550 0557 1838 1839 1966 0053 5586 0101 0484 1069 1957 1380 1975 1797 1865 1837 0240 1064 1031 0299 0141 0337 1467 0170 0556 1594 0359 0352 0394 1511 1529 1835 0286 0201
	COMBI	1835 0439 1957 0589 0556 1938 0299 1069
NIKKO	TV	0027 0513 0043 0547 0359
NIKOI	TV	0589 1423 0043 1048
	COMBI	0540
NILELINE	TV	1533 0589
NINBUS	TV	0516
NIPPON	TV	1376

Brand	Type	Code
NISATO	TV	1726
NISHI	TV	0359
NISSAN	TV	0384
NOBEL	TV	1440
NOBLEX	TV	0540 0354 0415 0359 1539
NODIS	TV	0011
NOKIA	TV	0433 0147 0558 0513 0556 0390 0373 0162 0137 1423 1048 0043 0508 0352 0322 0592 0588 1301
	COMBI	0043
NONAME TV SETS	TV	0043
NORDIC	TV	0262
NORDMENDE	TV	0242 0162 1423 0154 0043 0589 0211 1040 0011 1876 0198 0557 0588 1949 1435 1587 0051 1428 1600 0164 0556 1422 1514 1868 1048 1469 1756 0026 0059 1092 1879 1542 1489 1395 0279 1739 5211 5213 5756 1397 1396 1814 1838 1398 0583 1247 5205 0424 1743 0352 0513 0159 1938 5762 5554 5241
	COMBI	0556 0043 0051 1396 0154
NORDTON	TV	0097
NORDWAY	TV	0162 1657
NORFOLK	TV	0043
NORIKO	TV	0589
NORIMEX	TV	0359
NORM	see	NORM N
NORM N	TV	0513
NORMANDE	TV	0359 5772 0557 5362 0513 0132 0561 5769
NORMEREL	TV	0513 0540
NORTEK	TV	0097 0043 0513 0141 1833
NORTHSAT	TV	0097
NORTLINE	COMBI	0528
NORTON	TV	0359 0424
NORWAY	TV	0162 1657
NOSE	TV	1343
NOVA	TV	0359 0513 0295
NOVA STAR	TV	0440
NOVAK	TV	0513 0540
NOVATRONIC	TV	0513 0354 0359 0322 0209 0043 0358
NOVITA	TV	1915 0043 0053
NPG	TV	1247 1070 0432 5647 0491
NTC	TV	1338
NU -TEC	TV	1415 1809 1807 0561 0373
NUCLEAR	see	PRANDONI
O GENERAL	TV	0359
OK LINE	TV	0557 0043 0589 0556 0592 0513
OCEAN	TV	0008
OCEANIC	TV	0162 0433 0147 0373 1048 0011 0008 5446 0137 1792 0242 0432 5211 0552 0352 1554 1514
OCEANS	TV	0359
OCTAN	TV	0162
OCTUS	TV	1338
ODEON	TV	0513 0322 0359 0471
ODYS	TV	0498 0483 0101 0085 0007
	COMBI	0226 0085 0489
OEC ELECTRONIC	TV	1494
OK	TV	1247 1048 1070 1423 1140 1114 5596 0583 0484 5586 0011 5764 5204 0582 0599 0043 1838 0548
OKANO	TV	0513 0359
OKEAH	TV	1556
OKI	TV	1423 0043 1247 0599 1838 1048 0423 0513 0576 1154
	COMBI	0043 1423 0599 0423
OLEY	TV	0380
OLIDATA	TV	1378 1915 1623 1450 1551
OLIMPIA	TV	1423
OLIVETTI	TV	1378
OLMAL	see	ALBIRAL
OLYMPIC	TV	0359 0572 0424 0566
OMEGA	TV	0415 0262 0322
ONCEAS	TV	0359
ONDIOLA	TV	0513
ONIDA	TV	0513
ONIEL	TV	0359
ONIX	TV	0484
ONN	TV	0043 1423 1838 1868 0213 0209 1897
ONWA	TV	0415 0262 0070 0097 0322 0513 1048 0556 0359
OPENTEL	TV	0043
OPERA	TV	0043 0513 1788 0322 0557 0359
	COMBI	1897
OR - ON	TV	0513 0322 0359 0262 0424
ORAVA	TV	0513 0043 1048 0011 1844 1423
	COMBI	0550
ORBIT	TV	1657 0513
ORBITER	TV	1657
ORIENT	TV	0556 0359
ORIMA	TV	1048
ORION	TV	1422 0513 0447 0557 1814 0589 0352 0588 0170 0162 0043 0471 1073 5521 5248 1423 0322 0556 1837 1450 5523 0359 1739 1741 0415 1489 0426 1598 0141 1975 0026 1535 1247 1048 0262 1820 1440 1396 0540 5347 0472 1251 1550 1394 1744 0206 0554 1556 1070 1157 1838
	COMBI	1598 0447 0043 1883
ORION (HUNGARY)	TV	0043 0513 0162 0589 1870 0415 0322 1422 1092 1587 0471 1837 0592
ORLINE	TV	0513 0540
ORMOND	TV	0043 0097 0513 0540
ORSON	TV	0322 0359
ORSONIC	TV	0322 0359
OSAKA	see	SHORAI
OSAKI	TV	0513 0262 0322 0375 0043 0352 0162 0415

Brand	Type	Code
OSAWA	TV	0152 0249
	COMBI	0150
OSCAR	TV	0513 0373
OSIO	TV	0262 0513
OSO	TV	0262
OSUME	TV	0513
OTAKE	TV	0447
OTAVA	TV	0513 0557
OTF	TV	0513 0162 0556 1838 0471
OTHER LINE	TV	0513 0351 0162 0508 0174 0336 0471
OTRUM	TV	0147 0390
OTTO VERSAND	TV	0351 0513 1429 0162 0495 0352 0174 0242 0140 0427 0215 0337 0508 0586 0051 0359 0209 0339 0467 0540 0415 0336 1838 1533 0424 0043 0177 1423 1760 1837 0554 0433 0105 0137 0557 0471 0423 0589 0534
	COMBI	1598
OUTWARE	TV	0043
OVP	TV	0513 0511
OXYGEN	TV	0101 0008 0528
PACIFIC	TV	0043 0557 1422 0592 1556 0352
	COMBI	0043 1598
PACKARD BELL	TV	0191 0043 1722 1494
PALLADIUM	TV	0513 0162 0209 0295 0351 0352 0588 0174 0552 0540 0589 0359 1837 0508 1423 1760 0043 0170 1838 0440 0471 0137 0557
	COMBI	0540
PALSONIC	TV	0576 0511 0008 0484 0319 0423 1807 0493 0479 0370
PALSONIK	TV	0322 0513 0262 0359
PANACCES	TV	5790
PANACHE	TV	0043 1838
PANAGOLD	TV	0359
PANAMA	TV	0513 0322 0359 0516
PANASHIBA	TV	0359
PANASONIC	TV	0534 0427 1429 1048 0513 0351 0162 0359 1137 0473 0174 0286 0528 0180
	COMBI	0427 0534
PANAVISION	TV	0513 0295 0322 1423
PANAVOX	TV	1131 1121 0572 0359 0513 0424 0554 0579
PANDA	TV	5785
PANORAMA	TV	0359 0322 0513 0262
PANORAMIC	TV	0432
PANTAX	TV	1440
PAOLO	TV	0507
PARROT	TV	0351
PATHÉ CINEMA	TV	0162 1657
PATHÉ MARCONI	see	THOMSON
PATRIOT	TV	0352
PAUSA	TV	0359
PAY	TV	1880
PBL	TV	0373
PCM	TV	0513 0043
PEACOCK	TV	0513 1489 0471
PEAQ	TV	1048
PEEKTON	COMBI	0484 0306
PENNEY	TV	0384
PENTUS	TV	1741
PEONY	TV	0527 0425
PERDIO	TV	0513 0359
PERFEKT	TV	0513
PETRIK	TV	5636
PHILBIX	see	DESMET
PHILCO	TV	0162 0513 0351 0359 0043 0572 0429 0516
PHILIPS	TV	0352 0513 0540 0586 0258 1061 0479 1097 1048 0081 0043 0051 0351 0170 0045 1481 1557 1760 5350 0209 0162 1963 1383 0054 0508 0589 0375 1422 0257 0161 0534 0386 0440 0354 0592 0471 0467 1035 0347 1536 5327 0027 0495 5349 5377 5379 5241 0337 1423
	COMBI	0352 0540 1481 0513 0201 1061 0043
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
PHOCUS	TV	0043 0557 1435 0592 0513 1837
	COMBI	1836
PHOENIX	TV	0513 0162 0043 0242 0471
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	TV	1550
PIONEER	TV	1152 0513 0162 1508 1822 1151 0589 0170 1527 1823 0415 0322 0471 0043
PIONIER	TV	0043
PIXEL	TV	1865
PK SAT	see	HIRSCHMANN
PLANET	TV	0589 0556
PLANTRON	TV	0359 0322 0513
PLASMATECH	TV	1383
PLATINIUM	TV	1556 0528
PLAYDOR	TV	0322
PLAYSONIC	TV	0557 1837 0043 0513 0051 0141 1838 1494 0162
	COMBI	0043
POINT OF VIEW	TV	1410
POLAR	TV	1523 5385 0513 0132
POLARIS	TV	1837
POLAROID	TV	1838 1976 0432 5286 1048 1979 5211 1837 5426 5784 1604 5271 5251 5246
PONTIAC	TV	0262
POP	TV	0322 0359
POPAY	TV	0322 0359
POPPY	TV	0359 0322
PORTLAND	TV	0209 0354 0513 0471 0359
	COMBI	0328
POSTAR	TV	0359
POWERPOINT	TV	0549 0589 0145 0110 0513 0352 0101 1897
	COMBI	1897 1034
PRAGA	TV	1927

Brand	Type	Code
PAGMA	see	PAGMA DIGITAL
PAGMA DIGITAL	TV	0043
PRAKTIK	TV	0592 0556
PRANDONI	TV	0162 0043 1434 0352 0359 0513 0170 0097 0592
PRE LUNA HOTEL	TV	0394
PRECISION	TV	1809
PREMIER	TV	0579 1251 1112 0322 1116 1485 0273 0589
PREMIER TECH	TV	5375
PRESTIGE	TV	0484
PRESTIGIO	TV	1489
PRIMA	TV	0322 1741 0043 0359 5429
PRIMA ELECTRONIC	see	PRIMA
PRIME	TV	0043 1824 1440
PRIME VIEW	TV	1923
PRIMUS	TV	0352
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	0589 0359 0557 0043
PRINCETON	TV	1048
PRINSTON	TV	1048 0141
PRINZ	TV	0162 0513 0043 0556
	COMBI	0043
PRO 2	TV	0489 0589 1760
PROCOMEX	TV	0370
PROCYON	see	PHILIPS
PROEL	TV	0513
PROFESOR	see	PROFESSOR
PROFESSOR	TV	1938 0513 0471
	COMBI	1938
PROFEX	TV	0162 0359 0513
PROFI	TV	0359
PROFILE	TV	0043 0359 0513
PROFILO	TV	0589 0513 0242 0255 1838 0162 0170 0352 0051 1937
	COMBI	0540 0589 1938
PROFITECH	TV	0513
PROFITRONIC	TV	0513
PROLINE	TV	1423 0043 0051 0375 0295 0554 0170 1247 0209 1450 0401 5211 0513 0557 1433 0432 0011 1425 1422 1103 0299 5205
	COMBI	0043 1423 1835
PROLITE	TV	1743 1398
PROLUX	TV	0589
PROSCAN	see	RCA
PROSONIC	TV	1838 1423 0043 0513 1925 1036 1432 0540 0557 0575 1048 0415 1440 0036 1536 0576 1501
	COMBI	0511 0036 0512 0576 1876
PROTECH	TV	0513 0043 0097 1838 0107 0336 1450 0351 1548 0540 0359 1420 0322 0162 1449 1511
PROTEK	TV	1548 1450 1449 1511 1501 0107 1915 1976 1577 0155
	COMBI	0482
PROTON	TV	0547
PROVIEW	TV	1033
PROVISION	TV	0556 0513 0352 0209 1434 0540 1631 0322 0359 0390 0354 0557
	COMBI	0556 0540
PROVISION - ISR	see	PROVISION
PUFFINS	TV	1102
PVISION	TV	5550 1489 1623 1475 0124 1792 1760 1423 1459 1560 0129
	COMBI	0043
PYE	see	PHILIPS
Q - COMBI	COMBI	1938
Q - MEDIA	TV	0002 0599 0576 0201 0225 0128 0484 1056 0449 5551 0100
	COMBI	0225 0188
QBELL	TV	0500 0053 0205 5103 0432 1915 0201 5446 5259 5248 0583 5281
	COMBI	0500
QBOX ONE	see	QBOX
QILIVE	see	QILIVE TV
QILIVE TV	TV	1048 1423 0011 5216
QONIX	TV	0484 1546 1966 1550
	COMBI	1883
QUADRAL	TV	0495
QUADRIGA	TV	0540 0147 1722
QUADRO	TV	0043 1048 0552 0500 0579 1795 1423 1809 0556 1117 0550 1352 1247 1505 1741 0507 1504 1879 1252 1925 1410 0566 1732 1988 0011 1112 0513 1302 1332 1838 0205 1070
	COMBI	0043 1938
QUALCRAFT	TV	0262
QUART	TV	0556
QUARTEK	TV	1597
QUASAR	TV	1383 0359 1343 0100 0162 1796 1938
	COMBI	1957 1938
QUEEN	TV	0513 0359 0322
QUEENFIDELITY	see	DAEWOO
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUIGG ELECTRONICS	COMBI	0357
R LINE	TV	0513 0162 0262
RADIALVA	TV	0513 0162 0262 0354 0540 0105
RADIO SHACK	TV	0513 0547
RADIO STEINER	TV	0242 0433
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	0513 0162 0359 0186 0263 0288 0500
RADIONETTE	TV	0162
RADIOTONE	TV	0513 0359 0336 0043 0322 0255 0589 0352 0027 1657 0107 1423 0097
RAFENA	see	BRUNS
RAINBOW	see	PACE
RANK / RBM	TV	0162 0375 0295
RANK ARENA	TV	0426

Brand	Type	Code
RAYMOND	COMBI	5751
RCA	TV	0352
REALISTIC	TV	5652 0242 0051 0513 0547 1251 1539 5603 0583 5749 0411
RECOR	TV	0513 0508 0043 0540
RECTILIGNE	TV	0513
RED STAR	TV	0589 0556
REDO	COMBI	0540
REDDER	TV	0105
REDIFFUSION	TV	0162 0427 0586 0495 0351 0540 0051 0352
REFLEX	COMBI	0352
REFLEXION	TV	0354 0359
REPOINT	TV	0549
REFLEX	TV	0513 0043 0097 0552 0540 1838
REGAL	COMBI	0540
REFLEXION	TV	0366 0576
REGAL	COMBI	0484 0582 0366
REGEANTE	TV	0043 0170 0550 1423
REKORD	COMBI	1423 0043
RELIYS	TV	0359
RENDER	TV	1241 1121
RENKFORCE	TV	1383 1759 1515
REOC	TV	0557 0100 1469 1949 1529 0113 1511 1873 1587 1879 0417 1966 0550 1428 0043 1450 1423
REVOX	TV	0262
REX	see	SELECO
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	0561
RICE CLUB	TV	0384
RICOH	TV	0513 0540
RINEX	TV	0552
RM 2000	TV	1798
ROADSTAR	TV	0043 0513 0097 0552 1838 0540 0557 0043 0513 0359 1837 0097 0352 1469 1343 1423 0170 0141 1838 1559 0076 1435 0552 1525 1984 0253 0162 0589 0322 0262 0556 0528 0140 0336 1588 1836
ROBERTS	COMBI	0043 1598 0359 0528 1883 0070 0561
ROBOTRON ELECTR.	TV	0352
RODEX	TV	0336 0352 0027 1429 0262 0162 0322
ROLLMASTER	TV	0359 0415 0513 0424 0262
ROLSEN	see	ROLMASTER
ROMTELECOM	TV	1523 0043 0513 1489 1571 0550 0210 1533
ROOM@BASE	see	ROMTELECOM DOLCE
ROSE&HOLIET	TV	1582
ROSITA	TV	0373
ROWA	TV	0359
ROWEL	TV	0513 0322 0359 0170 0043 0528 0097 0556 0424 0548
ROWSONIC	see	ROWELL
ROYAL	TV	0162
ROYAL LUX	TV	0532 0513 0262 0424 0359 0556 1420 1305
RT	TV	0556 0322
RUBIN	TV	0245
RUEFACH	TV	0513
RUKOPIR	see	LENCO
S - FAIT	TV	0513 0540
S - FAIT PLS	see	FAIT
S & P	TV	0592 0513
SAB	TV	0043 0186
SABA	TV	0242 0162 1423 0051 1048 1070 1247 5596 0043 1838 0513 0011 0589 0557 1494 0359 0484 0164 1114 5586 0354 1422 0548 5830 0592 0352 1939 0423 1435 0255 0101 0243 5568 0351 0583 0488 0201
SABRE	COMBI	0051 0540 0243 0043 0589
SAGA	see	PACE
SAGEM	TV	1938 1423
SAGEMCOM	TV	0073 1552 1735 0513 0401
SAISHO	see	SACEM
SAITO	TV	0162 0354 0447 0262 0359 0373 0513 0322 0170 0557
SAVOD	TV	0162
SANBERS	TV	0589 0244 0043 0513 1423 0511 1136 0540 0484 0128 0225 0201 0011 5614 0423
SAMPO	COMBI	0540 0128
SAKAI	TV	0359
SAKEO	TV	0359
SAKIO	TV	0322 0359 0354
SAKURA	TV	0547 0359 0557 1838 0073
SALORA	TV	0162 0433 0390 0558 0147 1938 1048 0373 1760 0556 1423 0137 1838 0101 0513 0170 0592 1434 0011 1066 0589 0352 0401 0507 0043 0484
SANDSTROM	COMBI	0540 1938 1838
SANDRA PORTO	TV	0162 0100 1938
SANC	TV	0513 1489 1557 0471
SAMSUNG	TV	0557 0043 0141
SANITRON	TV	1423 0557 0043
SANKYO	TV	0513 0358

Brand	Type	Code
SANSUI	TV	0513 0561 1523 0243 0043 0415 0322 0540 1838 0359 1539 0546 5231 0070 1976 1529 1428 1469 1396 1559 0263 0029 0097 1237 0557 0588 1423 1489 1853 1807 1782 1556 0452 1966 1971 0424 0373 1340 1375 1311 1587 1343 1440 0579 1934 1511 0589 1243 1809 0132 0134 0008 1880 0239 1677 0011 0186 1123 1099 5367 0507 0225 0449
	COMBI	0243 0449 1883 1874 0561 0135
SANTON	TV	0359
SANTRONICS	TV	1428 1523
SANWA	TV	0373
SANYO	TV	0373 0043 1423 0332 1048 0493 0589 0513 1018 1657 0571 0145 0557 1339 1805 1838 0476 0359 1598 0162 1539 0525 0375 1837 5834 0370
	COMBI	0043 1423
SAR	TV	0162 0513
SAT ITALIA	see	WISI
SATUM	see	URANYA
SATURN	TV	0582
SAVE	TV	0513 0354 0359 0322 0162
SAVILLE	see	ORION
SBR	see	PHILIPS
SCANSONIC	COMBI	0144
SCEPTRE	TV	5245
SCHAUB LORENZ	TV	0162 0043 0557 0433 1423 0513 0008 1048 0556 1838 0101 0359 1837 0589 0514 1865 1475 1839 0484 0354 0097 0552 0426 0400 0352 0336 1459 1469 1511 1809 1938 0292 0449 0373 0322 1514 0026 1600 1781 1069 0508 0424 1556 1450 1550 0376 1486 1057 1064 1049 0147 0592 1489 1792 1767 1587 1835 1897 1937 0261 0432 0558 0384 0540 0170 1879 0439 1559 1957 0475 0151 1449 0110 0588 1435 1949 0209
	COMBI	1598 1938 0043 1835 0514 0257 1069 1882 0540 1836 0299 0261 0589 1957 0556 1838 1057
SCHAUEN	TV	1423
SCHNEIDER	TV	0162 0209 0513 0043 1423 1048 0011 1533 1031 0589 0557 0170 0415 0097 5241 0359 0352 0006 0044 0432 0262 1838 0556 0440 0322 0592 1966 0201 0461 0552 1760 1938 0554 5596 1837 1269 0141 1868 0255 1069 0232 1879 0225 0008 1598 0399 1383 0045 0578 1594
	COMBI	0043 0352 0540 1423 1069
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS
SCHNEIDER ELECTRIC	see	SCHNEIDER
SCHONTECH	TV	1048 0043 1423
	COMBI	0043
SCHULTS	TV	0043
SCIENTIFIC ATLANTA	see	SCIENTIFIC
SCION - TECH	see	SCHONTECH
SCOTLAND	TV	0162 0513
SCOTT	TV	0513 0044 1721 1985 1813 0488 1897 1526 1343 5252 0540 0547 0595 1984 0420 1876
	COMBI	1883 0044 1897
SCREENLAND	TV	1423
SCREENSERVICES	TV	0035
	COMBI	1854
SCREENVISION	TV	0561 1523 0043 0513 0595 0495 0406 0528 1838 1539 0322 0167 1479 1439 0427 0566 0051 1311 0359 0547 1338 1807 0242 1934 0209 0373 0587 1798 1941 1927 1376 1301 1810 1269 1251 0557 1302 0107 0579 0354 1339 1929 1930 1931 1243 1809 0339 1428 0565 0159
SD SYSTEM	TV	0570
SEARS	see	SANYO
SEATEC	TV	0507
SEAWAY	TV	0043 0209
SEDEA	TV	1048 0433
SEDIP	see	PATHÉ CINEMA
SEELTECH	TV	0008 0556 0484 1064 1049
	COMBI	1883 1865 1064
SEELVER	TV	0589 0170 0043 1537
SEEVIEW	TV	0423 0482
SEG	TV	0043 1423 1838 0513 0552 0097 0359 0262 0322 0540 0162 0128 0433 1809 1837 0209 0589 1392 0021 1142 0599 0167 1048
	COMBI	0043 1423 0328 0484
SEG TOKYO	TV	1423
SEI	see	SINUDYNE
SEICA	see	MITSUBISHI
SEIKI	TV	5248
SEIKO	TV	0354 0557 1837
SEIKON	TV	0468 0550 1937
SEITECH	TV	0556 0589 0043 1975 0557 1833 1398 0592 1396 1434 1397
SELECLINE	TV	1048 0011 0110
SELECO	TV	0295 0440 0162 0170 0043 0352 0513 0242 1600 0429 0436 0589 1423 1902 0147 1546 0011 0548 0528 0351 0209 0390 0540 1863 1459 0171 1142 5251
	COMBI	0043 0540
SELECT	TV	0097 0043
SELTEKA	TV	0419
SELTEN	TV	1423
SELTI	TV	1543
SEMP	TV	0337
SENATOR	TV	0359
SENCOR	TV	1938 1838 0043 0484 0110 1839 1976 0262 0592 1247 0489 5271 0011
SENCORA	TV	0359 0262
SENDAY	TV	0513

Brand	Type	Code
SENEL	TV	0043 1838 0351 0557 0352 0589 0495 0513 1423 1429 0027 0097 1479 0556 0427 0540 0467 0552 0337 0359 1061 0586 0528 0141 1602 0415 0336 1657 0023 0322 0547 1501 0496 1533 0502 0167 0400 1470 0145 1251 0579 1112 1485 0070 0565 0595 0561 0255 0028 0215 0339 0140 0051 0021
	COMBI	0540 1836 0043 0513 0589
SENSI	TV	1450 1449 1758 1759 0513 1459 1760 1966
SENOY	TV	0043
SENSY	TV	1966
	COMBI	1938
SENTRA	TV	0162 0262 0337
SENYU	TV	0513 0351 0467 0242 0373 0495 0358 0209 0339 0174 1773 0337 0528 0473 0496 0427 0540 0472 0097 0552 0499
SEPIA	TV	0288
SERIE DORATA	TV	0570
SERINO	TV	0073 0424 0262
SET	TV	0513 0162
SETRON	TV	0359 0322
SFERE	TV	0201
SHADOW	TV	1423 0043
	COMBI	0043
SHADOWCHINE	COMBI	0043
SHARK	TV	0235
SHARM	TV	0495 0557
SHARP	TV	1429 1114 0162 1423 0045 1048 0242 0513 1089 1726 0359 1090 0351 0043 0570 0352 0401 5385
	COMBI	1429 1423
SHERTON	TV	0359
SHERWOOD	TV	0557
SHIMATSU	TV	1556
SHINELCO	TV	0263 0550 1091 0449 1949 1559 1469 0101 1551 0394 0033 0206 0305 1537 1536 0301 0244 0297 1529 1577 0303 1011 1897
	COMBI	0449 0299 1897 0294 0301 1091
SHINTOM	TV	0513 0043
SHINTOSHI	TV	0513
SHIVAKI	TV	0513 0043 0322 1429 1539 0097 1523
SHIWAN	TV	0262 0424
SHNIED	TV	0322
SHOGUN	TV	0359
SHONY	TV	0073
SHORAI	TV	0262 0424
SHOV	TV	0359 0322 0513 0595 0561 0415 0352 0556
SHOW	see	SHOV
SIAREM	TV	0162
SICANTIC	see	LUXOR
SICATEL	TV	0162
SICE	TV	0351
SIEMENS	TV	0351 0513 0589 1743 5738 0255 0028 1423 0359
	COMBI	0540 0589
SIEMSSEN	TV	0513
SIERA	TV	0352 0170 0513 0589
	COMBI	0352 0540 0513
SIESTA	TV	0336 0352 1657 0027 0513 0262 0162 0322 1429
SIGMA DESIGN	see	SIGMA
SIKURA	TV	0100
SILK	TV	0100
SILMA	TV	0513
SILVA	TV	0162 0513 0322 0589 1838 0359 0440 0043 1048 0255 1423 1938
	COMBI	0540
SILVA SCHNEIDER	see	SCHNEIDER
SILVER	TV	0322 0262 0359 0011 0043 0170 0513
SILVERCREST	TV	0043 1423 1838 1142 1023 0401 1048
	COMBI	0043
SIM 2	TV	0589 0424
SIMATEC	see	ORION
SIMTEL	TV	0513 0262 0322 0424
SINGER	TV	0513 0162 0209 0359 1311 0415 0170 0429 0433 0164 0242 0352 0373 0336 0043 0295 1423
SINOTEC	see	SINOTECH
SINOTECH	TV	1798 0595 1604 0483 1251 0322 0561 1084 1093 1048 5764
SINUDYNE	TV	0162 0513 0352 0170 0588 0589 0556 0043 0471 1422 0484 0480 1423 0295 1048 1975 0359 0440 0447 0528 1434 0594 1833 0262 0502 1396 1511 1565 0581 0101 0540 0592 1395 0093 0394 1429 1600 0209 1459 5548 1397 0174
	COMBI	1598
SIYAH	TV	0557 0141
SKANTIC	see	LUXOR
SKAY	TV	1301 0424 0513 0262
SKINTEK	TV	1450 1511 1793 1021
SKY	TV	1756 1952 1964 1597 1450 1383 1758
SKY MEDIA	TV	1991 1952 1597 1756 1915 1964 1450
SKYLINE	TV	0141
SKYTECH	TV	0503 0550 0011 0596 1765 1937 1093
SKYTRONIC	TV	0359 0513
SKYWORTH	TV	1604 0359 0513 5763 0579
SLIDING	TV	0043 1383 1543 1564 0556 1792 0513 1549 1566
	COMBI	0556
SLX	TV	0589 0097
SMARAGD	TV	0549
SMART	TV	0011
SMART TECH	TV	0011 5446 5830
SMARTVISION	TV	1837 1556 0145 1741 1594 1809 0557 1872 0205 1726
SMC	TV	0513

Brand	Type	Code
SODIFF	TV	1793 5298
SOEMTRON	TV	1383
SOFRATEL	TV	1423
SOGERA	TV	0513 0262 0162
SOGO	TV	0484 0043 0432 1837 0011 0557 5307 1559 0579 0589 0306 1966 1838 0232
SOLAVOX	TV	0162 0433 0513
SOLTECH	TV	1338
SOMBER	see	CLARIVOX
SOMMIGE MERKEN	TV	0557 0141
SONIC	TV	0467 0393 1773
	COMBI	0366
SONICLINE	TV	0043
SONICX	TV	0513
SONIKO	TV	1657 0513 0359 0162
SONIQ	COMBI	5557
SONITRON	TV	0373 0589
SONIX	TV	1450 1536
SONNECLAIR	TV	0513
SONOKO	TV	0359 0513 0322 0011 1157 0557 0043 0424 1604 0415 0471 0155 0488
SONOLOR	TV	0162 0433 0373
SONORO	see	AGASHI
SONTEC	TV	0513 1657 0359 0177
SONY	TV	0495 0346 0339 0140 0174 5220 0215 1084 0373 1054 0401 5521 0081 0351 0513 0064 0540 1061 1048
	COMBI	0495 0339
SOUND COLOR	TV	0513 0589 0043 0415 0557 0097 0322 0141 1423 1657 0170
	COMBI	0540
SOUND DESIGN	TV	0547
SOUND VISION	TV	0262 0513
SOUNDMASTER	TV	0359
SOUNDWAVE	TV	0513 0141 1423 0170 0322 0043 0354 0162
SOUNDZONE	COMBI	1598
SOWTECH	TV	1657
SOYOCA	see	SOYOKA
SPARKLE	TV	0513
SPECTRA	TV	0359 0513 0322 1112 0354 0566 0579 0132 0595 0561 1259
SPECTRA VIDEO	TV	0426 0063
SPECTRUM	TV	0547
SPORT GENEXXA	see	FORMENTI
SSANGYONG	TV	0513 0359
SSS	see	FUNAI
STAG	TV	0262
STAN - LINE	TV	0432
STANDARD	TV	0359 0513 0262 0354 0209 0043 1529 1876 5203 0008 0492 1100
STAR	TV	0513
STARDUST	TV	0513
STARION	TV	1423 1838
STARLINE	TV	0513
STARLITE	TV	0513 0359 0322 0097 1011 0557
	COMBI	1883
STARLUX	TV	0359 0322 0513
STARRING	TV	0359
STARS	TV	0352
START	TV	0513
STAFFURT	see	BRUNS
STEIN	TV	0129
STELLA	see	CONNEXIONS
STENWAY	TV	0262 0424
STERLING	TV	0043 0170 0589 1434 0352
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	0472
STM	TV	0433
STRATO	TV	0043 0513 0322 0359 1874 0101 1423
STREAM	TV	0205
STREAM - SYSTEM	TV	0205 0011 5544
STRONG	TV	1423 0043 0548 1586 1604 1048 5216
STT SONIG	TV	0513 0471
STV	TV	0162
STYLANDIA	TV	0359
SUGDEN - AUDIO	see	SUCDEN
SULPICE - TV	TV	1048
SUN	TV	1975
SUNFEEL	TV	1048 1423
SUNCOO	TV	1396 0168
SUNIC LINE	TV	0209 0513
SUNKAI	TV	0447 0043 0513 0549 1352 0073 1383 0177 0424 0589 0557 0262 0588 0239
	COMBI	0043
SUNLIC	TV	0513
SUNNY	TV	1533 0168 1486 1966 1449 0550 1338 0507 0415 0359 0151 1529 1093 0513 0484 1423 5307
SUNNYSKY	TV	0155 0426
SUNSTAR	TV	0513 0359 0322 0043 0589
SUNSTECH	TV	1048 1423 0011 0399 0507 1526 0244 1542 0576 1897 0488 1489 1537 5515 1449 1146 0487 0489
	COMBI	0128 1897 0487 0488 0267 0188 0489 0399 0324 0225 1423
SUNWATT	TV	0513 0471
SUNWOOD	TV	0513 0359
SUPER	TV	1071
SUPER GENERAL	TV	0513 0556 0589
SUPER LCD	TV	1595
SUPERIOR	TV	0043 1423 1838 0097 0513 0552 0589
	COMBI	0043
SUPERLA	TV	0513 0322 0354 0359 0162
SUPERMAX	see	SUPER MAX
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	0322 0373 0513 0415 0043 0424 0359 5798

Brand	Type	Code
SUPERTECH	TV	0359 0513 0262 0162 0073 0415 0043 0322
	COMBI	0359
SUPERTONE	TV	0162
SUPERVISION	TV	0359
SUPERVOX	TV	0352 0170
SUPRA	TV	0513 0354 0359 0547 0073 0322 0415 1500 1061
SUPRATECH	TV	0484 0477 0489 0206 0263 1111 0256 0582
	COMBI	0421 0002 0256 0477 0484 1111
SUPREME	TV	0073
SUTRON	TV	0359
SUTUM	TV	0359
SVA	TV	0561 1376
SVAN	TV	1048 5426
SWAN	TV	1048
SWEDX	TV	1927
SWEEX	TV	0484 0500 1835
SWEYK	TV	1939
SWING	TV	0170
SWISSTEC	TV	1756 1952 1964 1450 1597 0155 1915 1410
SYC LINE	TV	0359
SYINIX	TV	5251
SYLVANIA	TV	1558
SYMPHONIC	TV	1558
SYSLINE	TV	0513
SYTEL	TV	0359
SYTECH	TV	1915
SYTEK	TV	1915 0053
T-LOGIC	TV	0286 0546
T-URAS	COMBI	1938
T.V.E.	COMBI	0043
TADISTAR	TV	0513 0262 0561
TAHOCI	TV	0322
TAIA	TV	0262
TAISHO	COMBI	1598
TAIWAH	TV	0513
TAKANAWA	TV	0359
TAKARA	TV	0043 1971
	COMBI	1835
TALENT	TV	0351
TALITA	see	CLARIVOX
TAMASHI	TV	0424
TAMIX	TV	1873
TANDBERG	TV	0440 0295 0170 1032 1033
TANDY	TV	0162 0262
TANRA	TV	0043
TARGA	TV	0594 0063 1459 0513 1896
	COMBI	0113
TASHIKO	TV	0162
TASTER	TV	0513 0322 0262 0471
TATUNG	TV	0375 0513 0170 0043 1979 1434 0589 0352 0556 1425 1396 1459 0508 0471 1423
	COMBI	1598
TAURAS	TV	0556 0540 1937 0592
	COMBI	0556 1069
TAURO	TV	0043
TAYRAS	TV	0592
TCE SERVICE	TV	0242 0164 0162 0107
TCHIBO	TV	0209 0043
TCL	TV	0548 5216 0367 1060 5209 5208 1523 0561 1539 0498 1423 0132 1533 0262 0263 1494 5572
	COMBI	0163
TCM	TV	0209 0043
TD	TV	0432
TD DESIGN	TV	0508 0433
TD SYSTEMS	TV	0432 1048 5275 5273 1429 1423 5211 0011
	COMBI	1423
TDA COLOR	TV	0557
TEAC/TEAK	TV	0561 0513 1269 1523 0498 1423 1986 0599 0043 0012 0376 1002 1007 0557 0540 1005 1006 1008 5284 1048 0359 0592 0097 0015 1357 0122 5210 5219 0085 0162 0547 0440 0552 1722 0322 0471 1629 0489
	COMBI	0085 1019
TEAM	TV	0424
TEC	see	DUAL
TECCO	TV	0359 1423
TECH	TV	1949
TECHLINE	TV	0043 1423 0513 1838 0097 0552 1837
	COMBI	0043
TECHMAX	TV	0101
TECHNE	TV	1793 1512
TECHNEMA	TV	0513 0527
TECHNICA	TV	1938 0043 1114 1423 1048 0262 0556 0589 0359 1966 1678 1939 0401 0576 1036 1069
	COMBI	0043 1899
TECHNICAL	TV	0043 1048 1423 1757
	COMBI	0043
TECHNICS	TV	0427 0359
TECHNIKA	see	TECHNICA
TECHNILAND	TV	0513
TECHNIMAGEN	TV	0589 0352 0170
TECHNISAT	TV	1061 0513 0540 0177 0594 5802 0352 0043
	COMBI	0043 0352 0540 1577
TECHNISSEN	TV	0557 0026
TECHNO	TV	1879
	COMBI	0043
TECHNOBOX	TV	1927
TECHNOL	TV	0322 0513 0354 0359 0043 0508
TECHNOLOGIC	TV	0546
TECHNOSONIC	TV	0556 0550 1760 0589 0101
	COMBI	0589
TECHNOSTAR	TV	0484
TECHONE	TV	1410
TECHVISION	TV	1760 1529 0101 1740 1518 0232 1839

Brand	Type	Code
TECHWOOD	COMBI	0156 0232
TECKTON	TV	1423 0043 1048 0401 1838 0513 0073 0432 0209
TECNIMAGEN	COMBI	0043 0487 1423
TECNISON	TV	1548 0594 1450
TECNOIT	see	TECHNOIT
TECO	TV	0589 0352 0170 0010
TECSONIC	COMBI	1044 1042 1976 0424 1050 5793 1395
TEDELEX	TV	0513 0359 0043
		1523 0561 0359 1251 0513 0322 1243 1556
		1807 1539 1311 1529 1976 1838 1914 1782
		0471
	COMBI	1837
TEINELSA	TV	0162 0513
TEK	TV	1127 0113 0595
TEKA	TV	1127
TEKNANT	TV	0513 0424 0359
TEKNIKA	TV	1114
TEKO	TV	0589 1395
TEKON	TV	0359 0384
TELCA	COMBI	0043
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	0424 0513
TELECO	TV	1048 1897 0225
TELECOR	TV	0513 0540
TELEDESIGN	TV	0508
TELEFAC	see	FORMENTI
TELEFUNKEN	TV	1048 0242 0164 1423 0107 0043 0051 0563 0589 0561 0452 0513 1494 0162 0566 1809 1838 0006 0579 0141 1338 1807 1339 0354 1301 1415 1810 1428 1941 0405 1269 1376 0595 0159 1058 0548 5558 5299 0359 1429 0552 1539 0528 0540 1464 0352 1938 0286 1104 1024 0454 0056 1533 0201 1489 5295 1893
	COMBI	1423 0043 0540 0561 0454 1938 1048 0589
TELEFUSION	TV	0513 0540
TELEGAZI	TV	0513 0043 0354 0359 0322 0162
TELEKA	TV	1423
TELEKTRON	TV	0359
TELEMASTER	TV	0513
TELEMEISTER	TV	0513
TELENET	TV	0081
TELEOPTA	TV	0359 0513
TELEPAC	TV	0359
TELEPOINT	TV	0513
TELERENT	TV	0508
TELESONIC	TV	0513 0352 1338 0177 0043 0375
TELESTAR	TV	0513 0589 0336 0359 0255 0322 1590 0350 1067 0556 1088
	COMBI	0540 5794 0352
TELESYSTEM	TV	1838 1475 5554 1423 0043 0101 5239 0366 5553 5569 5798 0489 1595 1343 1902 1247 1976 0484 0557 1548 5572 1357 0205 0011 5567 5573 5273
	COMBI	1423 0489 1838 0484 5239 5553
TELETECH	TV	0043 0513 0097 1423 0556 0359 1878 1376
	COMBI	0043
TELETON	TV	0162 0295 0440
TELEVIDEO	TV	0513 0354 0359 0322 0162
TELEVIEW	TV	0589 0513 0043 1838 0556 1743 0128 1435 0351 0209 1562 0557 0528 0552 0279
TELEWIRE	TV	0110 1839 0101
TELKOM	TV	0513 0242 0162 0351 0337
TELRA	TV	0589 0513 0255 0242 0162
	COMBI	0540 0589
TEMCO	see	SHORAI
TEMPEST	TV	0359 0262 0513 0540
TENNESSEE	TV	0513
TENSAI	TV	0513 0359 0043 0415 0262 0209 0354 0097 0170 0557 0579 1423 0352 0162 0549 0141 0471
TENSON	TV	0359
TEPPAZ	TV	0162
TERRATEC	TV	5249
TERRIS	TV	5545
TESCO	TV	0367 1052
TESLA	TV	0513 0592 0043 0209 0557 0073 0097 0295 0170 0540 0556 0579 0415 0351 0141 0162 0471 1142 1423
	COMBI	0043
TESLA SLOW	see	TESLA
TETRAN	TV	0513 0162
TEVION	TV	0557 0043 0209 1396 0589 1838 0255 0097 0394 0101 1788 0556 0219 1377 1415 1839 0141 1423 1435 1739 0552 1069
	COMBI	1836 0589 0043
TEWA	TV	0415
TEXET	TV	0354
TFT	TV	1493 5256
THES	TV	0200 1903 0013 1440 0087 0118 0423 1989 1988 1813 0088 1976 1677 0128 0486 0576 1155 1526 0244 0199 0187 1897 0109
	COMBI	1976
THOMSON	TV	0242 0051 0548 0549 1060 0367 0162 5216 0351 1143 0164 1790 0352 1435 0557 0043 1469 0411 0513 1429 0588 1247 1070
	COMBI	0051 1143
THORN	TV	0513 0051 0242 0162 0337 0467 0358 0373 0527 0174 0495 0209 0322 0339 0375 0107 1429 0351 0215 0540 0352 0043 0556 0167 0433 0359 0390 0440 0170 0427 0415 0471
THORN EMI	TV	0351 0433
THORN TELEBANK	TV	0162
TILE TELEVISION	TV	0043 0101
TIME	TV	1489 1896 1537 0043 1514

Brand	Type	Code
TINY	TV	1535
TLG	TV	0286
TMK	TV	0547
TOBBE	TV	1927
TOBISHI	TV	0322 0262 1338 0384 0359 1760 0561
TOBO	TV	0359 0322
TOKAI	TV	0513 0162 0043 0011 0492 0359 0432 0243 0352 0507 1125 0322 1423 0172 1976 1525 0097 0471 0319 0484 0500 0110 1129 1897 0128 5251
	COMBI	0243 1897
TOKO	see	KATHREIN
TOKYO	TV	0384 0513 0424 0262 0337
TOMASHI	TV	0424 0262
TOMEI	TV	0359 0337
TONOMAC	TV	1726
TOP HOUSE	TV	1726
TOPFIELD	TV	0011 5805
TOPLINE	TV	0043 0097
TOPSECTOR	TV	0359 0513
TOPSHOW	TV	0322 0561
TOPVISION	TV	0162 0513 0336 0027
TORRE	see	THOMSON
TOSHEBIA	TV	0595
TOSHIBA	TV	0109 0467 1773 0337 0021 0386 1423 1048 0351 1429 0513 1075 0557 1757 0043 1020 0205 0110 1837 0352 1422 5208 0064 0011 0547 0141
	COMBI	1075 1020 1423 0064 0467 0534 1801 1048
TOSUMI	TV	0043 1837 1536
TPV	TV	1494
TRANS CONTINENTS	TV	0043 0589 0170 0513 0352 0097 0336 0141 0588 1383 1434 0162 0557 1537 0394 1792 1564 0592
TRANSONIC	TV	0513 0322 0508 0528
TRENTON	TV	1423
TREVI	TV	0011 0507 1129 1525 1966 0583 0359 1549 0113 1594 1343 0188 5556 5426 5355 5281 0424 1595 1873 1529 1123 0220 0593 0500 1125 5354 0599 0484
	COMBI	0593 0500 0583 0188 0483 0484 1966 1125 1146
TRIAD	TV	0513 0540
TRIASAT	see	WISI
TRIDENT	TV	0513
TRILUX	TV	0043 0336 0209 0513 0097
TRING	see	TRING DIGITAL
TRINITY	TV	1525
TRIO	TV	1428 1396 1781 1475
TRION	TV	0043
TRISTAR	TV	0322 0513 0262 0471
TRIUMPH	TV	0508 0513
TRVISION	TV	0359
TRONIX	TV	0359
TRONY	TV	0561
TS VISION	TV	1873 0188 0483 0113
	COMBI	0483
TSL	TV	1523
TSOSHI	TV	0424 0262
TTR	TV	1455 0043
TUCSON	TV	1048 1423 0043
TUDOR	TV	1460
TUNEX	TV	0598
TURBO - X	see	TURBOX
TURBOX	TV	1048 1423 0011
TV SISTEM	TV	1048
TV STAR	TV	0011 0162 1091
	COMBI	0583
TV+	TV	0043
TVD	TV	0043
TVE	COMBI	1938 0043
TVH	TV	0322
TVT	TV	0482
TVTUNERCARD	TV	1959
TWF	TV	1514
TWIN	TV	1897
TYP	TV	0043
UHER	TV	0513 0508 0162 1838 0043 0540
ULTRAVOX	TV	0513 0162 1423 0557 1247 0043 1070 0354 1726 0550 0592
UMC	TV	1036 1756 1597 1915 1678 1035 0128
	COMBI	1678
UML	TV	1036
UNIC	see	UNIC RADIO
UNIC LINE	TV	0513 0043 0209
UNIC RADIO	TV	0513 0162 1657 0043
UNIDEN	TV	0043 1927 5374
UNIMOR	TV	0336 1657 0513
UNITECH	TV	0513 1469 0557 0352 1598 1529
	COMBI	1598
UNITED	TV	0557 0399 1247 0043 0141 1469 0513 0097 1423 1838 0556 0110 1837 0201 0059 0319 1070 0288 0423 0351 1949 0145 1988 1879 1976 1460 1559 0511 1587 0401 0235 0101 0109 0128 1989 0036 0362 5348 0336 1657 1839 1440 0359 1600 1595 1435 0337 0188 0500 1037 1598 0162 1897 5204 0583 0366 0225 5596 1066
	COMBI	1598 0128 0043 0225 0399 1897 1871 1882 0357 1938 1876 1423 1988 0288 1838 0401 0235
UNITEK	see	UNITECH
UNITRON	TV	0595
UNITRONIC	TV	0101 0359
UNIVERSAL	TV	0128 0513 1383 0043

Brand	Type	Code
UNIVERSUM	TV	0513 0351 1423 0043 0495 0390 0162 0556 0592 0552 0140 0174 0508 0352 0295 0359 0558 0097 0215 0137 0540 0433 0339 0337 0427 0440 0516 1838 0467 0147 0322 0164 0375 1657 0471 0242 0051 0167 0081 1142
	COMBI	0043 0556
UNIVOX	TV	0162 0513
UNK	TV	0097 0513 0375 0043 0557 1435 1880
UPXUS	TV	0043
URANIA	see	SAMBERS
URANYA	TV	0513 0359 0354 0322
UTAX	TV	0359
V 7 TV	TV	1450
VANGUARD	TV	1048 0162 1423 0359 0467 0043
VANTAGE	TV	0043
VARIOSAT	see	WISI
VASILINEC	TV	0359
VD TECH	TV	1247 0576 0500 1966 0225 1469 0059 0583 0484 0563 0488 1876 1125 0306
	COMBI	0405 0306
VDC	TV	1469 1879 1876
VDC TECH	TV	1876 1879
VECO	TV	0359 0513
VECTOR	TV	1897 0484 0385 0128 0017 0563 0483 0514
VEGA	TV	1112
VELTECH	TV	1556
VENTANA	TV	0043
VENTURA	COMBI	1899
VESTEL	TV	0043 0513 1423 0097 0162 1048 0552 1838 0540 0021 0589 0352 0255 1450 1383 0561 0550 0209 1927 1142
	COMBI	0043 1423 0552
VEXA	TV	0513 0424 0359 0352
VIANO	COMBI	1158
VICEROY	TV	0322 1082
VIDECON	TV	0110 0513 0471 0322 0211
VIDEO 7	TV	1450 1743
VIDEO CIVEN	TV	0594
VIDEOCOLOR	TV	0154
VIDEOCON	TV	0513 0110 0211 0154 0322
VIDEOLOGIC	TV	0262 0322
VIDEOMAC	TV	0322
VIDEON	TV	0513
VIDEOSEVEN	TV	1743 1450 0594
VIDEOSYSTEM	TV	0513 0540
VIDEOTON	TV	0162 0043 0513 0097 1423 0322 0540 0359 1743
	COMBI	0043
VIDIKRON	TV	0359 0513 0540
VIDION	TV	0359 0513
VIDITAL	TV	0322
VIDO	TV	1523
VIETA	TV	1459
VIEW	TV	1880 1938
VIEWPIA	TV	1475 1623
VIEWSONIC	TV	0053 1955 1915 1086 1489 1494 1429 1979 0538
VIEWSTAR	TV	0594
VIKTOR	TV	1927
VIORE	TV	5246
VISIOLA	see	PATHE CINEMA
VISION	TV	0513 0359 0043 0322 0540 1927
VISION 2000	see	VISION
VISIOSAT	TV	1599
VISSEAU	TV	0162
VISTA	see	THORN
VISTAR	TV	0433
VISTRON	TV	0299 1011
VITEK	TV	1525
VIVAX	TV	0110 1526 1964 0519 0043 1813 0011 1533 0557 1529 1594 1595 1900 0145 1837 1809 0550 0513 1571 0484 1137 0556 1872 0273 1343 1040 0101 1048 5205 0548
VIMD	TV	0432
	COMBI	0432
VIZIO	TV	5808
VOC	TV	0589 0513 0471
VOGELS	TV	1759
VONINO	TV	5554
VORKE	TV	1873
VORTEX	TV	0513 0145 0540
VORTEX	TV	0145
VOX	TV	1048 1870 0550 1423
VOXON	see	VOXSON
VOXSON	TV	0043 0162 0556 0557 0513 1469 1396 0145 0424 1938 1395 1410 1460 1394 0117 1423 0364 1837 1529 0198 0322 0589 1537 1392 1536 1963 1397 1489 1422
	COMBI	1938 1526 1897
VOYAGER	TV	0513
VTEK	see	VTECH
VTEX	TV	5426
WAGNER	TV	0513 0162
WAITEC	TV	1597
WALKER	TV	1048 0043 1423
WALKIE	TV	0295 0440
WALKVISION	TV	0043
	COMBI	0043
WALTHAM	TV	0162 0043 0513 1423 1048 0097 0359 1743 0540 0322 1422
	COMBI	0043
WATSON	TV	0513 0043 0097 0162 0322 0359 0552 1450 1952 1838 1423 0262 0209 1455 0105 0589 0471 0373 0557
	COMBI	0043
WATVISION	TV	1423 0043

Brand	Type	Code
WATT RADIO	TV	0513 0162 0209 0352 1657 0170 0589 0235 0087 0440 0359 0043
WAVE	TV	0589
WDEZI	TV	0011
WEBER	TV	0322 0359 0262 0513
WEG	TV	0145
WEGA COLOR	see	WEGA VISION
WEGAVOX	TV	0043 0513 1423 0556 0097 1511 0336 0359 0322 0376 0162 0592 1529 1513 0027 1833 0557 0141 0528 0552 1469 1726
WELLFUND	TV	0424 0513
WELLINGTON	TV	0043 1423 1048
	COMBI	0043 1423
WELLTECH	TV	0557
WELSTAR	TV	1423 0043
	COMBI	0043
WELTBILICH	TV	0513 0043
WELTBILICH	see	WELTBILICH
WESTA	TV	0162
WESTINGHOUSE	see	WHITE WESTINGHOUSE
WESTLINE	TV	1048
WESTON	TV	0162 0424 0540
WESTWOOD	TV	0043 1048 1423 1838
	COMBI	0043
WHARFEDALE	TV	0043 1423 0589 1807 0401 0513 1338 1809 0359 1976 1900 0592 1902 0556 0170 1012
	COMBI	0519 1837
WHITE	TV	0513 0162 0043 0359 0322 1944 1142 0295
WESTINGHOUSE		0540 0424 0589 0051 1269 0552 0354
WILSON	TV	0589 0043 0170 0592 1434 0513 1501
WINCO	TV	0322
WINDSOR	TV	0043 0097 1423 0513 1048
	COMBI	0043
WINDSTAR	see	THORN
WINDY SAM	TV	0540
WINNER	TV	0359 0595
WINS	TV	1338
WINSON	TV	0557
WINSTON	TV	0513 0359 0424 0043
WINTAL	TV	1551 5210
WINTERNITZ	TV	0359 0097 0354
WISI	TV	0162
WIZJA	TV	0586
WORLD	COMBI	1598
WORLD OF VISION	TV	1975 0557 0589 1383 1597
WORLD TECH	TV	0513 0262 0354
WORLDVIEW	TV	0513 0359 0415 0471
WORTEN	TV	0073 0295 0209 0589 0513
WOW	TV	1450 1975
WOXTER	TV	0484
WZRD	TV	0239 0155 0513 1081 0534 1927 0495
XCELLENT	TV	0513 1338
XD	see	XD - ENJOY
XD - ENJOY	TV	1048 0011 5554
XDOME	TV	0507
XENIUS	COMBI	1861
XION	TV	1428
XIRON	TV	0073 0295 0043 1423 0209 0589 0513
	COMBI	0043
XMHELLO	TV	0498
XONYCS	TV	0513
XORO	TV	1030 1741 0484 1134 1135 1629 5251 0036 0511 1535 0476 1976
	COMBI	0556
XRIPTON	TV	0513
YAKUMO	TV	1756
YALOS	TV	1740
YAMAHA	TV	0043
YAMAJI	TV	1423
YAMISHI	TV	0424 0262 0540
YAMO	TV	0262
YENMADE	TV	0359
YOCAN	TV	0540
YOKO	TV	0513 0359 0322 0162 0516 0354 0262 0375 0337 0540
YORK	TV	0262 0359
YOSHITA	TV	0513 1304
YOTAKA	TV	0513
YTAWAI	TV	1410 1440
YUMATU	TV	0359 1112 0322 0556 0513 0415 0579 1251
YURAKU	TV	1475
YUSMART	TV	1423 1915
ZAMPA	TV	0162
ZANELA	TV	1429
ZANUS	TV	0554
ZANUSSI	see	SELECO
ZENITH	TV	5426 5211 5307 0432 0011 5369 5281 0380
ZENOR	TV	0373
ZENYTH	see	ZENITH
ZEPHIR	TV	0432 5103 0546 1837 0011 5328 5446 0051 5546 5259 5251 1966
ZEPHYR	see	ZEPHIR
ZEPTO	TV	0043
ZEUS	TV	1423
ZINTEK	TV	0205
ZIRWATEL	TV	0359 0513 0051 0495
ZOPPAS	see	SELECO
ZOTA	TV	0513 0471
ZX	TV	0359

